



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HF3476, HF3475



PHILIPS





ENGLISH	6
DANSK	13
DEUTSCH	20
ESPAÑOL	28
SUOMI	36
FRANÇAIS	43
ITALIANO	51
NEDERLANDS	59
NORSK	67
PORTUGUÊS	74
РУССКИЙ	82
SVENSKA	90
TÜRKÇE	97

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

The Philips Wake-up Light helps you wake up more pleasantly. The light intensity of the lamp gradually increases to the set level in the 30 minutes before the set wake-up time. The light increases the production of energy hormones and prepares your body for waking up in a very natural way. It also makes you feel more energetic. To make waking up an even more pleasant experience, you can use natural wake-up sounds or the FM radio. The sleep timer allows you to read or listen to music before you go to sleep and switches off the light or radio after a set time.

Light and the biological clock

Exposure to light regulates the biological clock that controls the body's sleep-wake rhythm. The level of the hormone melatonin rises in the evening, preparing our body for sleep. The light in the morning stimulates the production of the hormone cortisol, which makes us awake and alert. Optimally, the sleep-wake rhythm is in sync with the rhythm of our daily life. This is often not the case in modern life, as we often have to wake up when it is still dark.

The effects of the Wake-up Light

The Philips Wake-up Light gently prepares your body for waking up during the last half hour of sleep. In the early morning hours our eyes are more sensitive to light than when we are awake. During that period the relatively low light levels of a simulated natural sunrise elevate the cortisol level shortly after awakening. People who use the Wake-up Light wake up more easily, have a better overall mood in the morning and feel more energetic. Starting the day with the Wake-Up Light may have a positive effect on your productivity and concentration. Because the sensitivity to light differs per person, you can set the light intensity of your Wake-up Light to a level that matches your light sensitivity for an optimal start of the day.

For more information about the Wake-up Light, see www.philips.com.

General description (Fig. 1)

- A** Vents
- B** Lamp housing
- C** Mains cord
- D** Antenna
- E** Display
 - 1 Light symbol
 - 2 Hour indication of clock time/alarm time
 - 3 Clock time symbol
 - 4 Alarm symbol
 - 5 Radio symbol
 - 6 'Birds' sound symbol
 - 7 'Beep' sound symbol
 - 8 'African jungle' sound symbol
 - 9 'Wind chimes' sound symbol
 - 10 Sleep timer symbol
 - 11 Display brightness symbol
 - 12 Minute indication of clock/alarm time
 - 13 Sound level symbol
- F** Function selection wheels
 - 1 Top selection wheel: light on/off and light intensity
 - 2 Middle selection wheel (SET): menu and radio frequency
 - 3 Bottom selection wheel: radio on/off and volume
- G** Control lever with 'alarm off', 'alarm on' and 'snooze' positions

Important

- Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.
- This appliance is double insulated according to Class II (Fig. 2).

Danger

- Water and electricity are a dangerous combination. Do not use this appliance in wet surroundings (e.g. in the bathroom or near a shower or swimming pool).
- Do not let water run into the appliance or spill water onto the appliance (Fig. 3).

Warning

- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- The appliance is suitable for a mains voltage of 230V and a frequency of 50Hz.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is for indoor use only (Fig. 4).

Caution

- Do not drop the appliance or expose it to heavy shocks.
- Place the appliance on a stable, level and non-slippery surface.
- Do not use the appliance at room temperatures lower than 10°C or higher than 35°C.
- Make sure the vents on the top and in the bottom of the appliance remain open during use.
- Never use the appliance if the lamp housing or top cover is damaged, broken or missing.
- Consult your doctor before you start using the appliance if you have suffered from or are suffering from a serious depression.
- Do not use this appliance as a means to reduce your hours of sleep. The purpose of this appliance is to help you wake up more easily. It does not diminish your need for sleep.
- The appliance has no on/off switch. To disconnect the appliance from the mains, remove the plug from the wall socket.
- This appliance is only intended for household use, including similar use like in hotels.

General

- This appliance allows you to choose the light intensity level you want to wake up to (see section 'Using the lamp', chapter 'Using the appliance').
- If you often wake up too early or with a headache, reduce the light level.
- If you share a bedroom with someone else, this person may unintentionally wake up from the light of the appliance, even though this person is further removed from the appliance. This phenomenon is the result of differences in light sensitivity between people.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Preparing for use

How to use the 3 function selection wheels

The control panel has three function selection wheels. With these wheels you can set all functions of the appliance.

Note: Be aware that, if you do not turn the wheel for 5 seconds when you are in the menu (SET), the appliance automatically leaves the menu and displays the clock time again.

You can operate the function selection wheels in the following way:

- 1** Press one of the function selection wheels to activate the selection mode (Fig. 5).
- 2** Turn the same function selection wheel up and/or down to select a setting (Fig. 6).

Note: You can also turn the top wheel (light intensity wheel) and the bottom wheel (volume wheel) up and down to select a setting without pressing the wheel first.

- 3** Press the same function selection wheel again to confirm the selected setting.

Before first use

- 1** Place the appliance at 40-50cm from your head, for example on a bedside table (Fig. 7).
- 2** Put the plug in the wall socket.
- The hour indication on the display starts flashing to indicate that you have to set the clock time (Fig. 8).

Setting the clock

- 1** Turn the middle selection wheel (SET) up and/or down to select the hour.

Note: You can only do this when you are in the set clock menu and when the hour indication flashes. If this is not the case, press the middle selection wheel (SET) two times. You are now in the set clock menu.

- 2** Press the middle selection wheel (SET) to confirm.

➤ The minute indication starts flashing (Fig. 9).

- 3** Turn the middle selection wheel (SET) up and/or down to select the minutes.

- 4** Press the middle selection wheel (SET) to confirm.

➤ The appliance leaves the menu and the display shows the set clock time.

The appliance is now ready for use.

Note: Every time you remove the plug from the wall socket for more than 15 minutes, you have to set the clock time again in the way described above. To change the set clock time when the plug is still in the wall socket, see section 'Menu functions of middle selection wheel (SET)' in chapter 'Using the appliance'.

Using the appliance

Using the lamp

You can use the appliance as a bedside lamp.

- 1** To switch on the lamp, press the top selection wheel (1). Then turn it to select the light intensity level you prefer (2). (Fig. 10)

You can choose a light intensity between 1 and 20.

Note: It takes approx. 1 second for the lamp to go on. This is normal, the lamp needs to heat up.

Note: The light intensity you have selected is automatically set as the light intensity level for the alarm as well.

Tip: When you use the appliance for the first time, set the light intensity to 20. The moment you wake up, check which light intensity level the appliance has reached by slightly turning the top selection wheel. When you do this, the current alarm light intensity level appears on the display. Set the alarm light intensity to this level for the next day.

- 2** To switch off the lamp, press the selection wheel again.

Menu functions of middle selection wheel (SET)

Below you find a description of all functions that can be set in the menu. These functions appear in the menu in the following order:

- Clock time
- Alarm time
- Alarm sound
- Sleep timer *You can use the sleep timer when you want the radio and/or lamp to stay on for a set period of time (15 minutes to 2 hours) before you go to sleep. You can switch off the sleep timer again by setting the sleep timer period to 00:00 or by switching off the radio and/or lamp.*
- Display brightness *You can choose a display brightness between 1 and 4.*

You can operate the function selection wheels in the following way:

- 1** Press the middle selection wheel (SET) to enter the menu.
- 2** Turn the middle selection wheel (SET) to select a function.
- 3** Press the middle selection wheel (SET) to enter this function.
- 4** Turn the middle selection wheel (SET) to select a setting.
- 5** Press the middle selection wheel (SET) to confirm.

Radio/volume

- 1** To switch on the radio, press the bottom selection wheel. (Fig. 11)
- 2** To select the desired radio frequency, turn the middle selection wheel (SET) (Fig. 12).

Tip: To scan radio frequencies automatically, press and hold the middle selection wheel (SET) for approx. 2 seconds.

- 3** To switch off the radio, press the bottom selection wheel again.

Volume

- 1** To set the volume turn the bottom selection wheel to select the volume level you prefer. You can choose a volume level between 1 and 20.

Note: The volume level you have selected is automatically set as the volume level for the alarm as well.

Setting the alarm

When you set the alarm, you choose an alarm time and the type of sound you want to wake up to. The alarm is set when the alarm symbol is visible on the display. The light intensity slowly increases to the selected level during the last 30 minutes before the set alarm time. The sound slowly increases in 90 seconds to the selected level after the set alarm time.

Note: You can set the light intensity or alarm volume by turning the top or bottom selection wheel respectively. If you do not want to wake up to the lamp or to a sound, select a light intensity or volume level of 0. See section 'Using the lamp' and 'Radio/Volume'.

- 1** Push the control lever down to the middle position to switch the alarm on. (Fig. 13)
 - The hour indication flashes (Fig. 14).
 - To adjust the time, follow steps 2 to 5. If the alarm time is correct, just wait for a few seconds.

- 2** Turn the middle selection wheel (SET) to select the hour.

Note: You can only do this when the hour indication flashes. If this is not the case, push the control lever up and down again to enter the alarm time mode. You can also set the alarm time in the menu (see section 'Menu functions of middle selection wheel (SET)' above).

- 3** Press the middle selection wheel (SET) to confirm.
 The minute indication starts to flash (Fig. 15).
- 4** Turn the middle selection wheel (SET) to select the minutes.
- 5** Press the middle selection wheel (SET) to confirm or wait for a few seconds.
 The appliance leaves the menu and the display shows the clock time.
 The alarm time is now set.

Switching off the alarm

To switch off the alarm function, push up the control lever to the top position.

Setting the alarm sound

See section 'Menu functions of middle selection wheel (SET)' above.

You can choose one of the following sounds:

- Radio (Fig. 16)
- Birds (Fig. 17)
- Beep (Fig. 18)
- African jungle (Fig. 19)
- Wind chimes (Fig. 20)

Snoozing

- 1** Push down the control lever to the bottom position when the alarm goes off. (Fig. 21)
 The lamp continues to be on at the selected intensity level, but the alarm sound stops. After 9 minutes, the wake-up sound is automatically played again.

Note: The 9-minute snooze time is fixed. This time cannot be adjusted.

Note: If you push down the control lever with too much force, it may jump back to off position.

Alarm demonstration

During the alarm demonstration the appliance performs an accelerated wake-up procedure. This means that you see a rapid increase of the light intensity to the selected level and you hear the selected sound increase rapidly to the selected level.

- 1** Push the control lever down to the bottom position for a few seconds until TEST appears on the display (Fig. 22).
- 2** Push the control lever down again to stop the demonstration.

Note: The appliance continues to run the alarm demonstration until you push down the control lever again. The test automatically stops after 9 hours.

Cleaning and maintenance

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

Regularly remove dust from the outside of the appliance with a dry cloth.

- 1** Unplug the appliance before you clean it.
- 2** Clean the outside of the appliance with a dry cloth.

Do not let water run into the appliance or spill water onto the appliance (Fig. 3).

Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 23).

Guarantee and service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Guarantee restrictions

For safety reasons, the lamp of this appliance cannot be replaced. If the appliance or the lamp does not work, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Solution
The appliance does not work at all.	Perhaps the plug is not inserted properly in the wall socket. Put the plug properly in the wall socket.
	Perhaps there is a power failure. Check if the power supply works by connecting another appliance.
The appliance functions properly, but the lamp does not work anymore.	Perhaps the lamp has reached the end of its life. The lamp has an expected life of more than 7 years. The life depends on the use of the appliance. In case of heavy use, the lamp may last less than 7 years. The lamp is not replaceable. If the lamp breaks down, contact the Philips Consumer Care Centre in your country.
The appliance becomes hot during use.	This is normal, as the appliance is heated up by the light of the lamp.
The appliance does not respond when I try to set different functions.	Remove the plug from the wall socket and reinsert it. If you reinsert the plug within 15 minutes, the appliance remembers the alarm settings you have set. If you reinsert the plug after a longer period of time, the appliance resets to its factory default settings.
The lamp does not go on when the alarm goes off.	Perhaps you set the light intensity level too low. Increase the light intensity level.
	Perhaps you switched off the alarm function by setting the control lever to the top position. To switch on the alarm function, set the control lever to the middle position
	Perhaps the appliance is defective. Contact the Philips Consumer Care Centre in your country.

Problem	Solution
The lamp does not go on right away when I switch it on.	It takes approx. 1 second for the lamp to go on. This is normal, the lamp needs to heat up.
I do not hear the alarm sound when the alarm goes off.	Perhaps you set the sound level too low. See section 'Radio/volume' to set a higher sound level.
	Perhaps you switched off the alarm function by setting the control lever to the top position.
	If you selected the radio as the alarm sound, the radio may be defective. Switch on the radio button after you switch off the alarm to check if the radio works. If it does not work, contact the Philips Consumer Care Centre in your country.
The radio does not work.	The radio may be defective. Contact the Philips Consumer Care Centre in your country.
The radio produces a crackling sound.	Perhaps the broadcast signal is weak. Turn the middle selection wheel (SET) to adjust the frequency and/or change the position of the antenna.
The alarm went off yesterday, but it did not go off today.	Perhaps you switched off the alarm function by setting the control lever to the top position.
	Perhaps you set a too low sound level and/or light intensity level. Set a higher sound and/or light intensity level.
	Perhaps there was a power failure that lasted more than 15 minutes. In this case the appliance is reset to the factory default settings. Check the alarm settings (see chapter 'Using the appliance').
The light wakes me too early/too late.	Perhaps the light intensity level you have set is not appropriate for you. Try a lower light intensity level if you wake up too early or a higher light intensity level if you wake up too late. If light intensity level 20 is not high enough, move the appliance closer to the bed.
	Perhaps you woke up too late because the appliance is positioned at a lower level than your head. Make sure the appliance is located at a height at which the light is not blocked by your bed, duvet or pillow. Also make sure the appliance is not placed too far away.
The lamp flashes.	Perhaps there has been a power failure. It is normal for the lamp to flash after a power failure.
	Perhaps the appliance is not suitable for the voltage to which it is connected. Make sure that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage.

Introduktion

Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Wake-up Light fra Philips lader dig vågne op på en mere behagelig måde. Lampens lysintensitet øges gradvist til det forudindstillede niveau 30 minutter før det indstillede vækketidspunkt. Lyset øger produktionen af energihormoner og forbereder kroppen på at vågne på en meget naturlig måde. Det får dig også til at føle dig mere energisk. Du kan gøre opvågningsoplevelsen endnu mere behagelig ved at bruge naturlige opvågningslyde eller FM-radio. Med sleep-timeren kan du læse eller lytte til musik, før du lægger dig til at sove, og den slukker lyset eller radioen efter et bestemt tidsrum, som du selv indstiller.

Lys og det biologiske ur

Lys regulerer det biologiske ur, der kontrollerer kroppens søvn/vågen-rytme. Niveauet af hormonet melatonin stiger om aftenen og forbereder vores krop på søvn. Lyset om morgenen stimulerer udskillelsen af hormonet cortisol, der gør os vågne og friske. Det optimale er en søvn/vågen-rytme, der er synkron med vores dagligdag. Dette er dog ofte ikke tilfældet med moderne livsførelse, hvor vi ofte er nødt til vågne op, mens det stadig er mørkt.

Virkningerne ved Wake-up Light

Philips Wake-up Light forbereder blidt din krop på at vågne op i løbet af den sidste halve times søvn. I de tidlige morgentimer er øjnene mere følsomme over for skarpt lys, end når vi er vågne. I den periode øger det forholdsvis lave lysniveau fra simuleret daggy cortisolniveauet, kort efter du er vågnet. Personer, der bruger Wake-up Light, vågner nemmere op, er generelt i bedre humør om morgenen og har mere energi. Når du begynder dagen med Wake-up Light, oplever du muligvis også en positiv indvirkning på din produktivitet og koncentration. Eftersom lysfølsomheden er forskellig fra person til person, kan du indstille lysintensiteten på Wake-up Light til et niveau, der passer til din egen lysfølsomhed, så du får en optimal start på dagen. Du finder flere oplysninger om Wake-up Light på www.philips.com.

Generel beskrivelse (fig. 1)

- A** Ventilationshuller
- B** Lampekabinet
- C** Netledning
- D** Antenne
- E** Display
 - 1 Lyssymbol
 - 2 Timeangivelse for klokkeslæt/vækketidspunkt
 - 3 Klokkeslætsymbol
 - 4 Alarmsymbol
 - 5 Radiosymbol
 - 6 "Fugle"-lydsymbol
 - 7 "Bip"-lydsymbol
 - 8 "Afrikansk jungle"-lydsymbol
 - 9 "Vindklokker"-lydsymbol
 - 10 Sleep-timer-symbol
 - 11 Symbol for displaystyrke
 - 12 Minutangivelse for klokkeslæt/vækketidspunkt
 - 13 Symbol for lydniveau
- F** Funktionsdrejknapper
 - 1 Øverste drejeknap: lys til/fra og lysintensitet
 - 2 Midterste drejeknap (SET): menu og radiofrekvens
 - 3 Nederste drejeknap: radio til/fra og lydstyrke

G Aktiveringsknop: alarm fra, alarm til og snooze

Vigtigt

- Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug.
- Dette apparat er dobbeltisoleret i henhold til Klasse II (fig. 2).

Fare

- Vand og elektricitet er en farlig kombination. Anvend aldrig apparatet i våde omgivelser (f.eks. i badeværelset eller i nærheden af en bruser eller swimmingpool).
- Sørg for, at der ikke trænger vand ind i apparatet, og at der ikke spildes vand på det (fig. 3).

Advarsel

- Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet.
- Apparatet kan tilsluttes en netspænding på 230 V og en frekvens på 50 Hz.
- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.
- Apparatet må kun benyttes indendørs (fig. 4).

Forsigtig

- Tab ikke apparatet, og udsæt det ikke for voldsomme stød.
- Anbring apparatet på et stabilt, vandret og skridsikkert underlag.
- Undlad at anvende apparatet, hvis rumtemperaturen er under 10 °C eller højere end 35 °C
- Sørg for, at ventilationshullerne ovenpå og nedenunder apparatet forbliver åbne under brug.
- Brug ikke apparatet, hvis lampens kabinet eller øvre dæksel er beskadiget, knækket eller mangler.
- Kontakt din læge, før du begynder at bruge apparatet, hvis du har lidt af eller lider af en alvorlig depression.
- Brug ikke apparatet som et middel til at reducere dit søvnbehov. Formålet med apparatet er at lette opvågningen. Det reducerer ikke søvnbehovet.
- Apparatet har ingen on/off (tænd/sluk)-kontakt. Træk stikket ud af stikkontakten for at afbryde forbindelsen til lysnettet.
- Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug, herunder lignende brug f.eks. på hoteller.

Generelt

- Dette apparat lader dig vælge det lysintensitetsniveau, du vil vågne op til (se afsnittet "Brug af lampen", kapitlet "Sådan bruges apparatet").
- Hvis du vågner for tidligt eller med hovedpine, skal du reducere lysniveauet.
- Hvis du deler soveværelse med andre, kan vedkommende blive vækket utilsigtet, selvom han/hun ligger længere væk fra apparatet. Dette fænomen skyldes, at mennesker ikke nødvendigvis har samme lysfølsomhed.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsvejledning, er apparatet sikkert at anvende, ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

Klargøring

Sådan bruger du de tre funktionsdrejeknapper

Kontrolpanelet har tre funktionsdrejeknapper. Med disse drejeknapper kan du indstille alle apparatets funktioner:

Bemærk: Vær opmærksom på, at hvis du ikke drejer på knappen inden for 5 sekunder efter, at du har åbnet menuen (SET), forlader apparatet automatisk menuen og viser klokkeslættet igen.

Du kan betjene funktionsdrejeknapperne på følgende måde:

- 1 Tryk på én af funktionsdrejeknapperne for at aktivere valgtstanden (fig. 5).
- 2 Drej den samme funktionsdrejeknap op og/eller ned for at vælge en indstilling (fig. 6).

Bemærk: Du kan også dreje den øverste drejeknap (lysintensitetsknappen) og den nederste drejeknap (lydstyrkeknappen) op og ned for at vælge en indstilling uden først at trykke ind på drejeknappen.

- 3 Tryk på den samme funktionsdrejeknap igen for at bekræfte den valgte indstilling.

Før apparatet tages i brug første gang

- 1 Placér apparatet 40-50 cm fra dit ansigt, f.eks. på et natbord (fig. 7).
- 2 Sæt stikket i stikkontakten.
 - ▶ Timeangivelsen på displayet begynder at blinke for at indikere, at du skal indstille klokkeslættet (fig. 8).

Indstilling af uret

- 1 Drej den midterste drejeknap (SET) op og/eller ned for at vælge timetal.

Bemærk: Du kan kun foretage disse indstillinger, når du er i urmenuen, og når timeangivelsen blinker. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du trykke ind på den midterste drejeknap (SET) to gange. Du er nu i indstillingsmenuen til uret.

- 2 Tryk på den midterste drejeknap (SET) for at bekræfte indstillingen.
 - ▶ Minutangivelsen begynder at blinke (fig. 9).
- 3 Drej den midterste drejeknap (SET) op og/eller ned for at vælge minuttal.
- 4 Tryk på den midterste drejeknap (SET) for at bekræfte indstillingen.
 - ▶ Apparatet forlader nu menuen, og displayet viser klokkeslættet.

Apparatet er nu klar til brug.

Bemærk: Hver gang stikket fjernes fra stikkontakten i mere end 15 minutter, skal du indstille uret igen iht. ovenstående procedure. Du kan justere klokkeslættet, selvom stikket stadig sidder i stikkontakten, ved at følge instruktionerne i afsnittet "Menufunktioner for den midterste drejeknap (SET)" i kapitlet "Sådan bruges apparatet".

Sådan bruges apparatet

Brug af lampen

Du kan benytte apparatet som sengelampe.

- 1 Du tænder lampen ved at trykke på den øverste drejeknap (1). Drej den derefter for at indstille det ønskede lysintensitetsniveau (2). (fig. 10)

Du kan vælge en lysintensitet på mellem 1-20.

Bemærk: Det tager ca. 1 sekund, før lampen tændes. Dette er normalt, eftersom pæren skal varme op.

Bemærk: Den valgte lysintensitet indstilles også automatisk som lysintensitetsniveau for alarmer.

Tip: Når du bruger apparatet for første gang, skal du indstille lysintensitetsniveauet til 20. Det øjeblik, du vågner op, skal du kontrollere det lysintensitetsniveau, som apparatet har nået, ved at dreje let på den øverste drejeknap. Når du gør dette, vises det aktuelle lysintensitetsniveau for alarmen på displayet. Indstil alarmens lysintensitetsniveau til dette niveau for næste dag.

2 Når du vil slukke for lampen, skal du trykke på drejeknappen igen.

Menufunktioner for den midterste drejeknap (SET)

Nedenfor finder du en beskrivelse af alle funktioner, der kan angives i menuen. Disse funktioner vises i menuen i følgende rækkefølge:

- Klokkeslæt
- Vækketidspunkt
- Vækkelyd
- Sleep-timer *Du kan bruge sleep-timeren, hvis du ønsker, at radioen og/eller lampen skal være tændt i et tidsrum (mellem 15 minutter og 2 timer), før du lægger dig til at sove. Du kan slukke for sleep-timeren igen ved at indstille sleep-timer-perioden til 00:00 eller ved at slukke for radioen og/eller lampen.*
- Displaylysstyrke *Du kan vælge en displaylysstyrke mellem 1 og 4.*

Du kan betjene funktionsdrejeknapperne på følgende måde:

1 Tryk på den midterste drejeknap (SET) for at åbne menuen.

2 Drej på den midterste drejeknap (SET) for at vælge en funktion.

3 Tryk på den midterste drejeknap (SET) for at åbne denne funktion.

4 Drej på den midterste drejeknap (SET) for at vælge en indstilling.

5 Tryk på den midterste drejeknap (SET) for at bekræfte denne indstilling.

Radio/lydstyrke

1 Du tænder for radioen ved at trykke på den nederste drejeknap. (fig. 11)

2 Du vælger den ønskede radiofrekvens ved at dreje på den midterste drejeknap (SET) (fig. 12).

Tip: Hvis du vil søge efter radiofrekvenser automatisk, skal du trykke på den midterste drejeknap (SET), og holde den nede i ca. 2 sekunder.

3 Du slukker for radioen ved at trykke på den nederste drejeknap igen.

Lydstyrke

1 Drej på den nederste drejeknap for at vælge den ønskede lydstyrke .

Du kan vælge et lydstyrkeniveau på mellem 1 og 20.

Bemærk: Den valgte lydstyrke indstilles også automatisk som alarmens lydstyrke.

Indstilling af alarmen

Når du indstiller alarmen, skal du vælge et vækketidspunkt og den type lyd, du vil vågne op til. Alarmen er aktiv, når alarmsymbolet kan ses på displayet. Lysintensiteten stiger langsomt til det valgte niveau i løbet af de sidste 30 minutter før det indstillede vækketidspunkt. Lydstyrken øges langsomt i 90 sekunder til det valgte niveau efter det indstillede vækketidspunkt.

Bemærk: Du kan indstille lysintensiteten eller alarmlydstyrken ved at dreje på hhv. den øverste eller nederste drejeknap. Hvis du ikke vil vækkes til lampen eller en lyd, skal du vælge en lille lysintensitet eller et lydstyrkeniveau på 0. Se af afsnittene "Brug af lampen" og "Radiolystyrke".

1 Tryk aktiveringsknappen ned til den midterste position for at tænde for alarmen. (fig. 13)

► Timeangivelsen blinker (fig. 14).

- Juster tiden iht. trin 2-5. Hvis vækketidspunktet er korrekt, skal du blot vente nogle få sekunder.

2 Drej den midterste drejeknap (SET) for at vælge timetal.

Bemærk: Du kan kun foretage denne indstilling, når timeangivelsen blinker. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du skubbe aktiveringsknappen op og ned igen for at åbne indstillingen for vækketidspunkt. Du kan også indstille vækketidspunkt i menuen (se afsnittet "Menufunktioner for den midterste drejeknap (SET)").

3 Tryk på den midterste drejeknap (SET) for at bekræfte indstillingen.

- Minutangivelsen begynder at blinke (fig. 15).

4 Drej den midterste drejeknap (SET) for at vælge minuttallet.

5 Tryk på den midterste drejeknap (SET) for at bekræfte indstillingen, eller vent nogle få sekunder.

- Apparatet forlader nu menuen, og displayet viser klokkeslættet. Vækketidspunktet er nu indstillet.

Sådan slukker du alarmen

Du kan deaktivere alarmfunktionen ved at skubbe aktiveringsknappen op til den øverste position.

Indstilling af vækkelyden

Se afsnittet "Menufunktioner for den midterste drejeknap (SET)" ovenfor.

Du kan vælge én af følgende lyde:

- Radio (fig. 16)
- Fugle (fig. 17)
- Bip (fig. 18)
- Afrikansk jungle (fig. 19)
- Vindklokker (fig. 20)

Snooze-funktion

1 Skub aktiveringsknappen ned til den nederste position, når alarmen går i gang. (fig. 21)

- Lampen fortsætter med at lyse ved det valgte intensitetsniveau, men vækkelyden stopper. Efter 9 minutter afspilles vækkelyden automatisk igen.

Bemærk: Snooze-tiden på 9 minutter er fast og kan ikke justeres.

Bemærk: Hvis du skubber aktiveringsknappen ned med for voldsom kraft, springer den muligvis tilbage til positionen "fra".

Demonstration af alarmen

Under demonstration af alarmen udfører apparatet en hurtig gennemgang af opvågningsproceduren. Det betyder, at du ser en hurtig forøgelse af lysintensitetsniveauet op til det niveau, du har valgt, og at du hører en hurtig stigning af lydstyrken op til det valgte niveau.

1 Skub aktiveringsknappen ned til den nederste position i nogle få sekunder, indtil TEST vises på displayet (fig. 22).

2 Tryk aktiveringsknappen ned igen for at stoppe demonstrationen.

Bemærk: Apparatet fortsætter demonstrationen, indtil du skubber aktiveringsknappen ned igen. Afprøvningen stopper automatisk efter 9 timer.

Rengøring og vedligeholdelse

Brug aldrig skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler så som benzin, acetone eller lignende til rengøring af apparatet.

Fjern jævnligt støv fra apparatets ydersider med en tør klud.

1 Tag stikket ud af stikkontakten, inden apparatet rengøres.

2 Rengør apparatets yderside med en tør klud.

Sørg for, at der ikke trænger vand ind i apparatet, og at der ikke spildes vand på det (fig. 3).

Miljøhensyn

- Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflever det i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet (fig. 23).

Reklamationsret og service

For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til Philips hjemmeside på adressen www.philips.com eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte "Worldwide Guarantee"-folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du venligst kontakte din lokale Philips-forhandler.

Gældende forbehold i reklamationsretten

Af sikkerhedsmæssige årsager kan pæren i dette apparat ikke udskiftes. Hvis apparatet eller lampen ikke fungerer, bedes du besøge Philips' websted på www.philips.com eller kontakte dit lokale Philips Kundecenter (du finder telefonnummeret i folderen "Worldwide Guarantee"). Hvis der ikke er et Philips Kundecenter i dit land, skal du kontakte din lokale Philips-forhandler.

Fejlfinding

Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer; du kan støde på ved brug af apparatet. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af nedenstående oplysninger, bedes du kontakte dit lokale Philips Kundecenter.

Problem	Løsning
Apparatet virker slet ikke.	Måske er stikket ikke sat korrekt i stikkontakten. Sæt det ordentligt i.
	Der kan være strømafbrydelse. Kontrollér strømforsyningen ved at tilslutte et andet apparat.
Apparatet fungerer korrekt, men pæren tænder ikke længere.	Måske er pærens levetid opbrugt. Pæren har en forventet levetid på mere end 7 år. Levetiden afhænger af brugen af apparatet. I tilfælde af intens brug kan pærens levetid muligvis være mindre end 7 år. Pæren kan ikke udskiftes. Hvis pæren bliver defekt, skal du kontakte dit lokale Philips Kundecenter.
Apparatet bliver varmt under brug.	Dette er normalt, da apparatet opvarmes af pærens lys.
Apparatet reagerer ikke, når jeg forsøger at indstille de forskellige funktioner.	Fjern stikket fra stikkontakten, og slut det til igen. Hvis du slutter stikket til stikkontakten inden for 15 minutter, husker apparatet de angivne indstillinger. Hvis du slutter stikket til igen efter længere tid, nulstilles apparatet til fabriksindstillingerne.
Lampen tændes ikke, når alarmen går i gang.	Måske har du indstillet lysintensitetsniveauet for lavt. Øg lysintensitetsniveauet.

Problem	Løsning
	Måske har du slukket for alarmfunktionen ved at indstille aktiveringsknappen til den øverste position. Aktivér alarmfunktionen igen ved at indstille aktiveringsknappen til den midterste position
	Måske er apparatet defekt. Kontakt dit lokale Philips Kundecenter:
Lampen lyser ikke op med det samme, når jeg tænder for den.	Det tager ca. 1 sekund, før lampen tændes. Dette er normalt, eftersom pæren skal varme op.
Jeg kan ikke høre vækkelyden, når alarmen går i gang.	Måske har du indstillet lydniveauet for lavt. Se afsnittet "Radio/lydstyrke" for at læse om, hvordan du indstiller lyden til et højere niveau.
	Måske har du slået alarmen fra ved at skubbe aktiveringsknappen op til den øverste position.
	Hvis du har valgt radioen som vækkelyd, er radioen muligvis defekt. Tryk på radioknappen, når du har slukket for alarmen, for at kontrollere om radioen virker. Hvis den ikke virker, bedes du kontakte dit lokale Philips Kundecenter:
Radioen virker ikke.	Radioen kan være defekt. Kontakt dit lokale Philips Kundecenter:
Der kommer en knasende lyd fra radioen.	Måske er det udsendt signal for svagt. Drej på den midterste drejeknap (SET) for at justere frekvensen, og/eller juster antennens position.
Alarmen gik i gang i går men ikke i dag.	Måske har du slået alarmen fra ved at skubbe aktiveringsknappen op til den øverste position.
	Måske har du indstillet et for lavt lydniveau og/eller lysintensitetsniveau. Indstil et højere lyd- og/eller lysintensitetsniveau.
	Måske har der været strømsvigt i mere end 15 minutter. I dette tilfælde nulstilles apparatet til dets fabriksindstillinger. Kontroller alarmindstillingerne (se kapitlet "Sådan bruges apparatet").
Lyset vækker mig for tidligt eller for sent.	Måske er lysintensitetsniveauet ikke indstillet optimalt for dig. Prøv at indstille lysintensitetsniveauet til en lavere indstilling, hvis du vågner for tidligt, eller en højere indstilling, hvis du vågner for sent. Hvis lysintensitetsniveauet 20 ikke er højt nok, skal du flytte apparatet tættere på sengen.
	Måske er du vågnet for sent, fordi apparatet er placeret under hovedhøjde. Kontroller, at apparatet er placeret i en højde, hvor din seng, dyne eller pude ikke spærrer for lyset. Kontroller også, at apparatet ikke er placeret for langt væk.
Lampen blinker.	Måske har der været strømsvigt. Det er normalt, at lampen blinker efter et strømsvigt.
	Måske er apparatet ikke beregnet til den tilsluttede netspænding. Sørg for, at den indikerede netspænding på apparatet svarer til den lokale netspænding.

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips optimal zu nutzen, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome.

Das Philips Wake-up Light macht das Aufwachen angenehmer. Die Lichtintensität der Lampe steigt in den letzten 30 Minuten vor der eingestellten Weckzeit allmählich auf die eingestellte Helligkeit an. Das Licht steigert die Produktion von Energiehormonen und bereitet Ihren Körper ganz natürlich auf das Aufwachen vor, sodass Sie sich viel munterer fühlen. Um das Aufwachen noch angenehmer zu machen, können Sie außerdem natürliche Weckgeräusche oder das UKW-Radio nutzen. Mit dem Sleep Timer können Sie vor dem Einschlafen noch Musik hören oder lesen, bis sich das Licht oder das Radio nach der voreingestellten Zeit automatisch ausschaltet.

Licht und die "biologische Uhr"

Licht beeinflusst die biologische Uhr, die den Rhythmus unserer Schlaf- und Wachphasen steuert. Durch einen Anstieg des Schlafhormons Melatonin am Abend wird der Körper auf den Schlaf vorbereitet. Das Licht am Morgen stimuliert die Produktion des Wachhormons Cortisol, sodass wir munter in den Tag starten können. Im Optimalfall stimmt der Schlaf-Wach-Rhythmus mit unserem normalen Tagesablauf überein. Heute ist dies allerdings häufig nicht der Fall, da wir häufig aufstehen müssen, wenn es noch dunkel ist.

Die Wirkung des Wake-up Lights

Das Philips Wake-up Light bereitet Ihren Körper während der letzten halben Stunde des Schlafes langsam auf das Aufwachen vor. In den frühen Morgenstunden sind unsere Augen lichtempfindlicher als während der Wachphase am Tag. In dieser Phase erhöht die relativ geringe Lichtintensität eines simulierten Sonnenaufgangs die Cortisolwerte kurz nach dem Aufwachen. Mithilfe des Wake-up Lights werden Sie leichter wach und fühlen sich wohler und energiegeladener. Der Start in den Tag mit dem Wake-Up Light kann eine positive Wirkung auf Ihre Produktivität und Konzentration haben. Da die Lichtempfindlichkeit bei jedem Menschen unterschiedlich ist, können Sie die Lichtintensität Ihres Wake-up Lights so einstellen, dass sie Ihrer Lichtempfindlichkeit für einen optimalen Start in den Tag am besten entspricht.

Weitere Informationen zum Wake-up Light finden Sie unter www.philips.com.

Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)

- A** Lüftungsschlitze
- B** Lampengehäuse
- C** Netzkabel
- D** Antenne
- E** Display
 - 1 Lichtsymbol
 - 2 Stundenanzeige der Uhr-/Weckzeit
 - 3 Uhrzeitsymbol
 - 4 Weckersymbol
 - 5 Radiosymbol
 - 6 Symbol für "Vogelstimmen"
 - 7 Symbol für "Piepton"
 - 8 Symbol für "Afrikanischer Dschungel"
 - 9 Symbol für "Glockenspiel im Wind"
 - 10 Symbol für Sleep Timer
 - 11 Symbol für Displayhelligkeit
 - 12 Minutenanzeige der Uhr-/Weckzeit
 - 13 Symbol für Lautstärke
- F** Funktionsregler
 - 1 Oberer Funktionsregler: Licht ein/aus und Lichtintensität

- 2 Mittlerer Funktionsregler (SET): Menü und Radiofrequenz
- 3 Unterer Funktionsregler: Radio ein/aus und Lautstärke
- G** Schiebeschalter mit den Positionen "Alarm aus", "Alarm ein" und "Schlummer"

Wichtig

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
- Dieses Gerät ist nach Klasse II zweifach isoliert (Abb. 2).

Gefahr

- Wasser und Strom sind eine gefährliche Kombination! Benutzen Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung (z. B. im Badezimmer; in der Nähe einer Dusche oder eines Schwimmbeckens).
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät gelangt oder darüber verschüttet wird (Abb. 3).

Warnhinweis

- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Das Gerät ist ausgelegt für eine Stromspannung von 230 V und eine Frequenz von 50 Hz.
- Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center oder einer von Philips autorisierten Werkstatt durch ein Original-Ersatzkabel ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen (Abb. 4).

Achtung

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, und setzen Sie es keinen schweren Stößen aus.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene und rutschfeste Oberfläche.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Zimmertemperaturen unter 10° C oder über 35° C.
- Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze auf der Ober- und Unterseite des Geräts während des Gebrauchs nicht blockiert sind.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Lampengehäuse oder die Abdeckung beschädigt, zerbrochen oder nicht vorhanden ist.
- Wenn Sie schon einmal eine schwere Depression hatten oder im Moment daran leiden, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät benutzen.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht, um Ihre Schlafzeit zu verkürzen. Der Zweck dieses Geräts ist es, Ihnen das Aufwachen zu erleichtern. Es verringert jedoch nicht Ihren Schlafbedarf.
- Das Gerät hat keinen Ein-/Ausschalter: Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Dieses Gerät ist nur für den Haushaltsgebrauch und ähnliche Bereiche, wie Hotels geeignet.

Allgemeines

- Sie können die Lichtintensität, mit der Sie geweckt werden möchten, am Gerät einstellen (siehe Abschnitt "Die Lampe benutzen" im Kapitel "Das Gerät benutzen").
- Wenn Sie häufig zu zeitig oder mit Kopfschmerzen aufwachen, verringern Sie die Lichtintensität.
- Wenn eine weitere Person im Zimmer schläft, kann diese Person unbeabsichtigt durch das Wake-up Light geweckt werden, obwohl sie weiter vom Gerät entfernt ist. Das liegt daran, dass Menschen unterschiedlich auf eine bestimmte Lichtintensität reagieren.

Elektromagnetische Felder (EMF; Electro Magnetic Fields)

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.

Für den Gebrauch vorbereiten

Die 3 Funktionsregler benutzen

Auf dem Bedienfeld befinden sich drei Funktionsregler. Mit diesen Reglern können Sie alle Funktionen des Geräts einstellen.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass das Gerät das Menü automatisch verlässt und die Uhrzeit anzeigt, wenn Sie im Menü (SET) für 5 Sekunden keinen der Regler betätigt haben.

Sie können die Funktionsregler wie folgt betätigen:

- 1** Drücken Sie einen der Funktionsregler, um den Auswahlmodus zu aktivieren (Abb. 5).
- 2** Drehen Sie den Regler nach oben oder unten, um eine Einstellung auszuwählen (Abb. 6).

Hinweis: Den oberen Regler (Lichtintensität) und den unteren Regler (Lautstärke) können Sie auch nach oben oder unten drehen, um eine Einstellung auszuwählen, ohne vorher den Regler zu drücken.

- 3** Drücken Sie den Funktionsregler noch einmal, um die ausgewählte Einstellung zu bestätigen.

Vor dem ersten Gebrauch

- 1** Stellen Sie das Gerät ca. 40 bis 50 cm von Ihrem Kopf entfernt auf (z. B. auf dem Nachttisch) (Abb. 7).
- 2** Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
 - Die Stundenanzeige auf dem Display beginnt zu blinken und zeigt damit an, dass Sie die Uhrzeit einstellen müssen (Abb. 8).

Die Uhrzeit einstellen

- 1** Drehen Sie den mittleren Funktionsregler (SET) nach oben und/oder unten, um die Stunde einzustellen.

Hinweis: Diese Einstellung ist nur möglich, wenn Sie sich im Menü zur Uhrzeiteinstellung befinden und die Stundenanzeige blinkt. Ist dies nicht der Fall, drücken Sie den mittleren Funktionsregler (SET) zweimal. Jetzt sind Sie im Menü zur Uhrzeiteinstellung.

- 2** Drücken Sie den mittleren Funktionsregler (SET), um die Einstellung zu bestätigen.
 - Die Minutenanzeige beginnt zu blinken (Abb. 9).
- 3** Drehen Sie den mittleren Funktionsregler (SET) nach oben und/oder unten, um die Minuten einzustellen.
- 4** Drücken Sie den mittleren Funktionsregler (SET), um die Einstellung zu bestätigen.
 - Das Gerät verlässt das Menü, und im Display wird die eingestellte Uhrzeit angezeigt. Das Gerät ist nun einsatzbereit.

Hinweis: Jedesmal, wenn Sie das Gerät für mehr als 15 Minuten von der Stromversorgung trennen, müssen Sie die Uhrzeit wie oben beschrieben erneut einstellen. Hinweise zum Ändern der eingestellten Uhrzeit, während das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist, finden Sie im Abschnitt "Menüfunktionen des mittleren Funktionsreglers (SET)" im Kapitel "Das Gerät benutzen".

Das Gerät benutzen

Die Lampe benutzen

Sie können das Gerät als Nachttischlampe benutzen.

- 1** Drücken Sie den oberen Funktionsregler (1), um die Lampe einzuschalten. Stellen Sie dann die gewünschte Lichtintensität ein (2). (Abb. 10)

Sie können eine Lichtintensität zwischen 1 und 20 auswählen.

Hinweis: Es dauert etwa 1 Sekunde, bis die Lampe aufleuchtet. Das ist normal, die Lampe muss sich zunächst aufheizen.

Hinweis: Die von Ihnen ausgewählte Lichtintensität wird automatisch auch als Lichtintensität für die Weckfunktion gespeichert.

Tipp: Stellen Sie die Lichtintensität auf 20 ein, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen. Prüfen Sie beim Aufwachen, welche Lichtintensität erreicht wurde, indem Sie leicht am oberen Funktionsregler drehen. Auf diese Weise wird die aktuelle Lichtintensität im Display angezeigt. Stellen Sie für den nächsten Tag die Lichtintensität auf diesen Wert ein.

- 2** Drücken Sie den Funktionsregler erneut, um die Lampe auszuschalten.

Menüfunktionen des mittleren Funktionsreglers (SET)

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung aller Funktionen, die im Menü eingestellt werden können. Diese werden im Menü in der folgenden Reihenfolge angezeigt:

- Uhrzeit
- Weckzeit
- Weckton
- Sleep Timer *Benutzen Sie den Sleep Timer, wenn das Radio und/oder die Lampe vor dem Einschlafen noch für eine bestimmte Zeit (15 Minuten bis 2 Stunden) eingeschaltet bleiben sollen. Sie können den Sleep Timer wieder abschalten, indem Sie die verbleibende Zeit auf 00:00 einstellen oder das Radio und/oder die Lampe ausschalten.*
- Displayhelligkeit *Sie können eine Displayhelligkeit zwischen 1 und 4 einstellen.*

Sie können die Funktionsregler wie folgt betätigen:

- 1** Drücken Sie den mittleren Funktionsregler (SET), um das Menü aufzurufen.
- 2** Drehen Sie den mittleren Funktionsregler (SET), um eine Funktion auszuwählen.
- 3** Drücken Sie den mittleren Funktionsregler (SET), um diese Funktion aufzurufen.
- 4** Drehen Sie den mittleren Funktionsregler (SET), um eine Einstellung auszuwählen.
- 5** Drücken Sie den mittleren Funktionsregler (SET), um die Einstellung zu bestätigen.

Radio/Lautstärke

- 1** Drücken Sie den unteren Funktionsregler, um das Radio einzuschalten. (Abb. 11)
- 2** Drehen Sie den mittleren Funktionsregler (SET), um die gewünschte Radiofrequenz einzustellen (Abb. 12).

Tipp: Halten Sie den mittleren Funktionsregler (SET) für etwa 2 Sekunden gedrückt, um die Radiofrequenzen automatisch zu durchsuchen.

- 3** Drücken Sie den unteren Funktionsregler erneut, um das Radio auszuschalten.

Lautstärke

- 1** Drehen Sie den unteren Funktionsregler, um die gewünschte Lautstärke einzustellen. Sie können eine Lautstärke zwischen 1 und 20 auswählen.

Hinweis: Die von Ihnen ausgewählte Lautstärke wird automatisch auch als Lautstärke für die Weckfunktion gespeichert.

Den Wecker einstellen

Wenn Sie den Wecker einstellen, wählen Sie eine Weckzeit und einen Weckton aus. Die Weckfunktion ist aktiv, wenn das Wecksymbol im Display angezeigt wird. In den 30 Minuten vor der eingestellten Weckzeit steigert sich die Lichtintensität langsam auf das gewählte Niveau. In den 90 Sekunden ab der eingestellten Weckzeit steigert sich die Lautstärke langsam auf das gewählte Niveau.

Hinweis: Sie können die Lichtintensität und die Wecklautstärke einstellen, indem Sie den oberen bzw. unteren Funktionsregler drehen. Wenn Sie nicht durch Licht oder Ton geweckt werden möchten, stellen Sie die Lichtintensität und Lautstärke auf 0. Weitere Informationen dazu finden Sie in den Abschnitten "Die Lampe benutzen" und "Radio/Lautstärke".

- 1** Bringen Sie den Schiebeschalter in die mittlere Position, um den Wecker einzuschalten. (Abb. 13)
 - Die Stundenanzeige blinkt (Abb. 14).
 - Befolgen Sie die Schritte 2 bis 5, um die Uhrzeit einzustellen. Wenn die Weckzeit korrekt ist, warten Sie einfach ein paar Sekunden ab.

- 2** Drehen Sie den mittleren Funktionsregler (SET), um die Stunde einzustellen.

Hinweis: Dies ist nur dann möglich, wenn die Stundenanzeige blinkt. Ist dies nicht der Fall, schieben Sie den Schiebeschalter nach oben und wieder nach unten, um den Weckzeitmodus aufzurufen. Sie können die Weckzeit auch im Menü (siehe Abschnitt "Menüfunktionen des mittleren Funktionsreglers (SET)" oben) einstellen.

- 3** Drücken Sie den mittleren Funktionsregler (SET), um die Einstellung zu bestätigen.
 - Die Minutenanzeige beginnt zu blinken (Abb. 15).

- 4** Drehen Sie den mittleren Funktionsregler (SET), um die Minuten einzustellen.

- 5** Drücken Sie den mittleren Funktionsregler (SET), um die Eingabe zu bestätigen, oder warten Sie einige Sekunden ab.

- Das Gerät verlässt das Menü, und im Display wird die eingestellte Uhrzeit angezeigt. Die Weckzeit ist jetzt eingestellt.

Den Wecker ausschalten

Schieben Sie den Schiebeschalter ganz nach oben, um den Wecker auszuschalten.

Den Weckton einstellen

Informationen dazu finden Sie im Abschnitt "Menüfunktionen des mittleren Funktionsreglers (SET)" oben.

Sie können einen der folgenden Wecktöne auswählen:

- Radio (Abb. 16)
- Vögel (Abb. 17)
- Piepton (Abb. 18)
- Afrikanischer Dschungel (Abb. 19)
- Glockenspiel im Wind (Abb. 20)

Schlummerfunktion

- 1** Schieben Sie den Schiebeschalter ganz nach unten, wenn sich der Wecker einschaltet. (Abb. 21)
 - Die Lampe bleibt mit der ausgewählten Lichtintensität eingeschaltet, aber der Weckton schaltet sich aus. Nach 9 Minuten wird der Weckton automatisch wieder eingeschaltet.

Hinweis: Die Schlummerfunktion ist auf 9 Minuten voreingestellt und kann nicht geändert werden.

Hinweis: Wenn Sie den Schiebeschalter zu stark nach unten drücken, kann es passieren, dass er in die Aus-Position zurückspringt.

Weckdemonstration

Während der Weckdemonstration spielt das Gerät einen Weckablauf im Schnelldurchlauf ab. Das heißt, Sie sehen einen schnellen Anstieg der Lichtintensität auf das eingestellte Niveau bzw. hören einen schnellen Anstieg des Wecktons auf die eingestellte Lautstärke.

- 1** Schieben Sie den Schiebeschalter für einige Sekunden ganz nach unten, bis im Display die Meldung "TEST" angezeigt wird (Abb. 22).
- 2** Schieben Sie den Schiebeschalter erneut ganz nach unten, um die Demonstration zu beenden.

Hinweis: Die Weckdemonstration wird so lange abgespielt, bis Sie den Schiebeschalter erneut ganz nach unten schieben. Der Test wird nach 9 Stunden automatisch abgebrochen.

Reinigung und Wartung

Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton.

Entfernen Sie den Staub auf der Außenseite des Geräts regelmäßig mit einem trockenen Tuch.

- 1** Ziehen Sie vor dem Reinigen des Geräts den Netzstecker aus der Steckdose.
- 2** Reinigen Sie die Außenseiten des Geräts mit einem trockenen Tuch.

Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät gelangt oder darüber verschüttet wird (Abb. 3).

Umweltschutz

- Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise tragen Sie zum Umweltschutz bei (Abb. 23).

Garantie und Kundendienst

Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte die Philips Website www.philips.com oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips-Händler.

Garantieeinschränkungen

Aus Sicherheitsgründen kann die Lampe des Geräts nicht ausgetauscht werden. Wenn das Gerät oder die Lampe nicht funktionieren, besuchen Sie bitte die Philips Website unter www.philips.com, oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel sind die häufigsten Probleme aufgeführt, die beim Gebrauch Ihres Geräts auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an das Philips Service-Center in Ihrem Land.

Problem	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Möglicherweise ist der Netzstecker nicht richtig in die Steckdose eingesteckt. Stecken Sie ihn richtig ein.
	Möglicherweise liegt ein Stromausfall vor. Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung funktioniert, indem Sie ein anderes Gerät an die Steckdose anschließen.
Das Gerät ist in Ordnung, aber die Lampe funktioniert nicht mehr.	Möglicherweise hat die Lampe das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Diese beträgt in der Regel über 7 Jahre und ist abhängig von der Nutzung des Geräts. Bei häufiger Nutzung kann sie unter 7 Jahren liegen. Die Lampe ist nicht austauschbar. Wenn die Lampe defekt ist, setzen Sie sich bitte mit dem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung.
Das Gerät wird während des Gebrauchs heiß.	Dies ist ein normaler Vorgang, da das Gerät durch das Licht der Lampe erhitzt wird.
Das Gerät reagiert nicht, wenn ich verschiedene Funktionen einstellen möchte.	Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, und stecken Sie ihn wieder ein. Wenn Sie den Stecker innerhalb von 15 Minuten wieder einstecken, bleiben Ihre Weckeinstellungen gespeichert. Wenn Sie den Netzstecker erst nach einem längeren Zeitraum wieder einstecken, wird das Gerät auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.
Die Lampe leuchtet nicht auf, wenn sich der Wecker einschaltet.	Möglicherweise haben Sie die Lichtintensität zu niedrig eingestellt. Stellen Sie ein höheres Niveau ein.
	Möglicherweise haben Sie die Weckfunktion ausgeschaltet, indem Sie den Schiebeschalter ganz nach oben geschoben haben. Bringen Sie den Schiebeschalter in die mittlere Position, um die Weckfunktion zu aktivieren.
	Möglicherweise ist das Gerät defekt. Setzen Sie sich mit dem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung.
Die Lampe leuchtet nicht sofort, wenn ich sie einschalte.	Es dauert etwa 1 Sekunde, bis die Lampe leuchtet. Das ist normal, die Lampe muss sich zunächst aufheizen.
Ich höre den Weckton nicht, wenn der Wecker sich einschaltet.	Möglicherweise haben Sie den Wecker auf eine zu geringe Lautstärke eingestellt. Hinweise zum Einstellen einer höheren Lautstärke finden Sie im Abschnitt "Radio/Lautstärke".
	Möglicherweise haben Sie die Weckfunktion ausgeschaltet, indem Sie den Schiebeschalter ganz nach oben geschoben haben.
	Wenn Sie das Radio als Weckgeräusch gewählt haben, ist dieses möglicherweise defekt. Überprüfen Sie, ob das Radio funktioniert. Drücken Sie dazu die Radiotaste, nachdem Sie den Wecker ausgeschaltet haben. Wenn das Radio nicht funktioniert, wenden Sie sich an das Philips Service-Center in Ihrem Land.
Das Radio funktioniert nicht.	Möglicherweise ist das Radio defekt. Setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung.

Problem	Lösung
Das Radio macht Knackgeräusche.	Möglicherweise ist das Rundfunksignal zu schwach. Drehen Sie den mittleren Funktionsregler (SET), um die Frequenz einzustellen, und/oder ändern Sie die Position der Antenne.
Gestern hat sich der Wecker eingeschaltet, aber heute hat er nicht funktioniert.	Möglicherweise haben Sie die Weckfunktion ausgeschaltet, indem Sie den Schiebeschalter ganz nach oben geschoben haben. Möglicherweise haben Sie die Lautstärke und/oder die Lichtintensität auf ein zu geringes Niveau eingestellt. Stellen Sie eine höhere Lautstärke und/oder Lichtintensität ein.
Das Licht weckt mich zu früh/zu spät.	Möglicherweise ist der Strom für mehr als 15 Minuten ausgefallen. In diesem Fall wird das Gerät auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Prüfen Sie die Einstellungen des Weckers (siehe Kapitel "Das Gerät benutzen"). Möglicherweise ist die gewählte Lichtintensität für Sie nicht geeignet. Stellen Sie eine niedrigere Lichtintensität ein, wenn Sie zu früh aufwachen bzw. eine höhere Lichtintensität, wenn Sie zu spät aufwachen. Wenn die Lichtintensität 20 nicht stark genug ist, stellen Sie das Gerät näher ans Bett.
Die Lampe blinkt.	Möglicherweise sind Sie zu spät aufgewacht, weil die Geräteposition niedriger ist als Ihre Kopfhöhe. Achten Sie darauf, dass das Gerät so positioniert ist, dass das Licht nicht von Bett, Bettdecke oder Kissen blockiert wird. Außerdem darf das Gerät nicht zu weit vom Bett entfernt sein. Möglicherweise gab es einen Stromausfall. Es ist normal, dass die Lampe nach einem Stromausfall blinkt. Möglicherweise ist das Gerät für die verfügbare Netzspannung nicht geeignet. Die örtliche Netzspannung muss der Spannungsangabe auf dem Gerät entsprechen.

Introducción

Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome.

Wake-up Light de Philips le ayuda a despertarse de forma más agradable. La intensidad de la luz de la lámpara aumenta gradualmente hasta el nivel ajustado 30 minutos antes de la hora fijada para despertarse. La luz aumenta la producción de las hormonas que regulan la energía y prepara el organismo para despertarse de una forma muy natural. También le hará sentir más lleno de energía. Para que el despertar sea una experiencia aún más agradable, puede utilizar sonidos naturales o la radio FM para despertarse. El temporizador le permite leer o escuchar música antes de irse a dormir y desconecta la luz o la radio después del tiempo fijado.

La luz y el reloj biológico

La exposición a la luz regula el reloj biológico que controla el ritmo de sueño/vigilia del organismo. Los niveles de la hormona melatonina aumentan por la noche, preparando nuestro cuerpo para el sueño. La luz de la mañana estimula la producción de la hormona cortisol, que nos mantiene despiertos y alerta. Óptimamente, el ritmo de sueño/vigilia está sincronizado con el ritmo de nuestra vida diaria. Este no suele ser el caso en el modo de vida actual, ya que a menudo debemos despertarnos cuando aún no ha amanecido.

Los efectos de Wake-up Light

Wake-up Light de Philips prepara gradualmente el cuerpo para despertarse durante la última media hora del sueño. Durante las primeras horas de la mañana, nuestros ojos se muestran más sensibles a la luz que cuando ya estamos despiertos. Durante ese período, los niveles de luz relativamente bajos de un amanecer natural simulado aumentan los niveles de cortisol justo después de despertarse. Las personas que utilizan Wake-up Light se despiertan con mayor facilidad, de mejor humor por la mañana y sintiéndose más llenos de energía. Comenzar el día con Wake-Up Light puede tener efectos positivos en su productividad y concentración. Debido a que la sensibilidad a la luz varía en cada persona, puede fijar la intensidad de luz de Wake-up Light al nivel que se ajuste a su sensibilidad para comenzar el día de una manera óptima.

Si desea más información sobre Wake-up Light, visite www.philips.com.

Descripción general (fig. 1)

- A** Rejillas de ventilación
- B** Carcasa de la lámpara
- C** Cable de alimentación
- D** Antena
- E** Pantalla
 - 1 Símbolo de luz
 - 2 Indicación de hora del reloj o de la alarma
 - 3 Símbolo de hora del reloj
 - 4 Símbolo de alarma
 - 5 Símbolo de radio
 - 6 Símbolo del sonido "pájaros"
 - 7 Símbolo del sonido "pitido"
 - 8 Símbolo del sonido "selva africana"
 - 9 Símbolo del sonido "carillón"
 - 10 Símbolo de temporizador
 - 11 Símbolo de brillo de la pantalla
 - 12 Indicación de minutos del reloj o de la alarma
 - 13 Símbolo de nivel de sonido
- F** Ruedas de selección de función
 - 1 Rueda de selección superior: encendido/apagado e intensidad de la luz

- 2 Rueda de selección intermedia (SET): menú y frecuencia de radio
- 3 Rueda de selección inferior: encendido/apagado y volumen de la radio
- G** Palanca de control con posiciones de "alarma desactivada" (off), "alarma activada" (on) y "alarma diferida" (snooze)

Importante

- Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
- Este aparato tiene doble aislamiento según la Clase II (fig. 2).

Peligro

- El agua y la electricidad son una combinación peligrosa. No utilice este aparato en ambientes húmedos (por ejemplo, en el baño o cerca de una ducha o una piscina).
- No deje que entre agua en el aparato o que se derrame agua sobre el mismo (fig. 3).

Advertencia

- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el mismo se corresponde con el voltaje de red local.
- El aparato es adecuado para voltajes de red de 230 V y frecuencia de 50 Hz.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones de peligro.
- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
- Este aparato es sólo para uso en interiores (fig. 4).

Precaución

- No deje caer el aparato ni lo exponga a golpes fuertes.
- Coloque el aparato sobre una superficie estable, plana y no deslizante.
- No utilice el aparato a una temperatura ambiente por debajo de 10 °C o que supere los 35 °C.
- Asegúrese de que las rejillas de ventilación de la parte superior e inferior del aparato permanezcan abiertas durante el uso.
- No utilice nunca el aparato sin la carcasa de la lámpara o la cubierta superior; o si éstas están dañadas o rotas.
- Consulte a su médico antes de comenzar a utilizar el aparato si ha padecido o padece una depresión grave.
- No utilice este aparato con el fin de reducir sus horas de sueño. El propósito del mismo es ayudarlo a despertarse con mayor facilidad, pero no reduce la necesidad de sueño.
- El aparato no tiene interruptor de encendido/apagado. Para desconectarlo de la red, desenchufe la clavija de la toma de corriente.
- Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico o similar; como en hoteles.

General

- Este aparato le permite seleccionar el nivel de intensidad de la luz con el que desea despertarse (consulte la sección "Uso de la lámpara" del capítulo "Uso del aparato").
- Si a menudo se despierta demasiado pronto o con dolor de cabeza, reduzca el nivel de luz.
- Si comparte la habitación, la otra persona podría despertarse involuntariamente debido a la luz del aparato, incluso si se encuentra alejada del mismo. Este fenómeno se debe a las diferencias en cuanto a sensibilidad a la luz de las personas.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.

Preparación para su uso

Uso de las 3 ruedas de selección de función

El panel de control cuenta con tres ruedas de selección de función. Mediante estas ruedas, podrá ajustar todas las funciones del aparato.

Nota: Tenga en cuenta que, si no gira la rueda transcurridos 5 segundos cuando se encuentre en el menú (SET), el aparato saldrá automáticamente del menú y volverá a mostrar la hora del reloj.

Puede manejar las ruedas de selección de función de la siguiente forma:

- 1** Pulse una de las ruedas de selección de función para activar el modo de selección (fig. 5).
- 2** Gire la misma rueda de selección de función arriba o abajo para seleccionar una posición (fig. 6).

Nota: También puede girar la rueda superior (rueda de intensidad de la luz) y la rueda inferior (rueda de volumen) arriba y abajo para seleccionar una posición sin pulsar la rueda primero.

- 3** Vuelva a pulsar la misma rueda de selección de función para confirmar la posición seleccionada.

Antes de utilizarlo por primera vez

- 1** Coloque el aparato a una distancia de 40-50 cm de la cabeza, por ejemplo sobre una mesilla de noche (fig. 7).
- 2** Enchufe el aparato a la toma de corriente.
 - La indicación de hora comienza a parpadear en la pantalla para indicar que debe ajustar la hora del reloj (fig. 8).

Ajuste del reloj

- 1** Gire la rueda de selección intermedia (SET) arriba o abajo para seleccionar la hora.

Nota: Sólo podrá realizar esta acción si se encuentra en el menú de ajuste del reloj y si la indicación de hora parpadea. Si no es así, pulse la rueda de selección intermedia (SET) dos veces. De esta forma, accederá al menú de ajuste del reloj.

- 2** Pulse la rueda de selección intermedia (SET) para confirmar.
 - La indicación de minutos comienza a parpadear (fig. 9).
- 3** Gire la rueda de selección intermedia (SET) arriba o abajo para seleccionar los minutos.
- 4** Pulse la rueda de selección intermedia (SET) para confirmar.
 - El aparato sale del menú y la pantalla muestra la hora del reloj que se ha ajustado.

El aparato está listo para usar.

Nota: Cada vez que desenchufe el aparato de la toma de corriente durante más de 15 minutos, deberá volver a ajustar el reloj de la forma descrita anteriormente. Para cambiar la hora del reloj mientras el aparato aún está enchufado, consulte la sección “Funciones del menú de la rueda de selección intermedia (SET)” del capítulo “Uso del aparato”.

Uso del aparato

Uso de la lámpara

Puede utilizar el aparato como lámpara de noche.

- 1** Para encender la lámpara, pulse la rueda de selección superior (1). Luego, gírela para seleccionar el nivel de intensidad de luz que prefiera (2). (fig. 10)

Puede seleccionar una intensidad de luz entre 1 y 20.

Nota: La lámpara tarda aproximadamente 1 segundo en encenderse. Esto es normal, la lámpara necesita calentarse.

Nota: La intensidad de luz que haya seleccionado se ajustará automáticamente como el nivel de intensidad de luz de la alarma.

Consejo: Cuando utilice el aparato por primera vez, ajuste la intensidad de luz a 20. Cuando se despierte, compruebe el nivel de intensidad de luz que ha alcanzado el aparato girando levemente la rueda de selección superior. Al hacerlo, el nivel de intensidad de luz de la alarma aparece en la pantalla. Ajuste la intensidad de luz de la alarma en este nivel para el día siguiente.

- 2** Para apagar la lámpara, vuelva a pulsar la rueda de selección.

Funciones del menú de la rueda de selección intermedia (SET)

A continuación, encontrará una descripción de todas las funciones que pueden ajustarse en este menú. Estas funciones aparecen en el menú en el siguiente orden:

- Hora del reloj
- Hora de la alarma
- Sonido de la alarma
- Temporizador *Puede utilizar el temporizador cuando desee que la radio o la lámpara permanezcan encendidas durante un periodo de tiempo fijado (de 15 minutos a 2 horas) antes de irse a dormir. Para volver a desconectar el temporizador, ajuste el periodo del mismo a 00:00 o apague la radio y/ o la lámpara.*
- Brillo de la pantalla *Puede seleccionar un brillo de la pantalla entre 1 y 4.*

Puede manejar las ruedas de selección de función de la siguiente forma:

- 1** Pulse la rueda de selección intermedia (SET) para acceder al menú.
- 2** Gire la rueda de selección intermedia (SET) para seleccionar una función.
- 3** Pulse la rueda de selección intermedia (SET) para acceder a esa función.
- 4** Gire la rueda de selección intermedia (SET) para seleccionar una posición.
- 5** Pulse la rueda de selección intermedia (SET) para confirmar.

Radio/volumen

- 1** Para encender la radio, pulse la rueda de selección inferior. (fig. 11)
- 2** Para seleccionar la frecuencia de radio deseada, gire la rueda de selección intermedia (SET) (fig. 12).

Consejo: Para buscar las frecuencias de radio automáticamente, mantenga pulsada la rueda de selección intermedia (SET) durante unos 2 segundos.

- 3** Para apagar la radio, vuelva a pulsar la rueda de selección inferior.

Volumen

- 1** Para ajustar el volumen, gire la rueda de selección inferior y seleccione el nivel de volumen que prefiera.

Puede seleccionar un nivel de volumen entre 1 y 20.

Nota: El nivel de volumen que haya seleccionado se ajustará automáticamente como el nivel de volumen de la alarma.

Configuración de la alarma

Al configurar la alarma, deberá seleccionar una hora para la misma y el tipo de sonido con el que desea despertarse. Si el símbolo de alarma aparece en la pantalla, la alarma se ha ajustado. La intensidad de luz aumenta lentamente hasta el nivel seleccionado durante los últimos 30 minutos antes de la hora establecida para la alarma. El sonido aumentará lentamente hasta el nivel seleccionado durante los 90 segundos siguientes a la hora establecida para la alarma.

Nota: Para establecer la intensidad de la luz o el volumen de la alarma, gire respectivamente las ruedas de selección superior o inferior. Si no desea despertarse con la lámpara ni con un sonido, establezca la intensidad de luz o el nivel de volumen en 0. Consulte las secciones “Uso de la lámpara” y “Radio/ volumen”.

- 1** Pulse la palanca de control hacia abajo hasta la posición intermedia para activar la alarma. (fig. 13)
 - La indicación de hora parpadea (fig. 14).
 - Para ajustar la hora, siga del paso 2 al 5. Si la hora de la alarma es correcta, espere unos segundos.

- 2** Gire la rueda de selección intermedia (SET) para seleccionar la hora.

Nota: Podrá realizar esta acción únicamente cuando la indicación de hora parpadee. Si no es así, suba o baje la palanca de control de nuevo para acceder al modo de hora de la alarma. También puede ajustar la hora de la alarma en el menú (consulte la sección “Funciones del menú de la rueda de selección intermedia (SET)” que aparece más arriba).

- 3** Pulse la rueda de selección intermedia (SET) para confirmar.
 - La indicación de minutos comienza a parpadear (fig. 15).

- 4** Gire la rueda de selección intermedia (SET) para seleccionar los minutos.

- 5** Pulse la rueda de selección intermedia (SET) para confirmar o espere unos segundos.
 - El aparato sale del menú y la pantalla muestra la hora del reloj.

La hora de la alarma ya está ajustada.

Desactivación de la alarma

Para desactivar la función de alarma, suba la palanca de control hasta la posición superior:

Ajuste del sonido de la alarma

Consulte la sección “Funciones del menú de la rueda de selección intermedia (SET)” que aparece más arriba.

Puede seleccionar uno de los siguientes sonidos:

- Radio (fig. 16)
- Pájaros (fig. 17)
- Pitido (fig. 18)
- Selva africana (fig. 19)
- Carillón (fig. 20)

Alarma diferida

- 1** Baje la palanca de control hasta la posición inferior cuando la alarma se active. (fig. 21)
 - La lámpara continúa encendida con el nivel de intensidad seleccionado, pero el sonido de la alarma se detiene. Después de 9 minutos el sonido del despertador se activa de nuevo automáticamente.

Nota: El tiempo de 9 minutos de la alarma diferida es fijo y no puede ajustarse.

Nota: Si baja la palanca de control con demasiada fuerza, puede saltar de nuevo hasta la posición de desactivado.

Demostración de alarma

Durante la demostración de la alarma, el aparato realiza el procedimiento de despertador de forma acelerada. Esto significa que verá un rápido aumento de la intensidad de la luz hasta el nivel seleccionado y oirá cómo aumenta rápidamente el sonido hasta el nivel seleccionado.

- 1** Baje la palanca de control hasta la posición inferior durante unos segundos hasta que aparezca TEST (Prueba) en la pantalla (fig. 22).
- 2** Baje de nuevo la palanca de control para detener la demostración.

Nota: El aparato seguirá ejecutando la demostración de la alarma hasta que vuelva a bajar la palanca de control. La prueba se detiene automáticamente después de 9 horas.

Limpieza y mantenimiento

No utilice estropajos, agentes abrasivos ni líquidos agresivos, como gasolina o acetona, para limpiar el aparato.

Limpie regularmente el polvo del exterior del aparato con un paño seco.

- 1** Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
- 2** Limpie el exterior del aparato con un paño seco.

No deje que entre agua en el aparato o que se derrame agua sobre el mismo (fig. 3).

Medio ambiente

- Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 23).

Garantía y servicio

Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com, o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips.

Restricciones de la garantía

Por razones de seguridad, la lámpara de este aparato no se puede sustituir. Si el aparato o la lámpara no funcionan, visite la página Web de Philips en www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips.

Guía de resolución de problemas

En este capítulo se resumen los problemas más frecuentes que pueden surgir. Si no puede resolver el problema con la siguiente información, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de su país.

Problema	Solución
El aparato no funciona.	Puede que la clavija no esté bien enchufada a la toma de corriente. Conéctela correctamente.
	Puede que haya un fallo en el suministro de energía. Compruebe si la toma de corriente funciona conectando otro aparato.
El aparato funciona correctamente, pero la lámpara ya no funciona.	Puede que la lámpara haya llegado al final de su vida útil. La lámpara tiene una vida útil de más de 7 años. Ésta depende del uso del aparato. En caso de un uso intensivo, la lámpara puede durar menos de 7 años. La lámpara no se puede sustituir. Si se rompe, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país.
El aparato se calienta durante su uso.	Esto es normal, el aparato se calienta con la luz de la lámpara.
El aparato no responde cuando intento configurar diferentes funciones.	Desenchufe el aparato de la toma de corriente y enchúfelo de nuevo. Si vuelve a enchufarlo antes de que transcurran 15 minutos, el aparato recupera la configuración de la alarma que haya ajustado. Si lo enchufa pasado este periodo, se restablecen los valores predeterminados de fábrica del aparato.
La lámpara no se enciende cuando se activa la alarma.	Puede que haya ajustado el nivel de intensidad de luz demasiado bajo. Aumente el nivel de intensidad.
	Puede que haya desactivado la función de alarma al colocar la palanca de control en la posición superior. Para activar la función de alarma, coloque la palanca de control en la posición intermedia.
	Puede que el aparato esté defectuoso. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país.
La lámpara no se enciende directamente al conectarla.	La lámpara tarda aproximadamente 1 segundo en encenderse. Esto es normal, la lámpara necesita calentarse.
No se oye el sonido de la alarma cuando ésta se activa.	Puede que haya ajustado el nivel del sonido demasiado bajo. Consulte la sección "Radio/volumen" para establecer un nivel de sonido más alto.
	Puede que haya desactivado la función de alarma al colocar la palanca de control en la posición superior.
	Si ha seleccionado la radio como sonido para la alarma, la radio podría estar defectuosa. Pulse el botón de la radio después de haber apagado la alarma para comprobar si funciona. Si no funciona, póngase en contacto con el Servicio Philips de Atención al Cliente de su país.
La radio no funciona.	Puede que la radio esté defectuosa. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país.
La radio produce un sonido crepitante.	Puede que la señal de radio sea débil. Gire la rueda de selección intermedia (SET) para ajustar la frecuencia y/o cambie la posición de la antena.

Problema	Solución
La alarma se activó ayer; pero no lo ha hecho hoy.	Puede que haya desactivado la función de alarma al colocar la palanca de control en la posición superior.
	Puede que haya ajustado el nivel de sonido y/o el nivel de intensidad de luz demasiado bajo. Ajuste unos niveles más altos.
	Puede que se haya producido un fallo en el suministro de energía durante más de 15 minutos. En ese caso, se restablecen a los valores predeterminados de fábrica del aparato. Compruebe la configuración de la alarma (consulte el capítulo "Uso del aparato").
La luz me despierta demasiado pronto/ demasiado tarde.	Puede que el nivel de intensidad de luz que ha ajustado no sea adecuado para usted. Pruebe un nivel de intensidad de luz inferior si se despierta demasiado pronto, o superior si lo hace demasiado tarde. Si el nivel de intensidad 20 no es lo suficientemente alto, acerque el aparato a la cama.
	Puede que se despierte demasiado tarde porque el aparato está situado a una altura inferior a la de su cabeza. Asegúrese de que el aparato esté situado a una altura tal que la luz no resulte interceptada por la cama, edredón o almohada. Asegúrese también de que el aparato no está colocado demasiado lejos.
La lámpara parpadea.	Puede que se haya producido un fallo en el suministro de energía. Es normal que la lámpara parpadee después de un fallo en el suministro.
	Quizás el aparato no es adecuado para el voltaje al que está conectado. Asegúrese de que el voltaje indicado en el aparato se corresponde con el de la red local.

Johdanto

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Philipsin Wake-up Light -herätysvalon avulla heräät helpommin. Lampun valoteho kasvaa asteittain määritetyn tasoon asti 30 minuutin aikana ennen määritettyä herätysaikaa. Valo lisää energiahormonien tuotantoa ja valmistelee elimistöä heräämiseen todella luonnollisella tavalla. Sen ansiosta tunnet olosi energisemmäksi. Herääminen on entistään miellyttävämpää, kun käytät herätysäänenä luonnon ääniä tai FM-radiota. Voit lukea tai kuunnella musiikkia ennen nukahtamista ja unisajastin sammuttaa valon tai radion määritetyn ajan jälkeen.

Valo ja biologinen kello

Valolle altistuminen säätelee biologista kelloa, joka ohjaa kehon vuorokausirytmää. Melatoniinihormonin taso nousee iltaisin, mikä valmistaa kehoa unta varten. Aamun valo lisää kehoa herättävän ja piristävän kortisolihormonin eritystä. Parhaassa tapauksessa vuorokausirytmä noudattaa elämänrytmää. Valitettavasti tämä ei kuitenkaan aina onnistu, sillä ihmisten on usein herättävä, kun ulkona on vielä pimeää.

Wake-up Light -herätysvalon vaikutukset

Philipsin Wake-up Light -herätysvalo valmistelee elimistöä hellävaraisesti heräämiseen unen viimeisen puolen tunnin ajan. Varhain aamulla silmämme ovat herkemmät valolle kuin hereillä ollessamme. Aamun tunteina simuloidun auringonnousun suhteellisen hämärä valo nostaa kortisolitasoa herätessämme. Wake-up Light -herätysvaloa käyttävät heräävät helpommin, ovat aamuisin paremmalla tuulella ja tuntevat olonsa energisemmäksi. Päivän aloittaminen Wake-Up Light -herätysvalon kanssa voi vaikuttaa positiivisesti tuottavuuteesi ja keskittymiskykyysi. Koska ihmisten valoherkkyys vaihtelee, voit aloittaa päiväsi mahdollisimman miellyttävästi säätämällä Wake-up Light -herätysvalosi valotehon tasolle, joka sopii juuri sinun valoherkyydellesi. Lisätietoja Wake-up Light -herätysvalosta on sivustossa www.philips.com.

Laitteen osat (Kuva 1)

- A** Ilmanvaihtoaukot
- B** Lampun kotelo
- C** Virtajohto
- D** Antenni
- E** Näyttö
 - 1 Valokuvake
 - 2 Kellonajan/herätysajan tuntinäyttö
 - 3 Kellonajan kuvake
 - 4 Herätyskuvake
 - 5 Radiokuvake
 - 6 Linnunlaulun kuvake
 - 7 Äänimerkin kuvake
 - 8 Viidakon äänten kuvake
 - 9 Tuulikellojen kuvake
 - 10 Uniastajien kuvake
 - 11 Näytön kirkkauden kuvake
 - 12 Kellonajan/herätysajan minuuttinäyttö
 - 13 Äänenvoimakkuuden kuvake
- F** Toiminnon valitsimet
 - 1 Ylin valitsin: valokytkin ja valotehon säätö
 - 2 Keskimmäinen valitsin (SET): valikko ja radiotaajuuden valinta
 - 3 Alin valitsin: radion kytkin ja äänenvoimakkuuden säätö
- G** Ohjauskytkin, jolla kytketään herätys käyttöön tai pois käytöstä tai valitaan torkkuhälytys

Tärkeää

- Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisen varalle.
- Tämä laite on kaksoiseristetty suojausluokan II vaatimusten mukaisesti (Kuva 2).

Vaara

- Vesi ja sähkölaitteet eivät sovi yhteen! Tämän takia laitetta ei saa käyttää kosteissa tiloissa, kuten suihku- tai kylpyhuoneessa tai uima-altaan lähellä.
- Älä valuta tai läikytä vettä laitteen päälle (Kuva 3).

Tärkeää

- Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
- Laitteen käyttöjännite on 230 V ja taajuus on 50 Hz.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön (Kuva 4).

Varoitus

- Älä pudota laitetta tai altista sitä kovalle iskuille.
- Aseta laite tukevalle, tasaiselle ja liukumattomalle pinnalle.
- Älä käytä laitetta alle 10 C:n tai yli 35 C:n lämpötilassa.
- Varmista, että mikään ei peitä laitteen päällä ja pohjassa olevia ilmanvaihtoaukkoja käytön aikana.
- Älä käytä laitetta, jos lampun kotelo tai suojuksen on vioittunut, rikki tai puuttuu.
- Ota yhteys lääkäriin ennen laitteen käyttöä, mikäli kärsit tai olet kärsinyt vakavasta masennuksesta.
- Älä käytä laitetta yöunen lyhentämiseen. Laitteen tarkoitus on auttaa sinua heräämään helpommin. Se ei vähennä unen tarvetta.
- Laitteessa ei ole virtakytkintä. Laite irrotetaan sähköverkosta irrottamalla pistoke pistorasiasta.
- Laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön tai samantapaiseen käyttöön esimerkiksi hotelleissa.

Yleistä

- Herätyksen valoteho on valittavissa (katso kappaleen Käyttö osa Lampun käyttö).
- Jos heräät usein liian aikaisin tai kärsit herätessäsi päänsärystä, vähennä valotehoa.
- Jos nukut samassa huoneessa toisen ihmisen kanssa, valo saattaa herättää hänet, vaikka hän olisi kauempana laitteesta. Tämä ilmiö johtuu henkilökohtaisista valoherkkyyden eroista.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten tutkimusten perusteella.

Käyttöönotto

Kolmen toiminnon valitsimen käyttö

Ohjauspaneelissa on kolme toiminnon valitsinta. Voit määrittää kaikki laitteen toiminnot näillä valitsimilla.

Huomautus: jos et käännä valitsinta viiteen sekuntiin valikkotilassa (SET), laite siirtyy automaattisesti pois valikosta ja kellonaika tulee taas näyttöön.

Voit käyttää toiminnon valitsimia seuraavasti:

- 1** Ota valintatila käyttöön painamalla yhtä valitsinta (Kuva 5).
- 2** Valitse asetus kääntämällä samaa valitsinta ylös tai alas (Kuva 6).

Huomautus: voit valita asetuksen kääntämällä ylintä (valotehon valitsin) tai alinta (äänenvoimakkuuden valitsin) valitsinta ylös ja alas painamatta ensin valitsinta.

- 3** Vahvista asetuksen valinta painamalla samaa valitsinta uudelleen.

Käyttöönotto

- 1** Aseta laite 40 - 50 cm:n etäisyydelle päästäsi, esimerkiksi yöpöydälle (Kuva 7).
- 2** Työnnä pistoke pistorasiaan.
- Näytön tunnin ilmaisin alkaa vilkkua merkinä siitä, että kellonaika on asetettava (Kuva 8).

Kellonajan asettaminen

- 1** Valitse tunti kääntämällä keskimmäistä valitsinta (SET) ylös tai alas.

Huomautus: Voit tehdä näin vain kellonajan asetusvalikossa ja tunnin ilmaisimen vilkkuessa. Voit siirtyä kellonajan asetusvalikkoon painamalla keskimmäistä valitsinta (SET) kahdesti.

- 2** Vahvista asetus painamalla keskimmäistä valitsinta (SET).
 - Minuutin ilmaisin alkaa vilkkua (Kuva 9).
 - 3** Valitse minuutti kääntämällä keskimmäistä valitsinta (SET) ylös tai alas.
 - 4** Vahvista asetus painamalla keskimmäistä valitsinta (SET).
 - Laite siirtyy pois valikosta ja näyttöön tulee asetettu kellonaika.
- Laite on nyt käyttövalmis.

Huomautus: Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta yli 15 minuutin ajaksi, kellonaika on asetettava uudelleen edellä kuvatulla tavalla. Jos haluat muuttaa kellonaikaa, kun pistoke on pistorasiassa, katso ohjeet kappaleen Käyttö kohdasta Keskimmäisen valitsimen (SET) valikkotoiminnot.

Käyttö

Lampun käyttäminen

Voit käyttää laitetta lukulamppuna.

- 1** Kytke lamppuun virta painamalla ylintä valitsinta (1). Tämän jälkeen voit valita haluamasi valotehon tason (2). (Kuva 10)

Valotehon asteikko on 1–20.

Huomautus: Lampun syttyminen kestää tavallisesti noin sekunnin, koska lampun on ensin lämmentävä.

Huomautus: Valitsemasi valoteho asetetaan automaattisesti myös herätyksen valotehon tasoksi.

Vinkki: Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, aseta valotehon tasoksi 20. Tarkista heti herättyäsi, minkä tehotason lamppu on saavuttanut: kun käännät hieman ylintä valitsinta, nykyinen valon tehotaso tulee näkyviin laitteen näyttöön. Aseta tämä taso herätyksen valotehoksi seuraavana päivänä.

- 2** Sammuta lamppu painamalla valitsinta uudelleen.

Keskimmäisen valitsimen (SET) valikkotoiminnot

Seuraavassa on kuvattu kaikki valikon avulla asetettavat toiminnot. Nämä toiminnot ovat valikossa seuraavassa järjestyksessä:

- Kellonaika
- Herätysaika
- Herätysääni

- Uniajastin *Voit käyttää uniajastinta, kun haluat radion jaltai lampun virran olevan kytkettynä tietyn ajan (15 minuuttia - 2 tuntia) ennen nukahtamista. Voit poistaa uniajastimen käytöstä asettamalla uniajastimen kestoksi 00:00 tai katkaisemalla radion jaltai lampun virran.*
- Näytön kirkkaus *Voit valita näytön kirkkausasetuksen 1–4.*

Voit käyttää toiminnon valitsimia seuraavasti:

- 1 Siirry valikkoon painamalla keskimmäistä valitsinta (SET).
- 2 Valitse toiminto kääntämällä keskimmäistä valitsinta (SET).
- 3 Siirry toiminnon asetukseen painamalla keskimmäistä valitsinta (SET).
- 4 Valitse asetus kääntämällä keskimmäistä valitsinta (SET).
- 5 Vahvista asetus painamalla keskimmäistä valitsinta (SET).

Radio/äänenvoimakkuus

- 1 Kytke radion virta painamalla alinta valitsinta. (Kuva 11)
- 2 Valitse haluamasi radiotaajuus kääntämällä keskimmäistä valitsinta (SET) (Kuva 12).

Vinkki: Voit selata radiotaajuuksia automaattisesti painamalla keskimmäistä valitsinta (SET) noin kahden sekunnin ajan.

- 3 Katkaise radion virta painamalla alinta valitsinta uudelleen.

Äänenvoimakkuus

- 1 Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä alinta valitsinta.

Äänenvoimakkuuden asteikko on 1–20.

Huomautus: Valitsemasi äänenvoimakkuus asetetaan automaattisesti myös herätyksen äänenvoimakkuustasoksi.

Herätyksen asettaminen

Herätystä asettaessa valitaan herätysaika ja -ääni. Herätys on asetettu, kun herätyskuvake näkyy näytössä. Valoteho lisääntyy hitaasti valitulle tasolle saakka viimeisen 30 minuutin aikana ennen herätysaikaa. Äänenvoimakkuus lisääntyy hitaasti valitulle tasolle saakka 90 sekunnin aikana herätysajan jälkeen.

Huomautus: Voit asettaa valotehon tai herätyksen äänenvoimakkuuden kääntämällä ylintä tai alinta valitsinta. Jos et halua, että herätyksessä käytetään valoa tai ääntä, valitse valotehoksi tai äänenvoimakkuudeksi 0. Katso kohta Lampun käyttäminen tai Radioläänenvoimakkuus.

- 1 Ota herätys käyttöön painamalla ohjauskytkin keskiasentoon. (Kuva 13)
 - Tunnin ilmaisin vilkkuu (Kuva 14).
 - Voit säätää ajan vaiheiden 2–5 mukaisesti. Jos herätysaika on oikea, odota muutama sekunti.
- 2 Valitse tunti kääntämällä keskimmäistä valitsinta (SET).

Huomautus: Voit tehdä näin vain tunnin ilmaisimen vilkkuessa. Voit siirtyä herätysajan asetustilaan työntämällä ohjauskytkimen ylös ja painamalla sen takaisin alas. Voit määrittää herätysajan myös valikon avulla (katso edellä oleva kohta Keskimmäisen valitsimen (SET) valikkotoiminnot).

- 3 Vahvista asetus painamalla keskimmäistä valitsinta (SET).
 - Minuutin ilmaisin alkaa vilkkua (Kuva 15).
- 4 Valitse minuutti kääntämällä keskimmäistä valitsinta (SET).
- 5 Vahvista asetus painamalla keskimmäistä valitsinta (SET) tai odota muutama sekunti.
 - Laite siirtyy pois valikosta ja näyttöön tulee kellonaika.

Herätys on nyt asetettu.

Herätyksen kytkeminen pois käytöstä

Voit kytkä herätystoiminnon pois käytöstä työntämällä ohjauskytkimen ylimpään asentoon.

Herätysäänen asettaminen

Katso edellä oleva kohta Keskimmäisen valitsimen (SET) valikkotoiminnot.

Voit valita jonkin seuraavista äänistä:

- Radio (Kuva 16)
- Linnunlaulu (Kuva 17)
- Äänimerkki (Kuva 18)
- Viidakon äänet (Kuva 19)
- Tuulikellot (Kuva 20)

Lisäaika

1 Paina ohjauskytkin ala-asentoon herätyksen käynnistyessä. (Kuva 21)

► Lamppu palaa edelleen valitulla valoteholla, mutta herätysääni katkeaa. Herätysääni kuuluu jälleen automaattisesti 9 minuutin kuluttua.

Huomautus: Lisäaika on aina 9 minuuttia. Tätä aikaa ei voi muuttaa.

Huomautus: Jos painat ohjauskytkintä alas liian voimakkaasti, se saattaa siirtyä asentoon, jossa herätys ei ole käytössä.

Herätystesti

Herätystestin aikana laite käy läpi herätyksen vaiheet nopeutetusti. Tällöin valoteho ja valittu herätysääni kasvavat nopeasti valittuun tasoon asti.

1 Paina ohjauskytkintä alas alimpaan asentoon muutaman sekunnin ajan, kunnes näyttöön tulee teksti TEST (Kuva 22).

2 Lopeta testi painamalla ohjauskytkintä uudelleen.

Huomautus: Laite toistaa herätystestiä, kunnes painat ohjauskytkintä alas uudelleen. Testi päättyy automaattisesti 9 tunnin kuluttua.

Puhdistus ja hoito

Älä käytä naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä laitteen puhdistamiseen (kuten bensiiniä tai asetonia).

Puhdista laitteen pinnat pölystä säännöllisesti kuivalla liinalla.

1 Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.

2 Puhdista laitteen ulkopuoli kuivalla liinalla.

Älä valuta tai läikytä vettä laitteen päälle (Kuva 3).

Ympäristöasiaa

- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 23).

Takuu ja huolto

Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philipsin verkkosivustoon osoitteessa www.philips.com tai kysy neuvoa Philipsin kuluttajapalvelukeskuksesta (puhelinumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteyttä Philipsin jälleenmyyjään.

Takuun rajoitukset

Turvallisuussyistä tämän laitteen lampputa ei voi vaihtaa. Jos lamppu ei toimi, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteys Philipsin maakohtaiseen kuluttajapalvelukeskukseen (keskuksen puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole Philipsin kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.

Vianmääritys

Tässä luvussa kuvataan tavallisimmat laitteen käyttöön liittyvät ongelmat. Ellet onnistu ratkaisemaan ongelmaa alla olevien ohjeiden avulla, ota yhteys Philipsin maakohtaiseen kuluttajapalvelukeskukseen.

Ongelma	Ratkaisu
Laite ei toimi lainkaan.	Laitteen pistoke ei ehkä ole kunnolla pistorasiassa. Työnnä pistoke kunnolla pistorasiaan.
	Pistorasiaan ei ehkä tule virtaa. Tarkista pistorasian virrantulo yhdistämällä siihen jokin toinen laite.
Laite toimii oikein, mutta lamppu ei enää toimi.	Lamppu on ehkä kulunut loppuun. Lampun odotettu käyttöikä on yli 7 vuotta. Käyttöikä vaihtelee laitteen käytön perusteella. Jos laitetta käytetään paljon, lamppu ei ehkä kestä käytössä 7 vuotta. Lamppua ei voi vaihtaa. Jos lamppu rikkoutuu, ota yhteys Philipsin maakohtaiseen kuluttajapalvelukeskukseen.
Laite kuumenee käytettäessä.	Tämä on normaalia, sillä lamppu kuumentaa laitetta.
Laite ei reagoi, kun sen toimintoja yritetään asettaa.	Irrota pistoke seinäpistorasiasta ja kytke se uudelleen. Jos asetat pistokkeen takaisin pistorasiaan 15 minuutin kuluessa, laite muistaa määrittämäsi herätysasetukset. Jos aikaa on kulunut kauemmin, tehdasasetukset tulevat käyttöön.
Lamppu ei sammu, kun herätys kytketään pois käytöstä.	Asettamasi valotehotaso saattaa olla liian pieni. Valitse suurempi valotehotaso.
	Olet ehkä kytkenyt herätyksen pois käytöstä työntämällä ohjauskytkimen ylimpään asentoon. Poista herätystoiminto käytöstä asettamalla ohjauskytkin keskiasentoon.
	Laite saattaa olla viallinen. Ota yhteys Philipsin maakohtaiseen kuluttajapalvelukeskukseen.
Lamppu ei syty heti, kun sen virta kytketään.	Lampun syttyminen kestää tavallisesti noin sekunnin, koska lampun on ensin lämmentävä.
Herätysääntä ei kuulu, kun herätys käynnistyy.	Asettamasi äänenvoimakkuustaso saattaa olla liian pieni. Valitse suurempi äänenvoimakkuustaso kohdan Radio/äänenvoimakkuus mukaisesti.
	Olet ehkä kytkenyt herätyksen pois käytöstä työntämällä ohjauskytkimen ylimpään asentoon.
	Jos olet valinnut herätysääneksi radion, vika voi olla radiossa. Tarkista radion toiminta painamalla radiopainiketta, kun olet kytkenyt herätyksen pois käytöstä. Jos radio ei toimi, ota yhteys Philipsin maakohtaiseen kuluttajapalvelukeskukseen.

Ongelma	Ratkaisu
Radio ei toimi.	Radio saattaa olla viallinen. Ota yhteys Philipsin maakohtaiseen kuluttajapalvelukeskukseen.
Radion ääni rätisee.	Lähetysignaali saattaa olla heikko. Säädä taajuutta kääntämällä keskimmäistä valitsinta (SET) ja/tai säädä antennin asentoa.
Herätys toimi eilen, mutta ei tänään.	Olet ehkä kytkenyt herätyksen pois käytöstä työntämällä ohjauskytkimen ylimpään asentoon.
	Olet saattanut asettaa äänen ja/tai valon liian alhaiselle tasolle. Aseta äänen ja/tai valon taso korkeammaksi.
	Jos sähkökatkos on kestänyt yli 15 minuuttia, laitteen asetukset on palautettu tehdasasetuksiin. Tarkista herätysasetukset (katso luku Käyttö).
Valo herättää liian aikaisin tai liian myöhään.	Valitsemasi valoteho ei ehkä ole sinulle sopiva. Kokeile alhaisempaa valotehoa, jos heräät liian aikaisin, tai korkeampaa valotehoa, jos heräät liian myöhään. Jos valoteho 20 ei riitä, siirrä laitetta lähemmäs sänkyä.
	Saatoit herätä liian myöhään siksi, että laite on päättäsi matalammalla tasolla. Varmista, että laite on tarpeeksi korkealla, jotta sänky, peitto tai tyyny ei ole valon tiellä. Varmista myös, että laite on riittävän lähellä sänkyä.
Lamppu vilkkuu.	On saattanut sattua sähkökatkos. Lampun vilkkuminen sähkökatkoksen jälkeen on normaalia.
	Laite ei ehkä sovi sille jännitteelle, johon se on yhdistetty. Varmista, että laitteen käyttöjännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä.

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez vos produits sur le site à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

L'Éveil lumière Philips vous sort du sommeil tout en douceur. L'intensité lumineuse augmente progressivement jusqu'au niveau sélectionné dans les 30 minutes précédant l'heure de réveil programmée. La lumière favorise la production d'hormones d'énergie et prépare naturellement votre corps au réveil. Vous vous sentez également plus dynamique. Pour encore plus de confort, vous pouvez utiliser des sons naturels ou la radio FM. La mise en veille programmable vous permet de lire ou d'écouter de la musique avant de vous endormir ; la lumière ou la radio s'éteignent automatiquement à l'expiration du délai choisi.

La lumière et l'horloge biologique

L'exposition à la lumière conditionne l'horloge biologique qui contrôle en retour le rythme sommeil-éveil. Le niveau de mélatonine augmente le soir afin de préparer le corps au sommeil. La lumière du matin stimule la sécrétion de cortisol, ce qui permet de rétablir un état éveillé et alerte. Dans l'idéal, le rythme sommeil-éveil concorde avec le rythme de notre vie quotidienne. Malheureusement, c'est rarement le cas dans nos vies modernes, car nous devons souvent nous réveiller alors qu'il fait encore nuit.

Effets de l'Éveil lumière

L'Éveil lumière de Philips permet de préparer tout en douceur votre corps au réveil pendant la dernière demi-heure de sommeil. Tôt le matin, nos yeux sont plus sensibles à la lumière que pendant la journée. Au cours de cette période, une lumière relativement faible et simulant un lever de soleil permet d'élever le niveau de cortisol peu de temps après le réveil. Les personnes qui utilisent l'Éveil lumière se lèvent plus facilement et se sentent plus énergiques. L'utilisation de l'Éveil lumière peut aussi avoir un impact positif sur votre productivité et votre concentration. Étant donné que la sensibilité à la lumière varie d'une personne à une autre, vous pouvez régler l'intensité lumineuse de l'appareil selon vos goûts et commencer votre journée de façon optimale.

Pour plus d'informations sur l'Éveil lumière, rendez-vous sur le site www.philips.com.

Description générale (fig. 1)

- A** Orifices de ventilation
- B** Corps de la lampe
- C** Cordon d'alimentation
- D** Antenne
- E** Afficheur
 - 1 Symbole lumière
 - 2 Indicateur d'heure (horloge/alarme)
 - 3 Symbole heure
 - 4 Symbole alarme
 - 5 Symbole radio
 - 6 Symbole du son « oiseaux »
 - 7 Symbole du son « bip »
 - 8 Symbole du son « jungle africaine »
 - 9 Symbole du son « carillon éolien »
 - 10 Symbole de la mise en veille programmable
 - 11 Symbole de la luminosité de l'affichage
 - 12 Indicateur de minutes (horloge/alarme)
 - 13 Symbole de niveau sonore
- F** Molettes de sélection de fonction
 - 1 Molette de sélection supérieure : activation/désactivation de la lumière et intensité lumineuse

- 2 Molette de sélection centrale (SET) : menu et fréquence radio
- 3 Molette de sélection inférieure : activation/désactivation de la radio et volume
- G** Levier de commande à 3 positions : « désactivation de l'alarme », « activation de l'alarme » et « répétition »

Important

- Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.
- Cet appareil bénéficie d'une double isolation conformément aux normes classe II (fig. 2).

Danger

- L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. N'utilisez jamais l'appareil dans un environnement humide (dans la salle de bain ou près d'une douche ou d'une piscine par exemple).
- Veillez à ne pas faire pénétrer d'eau dans l'appareil ni à en renverser sur celui-ci (fig. 3).

Avertissement

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension secteur locale.
- Cet appareil est conçu pour une tension secteur de 230 V et une fréquence de 50 Hz.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, un Centre Service Agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- Cet appareil est destiné à un usage en intérieur uniquement (fig. 4).

Attention

- Évitez de faire tomber l'appareil et ne le soumettez pas à des chocs violents.
- Placez l'appareil sur une surface stable, plane et non glissante.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque la température de la pièce est inférieure à 10 °C ou supérieure à 35 °C.
- En cours de fonctionnement, n'obturez pas les orifices d'aération au-dessus et en dessous de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si le corps de la lampe ou le capot supérieur est endommagé, cassé ou absent.
- Consultez un médecin avant d'utiliser l'appareil si vous avez souffert ou souffrez de dépression sévère.
- N'utilisez pas cet appareil pour réduire votre nombre d'heures de sommeil. Cet appareil a été conçu uniquement pour faciliter votre éveil mais ne saurait en aucun cas réduire le nombre d'heures de repos dont vous avez besoin.
- L'appareil n'est doté d'aucun bouton marche/arrêt. Pour le débrancher, retirez la fiche du cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement, y compris à un usage similaire dans les hôtels, par exemple.

Général

- Cet appareil vous permet de choisir le niveau d'intensité lumineuse pour votre réveil (voir la section « Utilisation de la lampe », chapitre « Utilisation de l'appareil »).
- Si vous vous réveillez souvent trop tôt ou avez des maux de tête, réduisez le niveau de luminosité.

- Si vous partagez votre chambre, l'autre personne risque d'être également réveillée par la lumière de l'appareil, même si cette dernière est relativement éloignée. Ce phénomène est dû à la différence de sensibilité à la lumière d'une personne à l'autre.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d'emploi.

Avant utilisation

Comment utiliser les trois molettes de sélection de fonction

Le bloc de commande est doté de trois molettes de sélection de fonction. Ces dernières vous permettent de configurer toutes les fonctions de l'appareil.

Remarque : Sachez que si vous n'actionnez pas la molette pendant 5 secondes lorsque vous vous trouvez dans le menu (SET), l'appareil quitte automatiquement le menu et affiche de nouveau l'heure. Vous pouvez actionner les molettes de sélection de fonction de la manière suivante :

- 1 Appuyez sur l'une des molettes de sélection de fonction pour activer le mode sélection (fig. 5).
- 2 Faites tourner cette même molette vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un réglage (fig. 6).

Remarque : Vous pouvez aussi faire tourner la molette supérieure (réglage de l'intensité lumineuse) et la molette inférieure (réglage du volume) vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un réglage sans appuyer préalablement sur la molette.

- 3 Appuyez de nouveau sur la molette pour confirmer le réglage sélectionné.

Avant la première utilisation

- 1 Placez l'appareil à une distance comprise entre 40 cm et 50 cm de votre tête, sur une table de chevet par exemple (fig. 7).
- 2 Branchez le cordon d'alimentation sur la prise secteur.
- L'indicateur d'heure de l'afficheur commence à clignoter pour vous signaler que vous devez définir l'heure de l'horloge (fig. 8).

Réglage de l'heure

- 1 Faites tourner la molette de sélection centrale (SET) vers le haut ou vers le bas pour sélectionner l'heure.

Remarque : Vous pouvez uniquement effectuer cette opération lorsque vous vous trouvez dans le menu de réglage de l'heure et lorsque l'indicateur d'heure clignote. Dans le cas contraire, appuyez deux fois sur la molette de sélection centrale (SET). Vous vous trouvez alors dans le menu de réglage de l'heure.

- 2 Appuyez sur la molette de sélection centrale (SET) pour confirmer votre sélection.
 - L'indicateur de minutes commence à clignoter (fig. 9).
 - 3 Faites tourner la molette de sélection centrale (SET) vers le haut ou vers le bas pour sélectionner les minutes.
 - 4 Appuyez sur la molette de sélection centrale (SET) pour confirmer votre sélection.
 - L'appareil quitte le menu et l'afficheur indique l'heure définie.
- L'appareil est désormais prêt à l'emploi.

Remarque : Chaque fois que vous débranchez l'appareil de la prise secteur pendant plus de 15 minutes, vous devez régler de nouveau l'heure comme décrit précédemment. Pour changer l'heure lorsque l'appareil est toujours branché à la prise secteur, reportez-vous à la section « Fonctions du menu de la molette de sélection centrale (SET) » du chapitre « Utilisation de l'appareil ».

Utilisation de l'appareil

Utilisation de la lampe

Vous pouvez utiliser l'appareil comme lampe de chevet.

- 1** Pour allumer la lampe, appuyez sur la molette de sélection supérieure (1). Faites-la tourner pour sélectionner le niveau d'intensité lumineuse que vous préférez (2). (fig. 10)

Vous pouvez choisir un niveau d'intensité lumineuse compris entre 1 et 20.

Remarque : La lampe met environ 1 seconde à s'allumer. Cela est tout à fait normal car cette dernière doit chauffer.

Remarque : Le niveau d'intensité lumineuse que vous avez choisi s'applique aussi automatiquement à l'alarme.

Conseil : Lors de la première utilisation, réglez l'intensité lumineuse sur 20. À votre réveil, vérifiez le niveau d'intensité lumineuse atteint en faisant tourner légèrement la molette de sélection supérieure. Cette opération fait apparaître le niveau actuel d'intensité lumineuse de l'alarme sur l'afficheur. Réglez l'intensité lumineuse sur ce niveau pour le jour suivant.

- 2** Pour éteindre la lampe, appuyez de nouveau sur la molette de sélection.

Fonctions du menu de la molette de sélection centrale (SET)

Vous trouverez ci-dessous une description de l'ensemble des fonctions pouvant être définies dans le menu. Ces dernières apparaissent dans l'ordre suivant :

- Heure (horloge)
- Heure (alarme)
- Sonnerie d'alarme
- Mise en veille programmable *Vous pouvez utiliser la mise en veille programmable si vous souhaitez que la lampe et/ou la radio restent allumées pendant un certain temps (de 15 minutes à 2 heures) avant que vous ne vous endormiez. Vous pouvez désactiver la mise en veille programmable en réglant la minuterie sur 00:00 ou en éteignant la radio et/ou la lampe.*
- Luminosité de l'affichage *Vous pouvez choisir un niveau de luminosité compris entre 1 et 4.*

Vous pouvez actionner les molettes de sélection de fonction de la manière suivante :

- 1** Appuyez sur la molette de sélection centrale (SET) pour accéder au menu.
- 2** Faites tourner la molette de sélection centrale (SET) pour sélectionner une fonction.
- 3** Appuyez sur la molette de sélection centrale (SET) pour accéder à cette fonction.
- 4** Faites tourner la molette de sélection centrale (SET) pour sélectionner un réglage.
- 5** Appuyez sur la molette de sélection centrale (SET) pour confirmer votre sélection.

Radio/volume

- 1** Pour allumer la radio, appuyez sur la molette de sélection inférieure. (fig. 11)
- 2** Pour sélectionner la fréquence radio voulue, faites tourner la molette de sélection centrale (SET) (fig. 12).

Conseil : Pour effectuer une recherche automatique des fréquences radio, maintenez la molette de sélection centrale (SET) enfoncée pendant environ 2 secondes.

- 3** Pour éteindre la radio, appuyez de nouveau sur la molette de sélection inférieure.

Volume

- 1** Pour régler le volume, faites tourner la molette de sélection inférieure pour sélectionner le niveau sonore voulu.

Vous pouvez choisir un niveau sonore compris entre 1 et 20.

Remarque : Le niveau sonore que vous avez choisi s'applique aussi automatiquement à l'alarme.

Réglage de l'alarme

Lors du réglage de l'alarme, vous choisissez l'heure de l'alarme et le type de sonnerie qui sera diffusée à votre réveil. L'alarme est programmée lorsque le symbole alarme apparaît sur l'afficheur. L'intensité lumineuse augmente progressivement jusqu'au niveau sélectionné au cours des 30 minutes précédant l'heure de l'alarme programmée. Le son augmente progressivement jusqu'au niveau sélectionné pendant les 90 secondes qui précèdent l'heure de l'alarme.

Remarque : Vous pouvez définir l'intensité lumineuse ou le volume de l'alarme en faisant tourner respectivement la molette supérieure ou inférieure. Si vous ne souhaitez pas être réveillé par la lampe ou un son, sélectionnez un niveau d'intensité lumineuse ou de volume de 0. Reportez-vous aux sections « Utilisation de la lampe » et « Radio/volume ».

- 1** Mettez le levier de commande en position centrale pour activer l'alarme. (fig. 13)
- L'indicateur d'heure clignote (fig. 14).
 - Pour régler l'heure, suivez les étapes 2 à 5. Si l'heure de l'alarme est correcte, patientez quelques secondes.

- 2** Faites tourner la molette de sélection centrale (SET) pour sélectionner l'heure.

Remarque : Vous ne pouvez effectuer cette opération que lorsque l'indicateur d'heure clignote. Dans le cas contraire, relevez puis rabaissez le levier pour passer en mode réglage de l'heure de l'alarme. Vous pouvez également programmer l'heure de l'alarme à l'aide du menu (voir la section précédente « Fonctions du menu de la molette de sélection centrale (SET) »).

- 3** Appuyez sur la molette de sélection centrale (SET) pour confirmer votre sélection.
- Les minutes commencent à clignoter (fig. 15).

- 4** Faites tourner la molette de sélection centrale (SET) pour sélectionner les minutes.

- 5** Appuyez sur la molette de sélection centrale (SET) pour confirmer votre choix ou patientez quelques secondes.

- L'appareil quitte le menu et l'afficheur indique l'heure de l'horloge.

L'heure de l'alarme est maintenant programmée.

Désactivation de l'alarme

Pour désactiver la fonction d'alarme, mettez le levier en position supérieure.

Réglage de la sonnerie d'alarme

Reportez-vous à la section précédente « Fonctions du menu de la molette de sélection centrale (SET) ».

Vous pouvez choisir parmi les sons suivants :

- Radio (fig. 16)
- Oiseaux (fig. 17)
- Bip (fig. 18)
- Jungle africaine (fig. 19)
- Carillon éolien (fig. 20)

Répétition

- 1** Mettez le levier en position inférieure lorsque l'alarme se déclenche. (fig. 21)

- La lampe reste allumée à l'intensité sélectionnée, mais le son de l'alarme s'arrête. Au bout de 9 minutes, le son de réveil retentit de nouveau.

Remarque : L'intervalle de répétition de 9 minutes est fixe. Vous ne pouvez pas le modifier.

Remarque : Si vous appuyez trop fort sur le levier, vous risquez de le mettre en position arrêt.

Test de l'alarme

Lors du test de l'alarme, l'appareil procède à un réveil accéléré. Par conséquent, vous observerez une augmentation rapide de l'intensité lumineuse et du son jusqu'au niveau sélectionné.

- 1 Mettez le levier en position inférieure pendant quelques secondes jusqu'à ce que le terme **TEST** apparaisse sur l'afficheur (fig. 22).

- 2 Abaissez le levier une nouvelle fois pour arrêter le test.

Remarque : L'appareil continue le test jusqu'à ce que vous abaissiez de nouveau le levier. Le test cesse automatiquement au bout de 9 heures.

Nettoyage et entretien

N'utilisez jamais de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.

Ôtez régulièrement la poussière pouvant s'accumuler à l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon sec.

- 1 Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- 2 Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide.

Veillez à ne pas faire pénétrer d'eau dans l'appareil ni à en renverser sur celui-ci (fig. 3).

Environnement

- Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement (fig. 23).

Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à l'adresse **www.philips.com** ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S'il n'existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips local.

Limitation de garantie

Pour des questions de sécurité, la lampe de cet appareil ne peut pas être remplacée. En cas de dysfonctionnement de l'appareil ou de la lampe, rendez-vous sur le site Web de Philips à l'adresse **www.philips.com** ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez ce numéro de téléphone dans le dépliant de garantie internationale).

Dépannage

Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.

Problème	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	La fiche du cordon d'alimentation n'a peut-être pas été correctement insérée dans la prise secteur. Branchez le cordon d'alimentation correctement sur la prise secteur.
	Il y a peut être une panne de courant. Vérifiez si l'alimentation électrique fonctionne en branchant un autre appareil.
L'appareil fonctionne correctement, mais la lampe ne s'allume plus.	La lampe a peut-être atteint la fin de sa durée de vie. La lampe a une durée de vie d'environ 7 ans (ou plus). Cette durée dépend de l'utilisation qui est faite de l'appareil. En cas d'utilisation intensive, la durée de vie de la lampe peut être réduite. La lampe n'est pas remplaçable. Si cette dernière ne fonctionne plus, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.
L'appareil devient chaud en cours d'utilisation.	Ce phénomène est normal car l'appareil accumule la chaleur dégagée par l'ampoule.
L'appareil ne répond pas lorsque j'essaie de régler différentes fonctions.	Débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur, puis rebranchez-la. Si vous la rebranchez dans les 15 minutes suivantes, l'appareil rétablit les réglages que vous aviez définis avant l'opération. Si vous rebranchez la fiche après ce délai, l'appareil rétablit les réglages par défaut.
La lampe ne s'allume pas lorsque l'alarme se déclenche.	Le niveau de luminosité est peut-être trop faible. Augmentez-le.
	Vous avez peut-être désactivé l'alarme en mettant le levier en position supérieure. Pour activer la fonction d'alarme, mettez le levier en position centrale.
	L'appareil est peut-être défectueux. Contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.
La lampe ne s'allume pas immédiatement lorsque je l'allume.	La lampe met environ 1 seconde à s'allumer. Cela est tout à fait normal car cette dernière doit chauffer.
Il n'y a aucun son lorsque l'alarme se déclenche.	Le volume est peut-être réglé sur un niveau trop bas. Voir la section « Radio/volume » pour sélectionner un niveau sonore plus élevé.
	Vous avez peut-être désactivé la fonction d'alarme en mettant le levier en position supérieure.
	Si vous avez sélectionné la radio comme sonnerie d'alarme, il se peut que la radio présente un dysfonctionnement. Désactivez l'alarme, puis allumez la radio pour vérifier si elle fonctionne correctement. Si ce n'est pas le cas, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.
La radio ne fonctionne pas.	La radio est peut-être défectueuse. Contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.
La radio émet des grésillements.	Le signal d'émission est peut-être trop faible. Faites tourner la molette de sélection centrale (SET) pour régler la fréquence et/ou modifier la position de l'antenne.

Problème	Solution
L'alarme s'est déclenchée hier; mais pas aujourd'hui.	Vous avez peut-être désactivé la fonction d'alarme en mettant le levier en position supérieure.
	Vous avez peut-être défini un niveau sonore et/ou un niveau d'intensité lumineuse trop faible. Sélectionnez un niveau plus élevé.
	Il y a peut-être eu une panne de courant ayant duré plus de 15 minutes. Dans ce cas, l'appareil rétablit les réglages par défaut. Vérifiez les réglages de l'alarme (voir la section « Utilisation de l'appareil »).
La lumière me réveille trop tôt/trop tard.	Vous avez peut-être choisi un niveau d'intensité qui ne vous convient pas. Si vous vous réveillez trop tôt, réduisez l'intensité lumineuse. À l'inverse, augmentez-la. Si le niveau d'intensité lumineuse 20 est insuffisant, nous vous conseillons de rapprocher l'appareil de votre lit.
	Vous vous êtes peut-être réveillé(e) trop tard parce que l'appareil est positionné plus bas que votre tête. Assurez-vous que l'appareil est situé à un niveau tel que la lumière ne peut pas être masquée par votre lit, votre couette ou votre oreiller; et qu'il n'est pas trop éloigné de votre lit.
La lampe clignote.	Il y a peut-être eu une panne de courant. Il est normal que la lampe clignote dans ce type de situation.
	La tension nominale de l'appareil ne correspond peut-être pas à la tension secteur. Assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension secteur locale.

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/welcome.

La Wake-up Light di Philips consente di svegliarsi gradualmente. L'intensità luminosa della lampada aumenta gradualmente fino a raggiungere il livello preimpostato nei 30 minuti che precedono l'orario della sveglia. La luce favorisce la produzione degli ormoni dell'energia e prepara il vostro corpo al risveglio in maniera naturale, in questo modo sarete pieni di energie. Per rendere il risveglio ancora più gradevole, è possibile utilizzare i suoni della natura o la radio FM. Il timer di spegnimento consente di leggere o di ascoltare la musica prima di andare a letto e spegne la luce o la radio dopo un periodo di tempo prestabilito.

La luce e l'orologio biologico

L'esposizione alla luce regola l'orologio biologico che controlla i ritmi sonno-veglia del corpo. Il livello dell'ormone chiamato melatonina aumenta alla sera, preparando il corpo al sonno. La luce mattutina stimola la secrezione del cortisolo, l'ormone che rende svegli e vigili. In una situazione ideale, i ritmi sonno-veglia sono sincronizzati con quelli della nostra vita. Questo spesso non avviene nella vita moderna, poiché spesso ci dobbiamo svegliare quando è ancora buio.

Gli effetti della Wake-up Light

La Wake-up Light di Philips prepara gradualmente il vostro corpo al risveglio nella mezz'ora che precede l'orario di sveglia. Nelle prime ore del mattino gli occhi sono più sensibili alla luce rispetto a quando siete svegli. In questo arco di tempo i livelli di luce relativamente bassi dell'alba simulata aumentano i livelli di cortisolo poco prima della sveglia. Le persone che usano la Wake-up Light, inoltre, si svegliano più facilmente, hanno un umore migliore al mattino e si sentono più energiche. Iniziare la giornata con la Wake-Up Light può avere un effetto positivo sulla produttività e sulla concentrazione. Poiché la sensibilità all'esposizione luminosa varia a seconda della persona, è possibile regolare l'intensità della luce della Wake-up Light ad un livello che corrisponde alla propria sensibilità per iniziare al meglio la giornata.

Per ulteriori informazioni sulla Wake-up Light, visitare il sito Web www.philips.com.

Descrizione generale (fig. 1)

- A** Fori di ventilazione
- B** Alloggiamento della lampada
- C** Cavo di alimentazione
- D** Antenna
- E** Display
 - 1 Simbolo della luce
 - 2 Indicazione dell'ora dell'orologio/sveglia
 - 3 Simbolo dell'orologio
 - 4 Simbolo della sveglia
 - 5 Simbolo della radio
 - 6 Simbolo del suono degli "uccellini"
 - 7 Simbolo del suono del "segnale acustico"
 - 8 Simbolo del suono "giungla africana"
 - 9 Simbolo del suono "scacciapensieri"
 - 10 Simbolo del timer di spegnimento
 - 11 Simbolo della luminosità dello schermo
 - 12 Indicazione dei minuti dell'orologio/sveglia
 - 13 Simbolo del volume dell'audio
- F** Selettori di funzione
 - 1 Selettore di funzione superiore: luce accesa/spenta e intensità luminosa
 - 2 Selettore di funzione centrale (SET): menu e frequenza della radio

3 Selettore di funzione inferiore: radio accesa/spenta e volume

G Leva di controllo con posizione "sveglia spenta", "sveglia accesa" e "pausa"

Importante

- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggete attentamente il presente manuale e conservatelo per eventuali riferimenti futuri.
- Questo apparecchio dispone di un doppio isolamento, in conformità con la Classe II (fig. 2).

Pericolo

- Acqua ed elettricità costituiscono una combinazione pericolosa. Non usate l'apparecchio in ambienti umidi (ad es. in bagno, in prossimità di docce o piscine).
- Evitate il contatto diretto dell'apparecchio con l'acqua (fig. 3).

Avvertenza

- Prima di collegare l'apparecchio, verificate che la tensione riportata sulla spina corrisponda alla tensione disponibile.
- L'apparecchio è adatto per un'alimentazione pari a 230V e una frequenza di 50 Hz.
- Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, dovrà essere sostituito presso i centri autorizzati Philips, i rivenditori specializzati oppure da personale debitamente qualificato, per evitare situazioni pericolose.
- L'apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- L'apparecchio deve essere utilizzato solo in interni (fig. 4).

Attenzione

- Non fate cadere l'apparecchio e non esponetelo a forti urti.
- Appoggiate l'apparecchio su una superficie stabile, orizzontale e non scivolosa.
- Non usate l'apparecchio a una temperatura ambiente inferiore a 10°C o superiore a 35°C.
- Assicuratevi che le bocchette di ventilazione sulla parte superiore e inferiore dell'apparecchio siano libere durante l'uso.
- Non utilizzate mai l'apparecchio se il rivestimento della lampada o il coperchio superiore risultano danneggiati, rotti o assenti.
- Se avete sofferto o soffrite di depressione grave, consultate un medico prima di utilizzare la Wake-up Light di Philips.
- Non utilizzate questo apparecchio come metodo per ridurre le ore di sonno. Lo scopo di questo apparecchio è facilitare il risveglio e non riduce la necessità di sonno.
- L'apparecchio non dispone di interruttore on/off. Per scollegare l'alimentazione, estrarre la spina dalla presa di corrente a muro.
- Questo apparecchio è stato progettato solo per l'uso domestico e in luoghi analoghi quali gli hotel.

Indicazioni generali

- Questo apparecchio vi consente di scegliere il livello di intensità luminosa che si desidera per il risveglio (vedere la sezione "Utilizzo della lampada", al capitolo "Modalità d'uso dell'apparecchio").
- Se vi svegliate troppo presto o con il mal di testa, riducete il livello luminoso.
- Se dormite con un'altra persona, quest'ultima può essere svegliata dalla luce dell'apparecchio, anche se si trova a una certa distanza. Questo fenomeno è causato dalle differenze di sensibilità alla luce tra le varie persone.

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale utente, l'apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai risultati scientifici attualmente disponibili.

Predisposizione dell'apparecchio

Come utilizzare i 3 selettori di funzione

Il pannello di controllo è dotato di tre selettori di funzione. Con questi è possibile impostare tutte le funzioni dell'apparecchio.

Nota Si noti che se non viene utilizzato il selettore per 5 secondi quando vi trovate all'interno del menu (SET), l'apparecchio esce automaticamente dal menu stesso e mostra nuovamente l'ora.

È possibile utilizzare i selettori di funzione come descritto di seguito:

- 1** Premete uno dei selettori di funzione per attivare la modalità di selezione (fig. 5).
- 2** Ruotate lo stesso selettore di funzione verso l'alto e/o verso il basso per selezionare un'impostazione (fig. 6).

Nota Potete anche ruotare il selettore superiore (selettore dell'intensità luminosa) e quello inferiore (selettore del volume) verso l'alto e verso il basso per selezionare un'impostazione senza premere prima il selettore.

- 3** Premete nuovamente lo stesso selettore di funzione per confermare l'impostazione selezionata.

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta

- 1** Posizionate l'apparecchio a una distanza di 40-50 cm dalla testa, ad esempio sul comodino (fig. 7).
- 2** Inserite la spina nella presa di corrente a muro.
- L'indicatore dell'ora sul display inizia a lampeggiare a indicare che è necessario impostare l'ora (fig. 8).

Impostazione dell'orologio

- 1** Ruotate il selettore di funzione centrale (SET) verso l'alto e/o verso il basso per selezionare le ore.

Nota È possibile effettuare questa operazione solo se vi trovate nel menu di impostazione dell'ora e quando l'indicatore dell'ora lampeggia. In caso contrario, premete due volte il selettore di funzione centrale (SET). Adesso vi trovate nel menu di impostazione dell'ora.

- 2** Premete il selettore di funzione centrale (SET) per confermare.
- L'indicatore dei minuti inizia a lampeggiare (fig. 9).
- 3** Ruotate il selettore di funzione centrale (SET) verso l'alto e/o verso il basso per selezionare i minuti.
- 4** Premete il selettore di funzione centrale (SET) per confermare.
- L'apparecchio esce dal menu e sul display è visualizzata l'ora impostata.

L'apparecchio è pronto per l'uso.

Nota Ogni volta che la spina viene staccata dalla presa a muro per più di 15 minuti, è necessario impostare nuovamente l'ora come descritto prima. Per modificare l'ora quando la spina è ancora collegata alla presa a muro, vedere la sezione "Funzioni del menu del selettore di funzione centrale (SET)" nel capitolo "Modalità d'uso dell'apparecchio".

Modalità d'uso dell'apparecchio**Utilizzo della lampada**

L'apparecchio può essere utilizzato come lampada da comodino.

- 1** Per accendere la lampada, premete il selettore di funzione superiore (1). Quindi, ruotatelo per impostare il livello di intensità luminosa desiderato (2). (fig. 10)

È possibile scegliere un livello di intensità luminosa compreso tra 1 e 20.

Nota La lampada impiega circa 1 secondo per accendersi. Si tratta di una procedura normale poiché quest'ultima deve riscaldarsi.

Nota L'intensità luminosa che avete selezionato viene automaticamente impostata come livello predefinito anche per la sveglia.

Consiglio Quando l'apparecchio viene utilizzato per la prima volta, l'intensità luminosa deve essere impostata su 20. Quando vi svegliate, controllate il livello di intensità luminosa raggiunto dall'apparecchio ruotando leggermente il selettore di funzione superiore. Questo fa sì che il livello corrente di intensità luminosa della sveglia sia visualizzato sul display. Impostate il livello di intensità della sveglia a questo livello per il giorno successivo.

- 2** Per spegnere la lampada, premete nuovamente il selettore di funzione.

Funzioni del menu del selettore di funzione centrale (SET)

Di seguito viene riportata una descrizione di tutte le funzioni che possono essere impostate nel menu. Queste funzioni sono visualizzate nel menu principale nell'ordine che segue:

- Ora
- Ora della sveglia
- Suono della sveglia
- Timer di spegnimento *Il timer di spegnimento può essere usato quando desiderate che la radio e/o la lampada rimangano accese per un periodo di tempo preimpostato (da 15 minuti a 2 ore) prima di andare a dormire. Il timer di spegnimento può essere spento nuovamente impostandolo su 00:00 o disattivando la radio e/o la lampada.*
- Luminosità del display *Potete scegliere una luminosità compresa tra 1 e 4.*

È possibile utilizzare i selettori di funzione come descritto di seguito:

- 1** Premete il selettore di funzione centrale (SET) per entrare nel menu.
- 2** Ruotate il selettore di funzione centrale (SET) per selezionare una funzione.
- 3** Premete il selettore di funzione centrale (SET) per accedere alla funzione.
- 4** Ruotate il selettore di funzione centrale (SET) per selezionare un'impostazione.
- 5** Premete il selettore di funzione centrale (SET) per confermare.

Radio/volume

- 1** Per accendere la radio, premete il selettore di funzione inferiore. (fig. 11)
- 2** Per selezionare la frequenza radio desiderata, ruotare il selettore di funzione centrale (SET) (fig. 12).

Consiglio Per eseguire la scansione automatica delle frequenze radio, tenete premuto il selettore di funzione centrale (SET) per circa 2 secondi.

- 3** Per spegnere la radio, premete nuovamente il pulsante del selettore di funzione.

Volume

- 1 Per impostare il volume, ruotate il selettore di funzione inferiore e selezionate il livello del volume desiderato.

È possibile scegliere un livello di volume compreso tra 1 e 20.

Nota Il livello del volume che avete selezionato viene automaticamente impostato come livello predefinito anche per la sveglia.

Impostazione della sveglia

Quando impostate la sveglia, è necessario scegliere l'orario e il tipo di suono per il risveglio. La sveglia è impostata quando il simbolo relativo è visibile sul display. L'intensità luminosa aumenta lentamente fino al livello desiderato per i 30 minuti che precedono l'ora impostata per la sveglia. Il suono aumenta lentamente nell'arco di 90 secondi fino al livello desiderato a partire dall'ora impostata per la sveglia.

Nota Potete impostare l'intensità luminosa o il volume della sveglia ruotando rispettivamente il selettore di funzione superiore o inferiore. Se non desiderate svegliarvi alla luce della lampada o al suono della sveglia, selezionate un'intensità luminosa o un livello di volume pari a 0. Vedere la sezione "Utilizzo della lampada", al capitolo "Radio/volume".

- 1 Per attivare la sveglia, spostate verso il basso la leva fino alla posizione centrale . (fig. 13)
 - L'indicatore dell'ora lampeggia (fig. 14).
 - Per regolare l'orario, seguite i passaggi da 2 a 5. Se l'orario della sveglia è corretto, attendete qualche secondo.

- 2 Ruotate il selettore di funzione centrale (SET) per selezionare l'ora.

Nota È possibile effettuare questa operazione solo quando l'indicatore dell'ora lampeggia. In caso contrario, spostate la leva di controllo verso l'alto e nuovamente verso il basso per entrare nella modalità sveglia. È possibile impostare l'orario della sveglia nel menu (vedere la sezione "Funzioni del menu del selettore di funzione centrale - SET" qui sopra).

- 3 Premete il selettore di funzione centrale (SET) per confermare.

- L'indicazione dei minuti inizia a lampeggiare (fig. 15).

- 4 Ruotate il selettore di funzione centrale (SET) per selezionare i minuti.

- 5 Premete il selettore di funzione centrale (SET) per confermare oppure attendete alcuni secondi.

- L'apparecchio esce dal menu e sul display viene visualizzata l'ora.

La sveglia è stata impostata.

Disattivazione della sveglia

Per disattivare la funzione di sveglia, spostate verso l'alto la leva di controllo fino alla posizione superiore.

Impostazione del suono della sveglia

Vedere la sezione "Funzioni del menu del selettore di funzione centrale (SET)" qui sopra.

Potete scegliere uno dei seguenti suoni:

- Radio (fig. 16)
- Uccellini (fig. 17)
- Segnale acustico (fig. 18)
- Giungla africana (fig. 19)
- Scacciapensieri (fig. 20)

Funzione snooze

- 1 Spostate fino in fondo la leva di controllo quando scatta l'allarme. (fig. 21)

- La lampada rimane accesa al livello di intensità selezionato, ma l'audio della sveglia si interrompe. Dopo 9 minuti, il suono della sveglia viene riprodotto nuovamente.

Nota La pausa di 9 minuti è fissa e non può essere regolata.

Nota Se la leva di controllo viene spostata con troppa forza, può tornare sulla posizione di spegnimento.

Dimostrazione della funzione di sveglia

Durante la dimostrazione della funzione di sveglia, l'apparecchio attiva una procedura di risveglio accelerata. In questo modo, vedrete un rapido aumento dell'intensità luminosa fino a raggiungere il livello selezionato mentre il suono della sveglia impostato aumenterà rapidamente fino a raggiungere il livello predefinito.

- 1** Spostate la leva di controllo fino in fondo per alcuni secondi, finché la scritta **TEST** viene visualizzata sul display (fig. 22).
- 2** Spostatela nuovamente verso il basso per interrompere la dimostrazione.

Nota L'apparecchio continua la dimostrazione finché non viene nuovamente spostata la leva di controllo. Il test si interrompe automaticamente dopo 9 ore.

Pulizia e manutenzione

Non usate prodotti o sostanze abrasive o detergenti aggressivi, come benzina o acetone, per pulire l'apparecchio.

Rimuovete regolarmente la polvere che si accumula sull'apparecchio con un panno asciutto.

- 1** Togliete sempre la spina dalla presa di corrente prima di pulire l'apparecchio.
- 2** Pulite la superficie esterna dell'apparecchio con un panno asciutto.

Evitate il contatto diretto dell'apparecchio con l'acqua (fig. 3).

Tutela dell'ambiente

- Per contribuire alla tutela dell'ambiente, non smaltite l'apparecchio tra i rifiuti domestici ma consegnatelo a un centro di raccolta autorizzato (fig. 23).

Garanzia e assistenza

Se avete bisogno di assistenza o informazioni o in caso di problemi, visitate il sito Web Philips all'indirizzo www.philips.com oppure contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro Paese (per conoscere il numero di telefono consultate l'opuscolo della garanzia). Se nel vostro Paese non esiste un Centro Assistenza Clienti, rivolgetevi al vostro rivenditore Philips.

Limitazioni della garanzia

Per ragioni di sicurezza, la lampada di questo apparecchio non può essere sostituita. Se l'apparecchio o la lampada non funzionano, visitate il sito Web Philips all'indirizzo www.philips.com oppure contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese (per conoscere il numero di telefono, consultate l'opuscolo della garanzia). Se nel vostro paese non esiste un Centro Assistenza Clienti, rivolgetevi al rivenditore Philips locale.

Risoluzione dei guasti

In questo capitolo vengono riportati i problemi più ricorrenti legati all'uso dell'apparecchio. Se non riuscite a risolvere i problemi con le informazioni seguenti, contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese.

Problema	Soluzione
L'apparecchio non funziona.	È possibile che la spina non sia inserita correttamente nella presa di corrente. Inserite correttamente la spina nella presa di corrente.
	È possibile che vi sia un problema di corrente. Verificate l'erogazione di corrente collegando un altro apparecchio elettrico.
L'apparecchio funziona correttamente, ma la lampada non funziona più.	La lampada potrebbe aver raggiunto la fine del proprio ciclo di funzionamento. La vita utile stimata della lampada non è superiore ai 7 anni. Questo periodo dipende dall'uso che viene fatto dell'apparecchio. Se l'uso dell'apparecchio è intenso, la lampada potrebbe durare meno di 7 anni. La lampada non può essere sostituita. Se si danneggia, contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese.
Durante l'uso, l'apparecchio si surriscalda.	È normale, poiché l'apparecchio è riscaldato dalla luce della lampadina.
L'apparecchio non risponde all'impostazione delle diverse funzioni.	Estraete la spina dalla presa a muro e reinseritela. Se la spina viene reinserita entro 15 minuti, l'apparecchio mantiene le impostazioni della sveglia precedentemente impostate. Se invece la spina viene reinserita dopo un periodo di tempo più lungo, l'apparecchio torna alle impostazioni predefinite in fabbrica.
La lampada non si accende quando si attiva la sveglia.	Il livello di intensità luminosa potrebbe essere troppo basso. Aumentarlo.
	La funzione di sveglia potrebbe essere stata disattivata spostando la leva di controllo alla posizione superiore. Per attivare la funzione di sveglia, spostate la leva di controllo fino alla posizione centrale.
	L'apparecchio potrebbe essere difettoso. Contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese.
La lampada non si accende subito quando viene attivata.	La lampada impiega circa 1 secondo per accendersi. Si tratta di una procedura normale poiché quest'ultima deve riscaldarsi.
Quando scatta la sveglia, non viene riprodotto alcun suono.	Il livello sonoro potrebbe essere troppo basso. Vedere la sezione "Radio/volume" per l'impostazione di un livello sonoro più alto.
	La funzione di sveglia potrebbe essere stata disattivata impostando la leva di controllo alla posizione superiore.
	Se avete selezionato la radio come suono della sveglia, la radio potrebbe essere difettosa. Premete il pulsante della radio dopo avere spento la sveglia per controllare che funzioni. In caso contrario, rivolgetevi al Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese.
La radio non funziona.	La radio potrebbe essere difettosa. Contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese.
La radio produce suoni distorti.	Il segnale di trasmissione potrebbe essere debole. Ruotate il selettore di funzione centrale (SET) per regolare la frequenza e/o modificate la posizione dell'antenna.

Problema	Soluzione
La sveglia si è attivata ieri, ma non oggi. Perché?	La funzione di sveglia potrebbe essere stata disattivata impostando la leva di controllo alla posizione superiore.
	Il livello sonoro e/o di intensità luminosa potrebbe essere troppo basso. Impostate un livello più alto.
	Potrebbe essersi verificato un black out di durata superiore ai 15 minuti. In questo caso, l'apparecchio torna alle impostazioni predefinite in fabbrica. Verificate le impostazioni della sveglia (vedere il capitolo "Modalità d'uso dell'apparecchio").
La luce mi sveglia troppo presto/tardi.	Il livello di intensità luminosa potrebbe non essere adatto a voi. Impostate un livello più basso se vi svegliate troppo presto o un livello più alto se vi svegliate troppo tardi. Se il livello di intensità luminosa pari a 20 non è sufficiente, spostate l'apparecchio in modo che sia più vicino al letto.
	Potreste svegliarvi troppo tardi perché l'apparecchio è posizionato a un livello inferiore rispetto alla testa. Verificate che l'apparecchio sia posizionato a un'altezza tale che la luce non sia ostruita dal letto, dal piumone o dal cuscino. Assicuratevi, inoltre, che l'apparecchio non sia troppo distante.
La lampada si accende a intermittenza.	Si potrebbe essere verificato un black out. Si tratta di un'attività normale dopo un evento di questo tipo.
	È possibile che l'apparecchio non sia adatto per il tipo di tensione a cui è stato collegato. Controllate che la tensione indicata sull'apparecchio corrisponda a quella della rete locale.

Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome. Met de Philips Wake-up Light wordt u aangenamer wakker. De lichtintensiteit van de lamp neemt in de 30 minuten voor de ingestelde wektijd geleidelijk toe tot het ingestelde niveau. Het licht verhoogt de productie van energiehormonen en bereidt uw lichaam voor om op een heel natuurlijke manier wakker te worden. U voelt zich ook energiekeer. Om nog aangenamer wakker te worden, kunt u natuurlijke wekgeluiden of de FM-radio als wekgeluid instellen. Met de slaaptimer kunt u lezen of muziek luisteren voordat u gaat slapen. De lamp of de radio schakelt na de ingestelde tijd uit.

Licht en de biologische klok

Blootstelling aan licht reguleert de biologische klok die van invloed is op het slaap-waakritme van het lichaam. Het niveau van het hormoon melatonine neemt 's avonds toe, waardoor het lichaam wordt voorbereid op het slapengaan. Het ochtendlicht stimuleert de productie van het hormoon cortisol, waardoor we wakker worden en alert zijn. Onder optimale omstandigheden is ons slaap-waakritme gelijk aan het ritme van ons dagelijks leven. Tegenwoordig is dat vaak niet het geval, omdat we vaak moeten opstaan als het buiten nog donker is.

De effecten van de Wake-up Light

Tijdens het laatste halfuur slaap bereidt de Philips Wake-up Light uw lichaam langzaam voor op het ontwaken. In de vroege ochtenduren zijn onze ogen gevoeliger voor licht dan wanneer we wakker zijn. Tijdens die periode zorgen de relatief lage lichtniveaus van een gesimuleerde natuurlijke zonsopgang ervoor dat het cortisolniveau kort na het ontwaken toeneemt. Mensen die de Wake-up Light gebruiken worden makkelijker wakker; hebben 's ochtends een beter humeur en voelen zich energiekeer. Als u de dag begint met de Wake-Up Light kan dit een positief effect hebben op uw productiviteit en concentratie. Niet ieder mens is even gevoelig voor licht. Daarom kunt u de lichtintensiteit van uw Wake-up Light instellen op een niveau dat past bij uw lichtgevoeligheid voor een optimaal begin van de dag.

Ga voor meer informatie over de Wake-up Light naar www.philips.nl.

Algemene beschrijving (fig. 1)

- A** Ventilatieopeningen
- B** Lampbehuizing
- C** Netsnoer
- D** Antenne
- E** Display
 - 1 Lichtsymbool
 - 2 Uuraanduiding van kloktijd/wektijd
 - 3 Kloktijdsymbool
 - 4 Weksymbool
 - 5 Radiosymbool
 - 6 Symbool voor vogelgeluid
 - 7 Symbool voor piepgeluid
 - 8 Symbool voor Afrikaans junglegeluid
 - 9 Symbool voor windgonggeluid
 - 10 Slaaptimersymbool
 - 11 Symbool voor displayhelderheid
 - 12 Minutenaanduiding klok-/wektijd
 - 13 Volumesymbool
- F** Functieselectiewieltjes
 - 1 Bovenste selectiewieltje: licht aan/uit en lichtintensiteit

2 Middelste selectiewieltje (SET): menu en radiofrequentie

3 Onderste selectiewieltje: radio aan/uit en volume

G Bedieningshendel met standen voor 'wekfunctie uit', 'wekfunctie aan' en 'sluimeren'

Belangrijk

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.
- Dit apparaat is dubbel geïsoleerd volgens Klasse II (fig. 2).

Gevaar

- Water en elektriciteit vormen een gevaarlijke combinatie. Gebruik dit apparaat daarom niet in een vochtige omgeving (bijv. in de badkamer of in de buurt van een douche of zwembad).
- Laat geen water in het apparaat lopen of op het apparaat terechtkomen (fig. 3).

Waarschuwing

- Controleer of het voltage aangegeven op het apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
- Het apparaat is geschikt voor een voltage van 230V en een frequentie van 50Hz.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Dit apparaat is alleen voor gebruik binnenshuis (fig. 4).

Let op

- Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan hevige schokken.
- Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke en slipvrije ondergrond.
- Gebruik het apparaat niet bij kamertemperaturen lager dan 10°C of hoger dan 35°C.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen in de boven- en onderkant van het apparaat tijdens gebruik open blijven.
- Gebruik het apparaat nooit als de lampbehuizing of het bovenste paneel beschadigd of kapot is of ontbreekt.
- Als u aan een ernstige depressie lijdt of hebt geleden, raadpleeg dan uw arts voordat u het apparaat gaat gebruiken.
- Gebruik dit apparaat niet om uw slaaptijd te verkorten. Het doel van dit apparaat is om u makkelijker wakker te laten worden; het heeft geen invloed op uw slaapbehoefte.
- Het apparaat heeft geen aan/uitschakelaar. Als u het apparaat wilt loskoppelen van het elektriciteitsnet, haal dan de stekker uit het stopcontact.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik alsmede vergelijkbaar gebruik zoals bijvoorbeeld in hotels.

Algemeen

- Met dit apparaat kunt u het lichtintensiteitsniveau kiezen waarmee u wakker wilt worden (zie 'De lamp gebruiken' in hoofdstuk 'Het apparaat gebruiken').
- Als u vaak te vroeg of met hoofdpijn wakker wordt, verlaag dan het lichtniveau.
- Als u de slaapkamer deelt met iemand anders, kan deze persoon onbedoeld wakker worden door het licht van het apparaat, zelfs als deze persoon zich verder van het apparaat bevindt. Dit is het gevolg van verschillen in lichtgevoeligheid tussen mensen onderling.

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.

Klaarmaken voor gebruik

De 3 functieselectiewieltjes gebruiken

Het bedieningspaneel heeft drie functieselectiewieltjes. Met deze wieltjes kunt u alle functies van het apparaat instellen.

Opmerking: Wanneer u in het menu (SET) zit en gedurende 5 seconden niet aan het wieltje draait, verlaat het apparaat het menu automatisch en verschijnt de klok tijd weer.

U kunt de functieselectiewieltjes als volgt bedienen:

- 1 Druk op een van de functieselectiewieltjes om de keuzemodus te openen (fig. 5).
- 2 Draai hetzelfde functieselectiewieltje omhoog en/of omlaag om een instelling te kiezen (fig. 6).

Opmerking: U kunt ook aan het bovenste wieltje (lichtintensiteit) en het onderste wieltje (volume) draaien om een instelling te kiezen zonder eerst op dit wieltje te drukken.

- 3 Druk opnieuw op hetzelfde functieselectiewieltje om de gekozen instelling te bevestigen.

Voor het eerste gebruik

- 1 Plaats het apparaat op 40-50 cm afstand van uw hoofd, bijvoorbeeld op een nachtkastje (fig. 7).
- 2 Steek de stekker in het stopcontact.
 - ▶ De uuraanduiding op het display begint te knipperen om aan te geven dat u de klok tijd moet instellen (fig. 8).

De klok tijd instellen

- 1 Draai het middelste selectiewieltje (SET) omhoog en/of omlaag om het uur te kiezen.

Opmerking: U kunt dit alleen doen in het menu voor het instellen van de klok tijd en wanneer de uuraanduiding knippert. Als dit niet het geval is, druk dan twee keer op het middelste selectiewieltje (SET). Het menu om de klok in te stellen wordt geopend.

- 2 Druk op het middelste selectiewieltje (SET) om te bevestigen.
 - ▶ De minutenanduiding begint te knipperen (fig. 9).
- 3 Draai het middelste selectiewieltje (SET) omhoog en/of omlaag om de minuten te kiezen.
- 4 Druk op het middelste selectiewieltje (SET) om te bevestigen.
 - ▶ Het apparaat verlaat het menu en het display toont de ingestelde klok tijd.

Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

Opmerking: Elke keer als u de stekker langer dan 15 minuten uit het stopcontact haalt, moet u de klok tijd opnieuw instellen zoals hierboven beschreven. Zie 'Menufuncties van het middelste selectiewieltje (SET)' in hoofdstuk 'Het apparaat gebruiken' als u de ingestelde klok tijd wilt wijzigen wanneer de stekker in het stopcontact zit.

Het apparaat gebruiken

De lamp gebruiken

U kunt het apparaat als nachtkastlamp gebruiken.

- 1** Om de lamp in te schakelen, drukt u op het bovenste selectiewieltje (1). Draai vervolgens aan het wielje om het gewenste lichtintensiteitsniveau te kiezen (2). (fig. 10)

U kunt kiezen uit een lichtintensiteit tussen 1 en 20.

Opmerking: Het duurt ongeveer 1 seconde voordat de lamp aangaat. Dit is normaal. De lamp moet opwarmen.

Opmerking: De gekozen lichtintensiteit wordt ook automatisch ingesteld als het lichtintensiteitsniveau voor de wekker.

Tip Wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, stel dan de lichtintensiteit in op niveau 20. Controleer op het moment dat u wakker wordt welk lichtintensiteitsniveau het apparaat heeft bereikt door een beetje aan het bovenste selectiewieltje te draaien. Als u dit doet, verschijnt het huidige lichtintensiteitsniveau op het display. Stel voor de volgende dag de lichtintensiteit voor de wekfunctie in op dit niveau.

- 2** Om de lamp uit te schakelen, drukt u nogmaals op het selectiewieltje.

Menufuncties van het middelste selectiewieltje (SET)

Hieronder vindt u een beschrijving van alle functies die u kunt instellen in het menu. Deze functies verschijnen in de onderstaande volgorde in het menu:

- Kloktijd
- Wektijd
- Wekgeluid
- Slaaptimer *U kunt de slaaptimer gebruiken wanneer u wilt dat de radio en/of de lamp aanblijft/ aanblijven gedurende een bepaalde tijd (15 minuten tot 2 uur) voor u gaat slapen. U kunt de slaaptimer uitschakelen door de slaaptimertijd in te stellen op 00:00 of door de radio en/of de lamp uit te schakelen.*
- Displayhelderheid *U kunt een displayhelderheid tussen 1 en 4 kiezen.*

U kunt de functieselectiewieltjes als volgt bedienen:

- 1** Druk op het middelste selectiewieltje (SET) om het menu te openen.
- 2** Draai aan het middelste selectiewieltje (SET) om een functie te kiezen.
- 3** Druk op het middelste selectiewieltje (SET) om deze functie te openen.
- 4** Draai aan het middelste selectiewieltje (SET) om een instelling te kiezen.
- 5** Druk op het middelste selectiewieltje (SET) om te bevestigen.

Radio/volume

- 1** Om de radio in te schakelen, drukt u op het onderste selectiewieltje. (fig. 11)
- 2** Om de gewenste radiofrequentie te kiezen, draait u aan het middelste selectiewieltje (SET) (fig. 12).

Tip Om automatisch naar radiofrequenties te zoeken, houdt u het middelste selectiewieltje (SET) ongeveer 2 seconden ingedrukt.

- 3** Om de radio uit te schakelen, drukt u nogmaals op het onderste selectiewieltje.

Volume

- 1** Om het volume in te stellen, draait u aan het onderste selectiewieltje om het gewenste volumeniveau te kiezen.

U kunt kiezen uit een volumeniveau tussen 1 en 20.

Opmerking: Het gekozen volumeniveau wordt ook automatisch ingesteld als het volumeniveau voor de wekker.

De wekfunctie instellen

Als u de wekfunctie instelt, kiest u een wektijd en het type geluid waarmee u wilt worden gewekt. De wekfunctie is ingesteld wanneer het weksymbool zichtbaar is op het display. De lichtintensiteit neemt langzaam toe tot het gekozen niveau tijdens de laatste 30 minuten voor de ingestelde wektijd. Het geluid neemt na de wektijd gedurende 90 seconden langzaam toe tot het gekozen niveau.

Opmerking: U kunt de lichtintensiteit of het wekvolume instellen door respectievelijk aan het bovenste of het onderste selectiewieltje te draaien. Als u niet gewekt wilt worden met de lamp of met een geluid, kies dan een lichtintensiteit of volumeniveau van 0. Zie 'De lamp gebruiken' en 'Radio/volume'.

- 1** Duw de bedieningshendel naar beneden tot de middelste stand om de wekfunctie in te schakelen. (fig. 13)
- De uuraanduiding knippert (fig. 14).
- Volg de stappen 2 tot en met 5 om de tijd aan te passen. Als de wektijd juist is, wacht dan enkele seconden.

- 2** Draai aan de middelste selectieknop (SET) om het uur te kiezen.

Opmerking: U kunt dit alleen doen wanneer de uuraanduiding knippert. Als dit niet het geval is, duw dan de bedieningshendel omhoog en vervolgens weer naar beneden om naar de wektijdmodus gaan. U kunt de wektijd ook instellen in het menu (zie 'Menufuncties van het middelste selectiewieltje (SET)' hierboven).

- 3** Druk op het middelste selectiewieltje (SET) om te bevestigen.

- De minuten aanduiding begint te knipperen (fig. 15).

- 4** Draai aan het middelste selectiewieltje (SET) om de minuten te kiezen.

- 5** Druk op het middelste selectiewieltje (SET) om te bevestigen of wacht enkele seconden.

- Het apparaat verlaat het menu en het display toont de kloktijd.

De wektijd is nu ingesteld.

De wekfunctie uitschakelen

Om de wekfunctie uit te schakelen, duwt u de bedieningshendel omhoog naar de bovenste stand.

Het wekgeluid instellen

Zie 'Menufuncties van het middelste selectiewieltje (SET)' hierboven.

U kunt een van de volgende geluiden kiezen:

- Radio (fig. 16)
- Vogels (fig. 17)
- Piepje (fig. 18)
- Afrikaanse jungle (fig. 19)
- Windgong (fig. 20)

Suimeren

- 1** Duw de bedieningshendel omlaag naar de onderste stand wanneer het wekgeluid afgespeeld wordt. (fig. 21)
- De lamp blijft branden op het gekozen intensiteitsniveau, maar het wekgeluid stopt. Na 9 minuten wordt het wekgeluid automatisch opnieuw afgespeeld.

Opmerking: De sluimertijd van 9 minuten staat vast; de tijdsduur kan niet worden aangepast.

Opmerking: Als u de bedieningshendel met te veel kracht naar beneden duwt, kan deze naar de 'uit'-stand terugspringen.

Demonstratie van de wekfunctie

Tijdens de demonstratie van de wekfunctie voert het apparaat een versnelde versie uit van het wekproces. Dit betekent dat u de lichtintensiteit snel ziet toenemen tot het ingestelde niveau en dat u het gekozen geluid snel hoort toenemen tot het gekozen niveau.

1 Duw de bedieningshendel enkele seconden naar de onderste stand tot 'TEST' op het display verschijnt (fig. 22).

2 Duw de bedieningshendel opnieuw omlaag om de demonstratie te stoppen.

Opmerking: Het apparaat gaat door met de demonstratie van de wekfunctie totdat u de bedieningshendel opnieuw omlaag duwt. De test stopt automatisch na 9 uur.

Schoonmaken en onderhoud

Gebruik nooit schuurspunzen, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals benzine of aceton om het apparaat schoon te maken.

Verwijder regelmatig stof van de buitenkant van het apparaat met een droge doek.

1 Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.

2 Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een droge doek.

Laat geen water in het apparaat lopen of op het apparaat terechtkomen (fig. 3).

Milieu

- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recycleren. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 23).

Garantie en service

Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website www.philips.nl, of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het 'worldwide garantie'-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.

Garantiebeperkingen

Om veiligheidsredenen kan de lamp van dit apparaat niet worden vervangen. Als het apparaat of de lamp niet werkt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.nl) of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het 'worldwide garantie'-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.

Problemen oplossen

Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van het apparaat. Als u er niet in slaagt het probleem op te lossen met behulp van de onderstaande informatie, neem dan contact op met het Consumer Care Centre in uw land.

Probleem	Oplossing
Het apparaat doet het helemaal niet.	Mogelijk is de stekker niet goed in het stopcontact gestoken. Steek de stekker goed in het stopcontact.
	Mogelijk is er een stroomstoring opgetreden. Controleer of dit zo is door een ander apparaat aan te sluiten.

Probleem	Oplossing
Het apparaat werkt goed, maar de lamp werkt niet meer.	Mogelijk heeft de lamp het einde van zijn levensduur bereikt. De lamp heeft een verwachte levensduur van meer dan 7 jaar. De levensduur hangt af van het gebruik van het apparaat. Bij intensief gebruik gaat de lamp mogelijk minder dan 7 jaar mee. De lamp is niet vervangbaar. Als de lamp kapot gaat, neem dan contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land.
Het apparaat wordt tijdens gebruik warm.	Dit is normaal, want het apparaat wordt verwarmd door het licht van de lamp.
Het apparaat reageert niet wanneer ik verschillende functies probeer in te stellen.	Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Als u de stekker binnen 15 minuten weer in het stopcontact steekt, onthoudt het apparaat de ingestelde wekinstellingen. Als u de stekker daarna weer in het stopcontact steekt, wordt het apparaat gereset naar de standaard fabrieksinstellingen.
De lamp gaat niet aan wanneer de wekfunctie in werking treedt.	U hebt het lichtintensiteitsniveau mogelijk te laag ingesteld. Verhoog het lichtintensiteitsniveau.
	U hebt de wekfunctie mogelijk uitgeschakeld door de bedieningshendel in de bovenste stand te zetten. Om de wekfunctie in te schakelen, zet u de bedieningshendel in de middelste stand.
	Mogelijk is het apparaat defect. Neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land.
De lamp gaat niet direct aan wanneer ik deze inschakel.	Het duurt ongeveer 1 seconde voordat de lamp aangaat. Dit is normaal. De lamp moet opwarmen.
Ik hoor het wekgeluid niet wanneer de wekfunctie in werking treedt.	Mogelijk hebt u het geluidsniveau te laag ingesteld. Raadpleeg 'Radio/volume' om een hoger geluidsniveau in te stellen.
	U hebt de wekfunctie mogelijk uitgeschakeld door de bedieningshendel in de bovenste stand te zetten.
	Als u de radio hebt geselecteerd als wekgeluid, is de radio mogelijk defect. Schakel de radio in nadat u de wekfunctie hebt uitgeschakeld om te zien of de radio werkt. Als deze nog steeds niet werkt, neem dan contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land.
De radio werkt niet.	De radio is mogelijk defect. Neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land.
Ik hoor kraakgeluiden op de radio.	Het uitzendsignaal is mogelijk zwak. Draai aan het middelste selectiewieltje (SET) om de frequentie aan te passen en/of wijzig de ligging van de antenne.
De wekfunctie trad gisteren wel in werking, maar vandaag niet.	U hebt de wekfunctie mogelijk uitgeschakeld door de bedieningshendel in de bovenste stand te zetten.

Probleem	Oplossing
	U hebt mogelijk een te laag geluidsniveau en/of lichtintensiteitsniveau ingesteld. Stel een hoger geluids- en/of lichtintensiteitsniveau in.
	Mogelijk was er een stroomstoring die langer dan 15 minuten duurde. In dit geval is het apparaat gereset naar de standaardinstellingen. Controleer de wekfunctie-instellingen (zie hoofdstuk 'Het apparaat gebruiken').
Het licht wekt mij te vroeg/te laat.	Misschien is de door u ingestelde lichtintensiteit niet geschikt voor u. Probeer een lagere lichtintensiteit als u te vroeg wakker wordt of een hogere lichtintensiteit als u te laat wakker wordt. Als lichtintensiteit 20 niet hoog genoeg is, plaats het apparaat dan dichterbij het bed.
	Misschien bent u te laat wakker geworden omdat het apparaat lager staat dan uw hoofd. Zorg ervoor dat het apparaat zo hoog wordt geplaatst dat het licht niet wordt geblokkeerd door uw bed, dekbed of kussen. Zorg er ook voor dat het apparaat niet te ver weg staat.
De lamp knippert.	Misschien heeft er een stroomstoring plaatsgevonden. Het is normaal dat de lamp knippert na een stroomstoring.
	Misschien is het apparaat niet geschikt voor de netspanning waarop het is aangesloten. Controleer of het voltage dat is aangegeven op het apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning.

Innledning

Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Det blir mer behagelig å våkne med Philips Wake-up Light. Lysintensiteten til lampen øker gradvis til det angitte nivået 30 minutter før angitt vekking. Lyset gir økt produksjon av energihormoner og forbereder kroppen på å våkne på en naturlige måte. Det gjør at du føler deg mer energisk. Du kan bruke naturlige vekkelyder eller FM-radio, slik at det blir enda lettere å våkne. Takket være sleep timeren kan du lese eller høre på musikk før du skal sove, og lyset eller radioen blir slått av etter angitt tid.

Lys og den biologiske klokken

Når du utsettes for lys, reguleres den biologiske klokken som kontrollerer kroppens døgnrytme. Melatoninnivået stiger på kvelden og forbereder kroppen på søvn. Lyset på morgenen stimulerer utsondring av hormonet kortisol som gjør oss våkne og oppmerksomme. Optimalt er døgnrytmen synkronisert med søvn-våken-rytmen, men dette er ikke alltid tilfelle i dagens moderne livsstil, siden vi ofte må våkne selv om det fortsatt er mørkt.

Effektene av Wake-up Light

Philips Wake-up Light forbereder kroppen din forsiktig på å våkne opp i løpet av den siste halvtimen med søvn. I de tidlige morgentimene er øynene våre mer følsomme for lys enn når vi er våkne. I løpet av den perioden vil det relativt lave lysnivået til en simulert naturlig soloppgang øke kortisolnivået rett etter at du våkner. De som bruker Wake-up Light, våkner lettere og føler seg mer energiske. Generelt er humøret, produktiviteten og konsentrasjonsevnen forbedret. Med Philips Wake-up Light kan du angi lysnivået som tilsvarer din lysfølsomhet for å få en optimal start på dagen. Du finner mer informasjon om Wake-up Light på www.philips.com.

Generell beskrivelse (fig. 1)

- A** Kanaler
- B** Lampekabinett
- C** Ledning
- D** Antenne
- E** Skjerm
 - 1 Lampsymbol
 - 2 Indikator for klokkeslett/alarmtid
 - 3 Klokkeslettsymbol
 - 4 Alarmsymbol
 - 5 Radiosymbol
 - 6 Fugler-lydsymbol
 - 7 Pip-lydsymbol
 - 8 Afrikansk jungel-lydsymbol
 - 9 Klokkespill-lydsymbol
 - 10 Sleep timer-symbol
 - 11 Vis lysstyrke-symbol
 - 12 Indikator for minutter for klokkeslett/alarmtid
 - 13 Lydnivåsymbol
- F** Hjul for funksjonsvalg
 - 1 Hjul for øverste valg: lys av/på og lysintensitet
 - 2 Hjul for midterste valg (SET): meny og radiofrekvens
 - 3 Hjul for nederste valg: radio på/av og volum
- G** Kontrollspak med posisjonene alarm av, alarm på og slumring

Viktig

- Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
- Dette apparatet er dobbeltisolert i samsvar med klasse II (fig. 2).

Fare

- Vann og elektrisitet er en farlig kombinasjon! Ikke bruk apparatet i fuktige omgivelser (f.eks. i badetrom eller i nærheten av en dusj eller et svømmebasseng).
- Ikke la det komme vann inn i apparatet eller søl vann på apparatet (fig. 3).

Advarsel

- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på apparatet, stemmer overens med nettspenningen.
- Apparatet passer til en nettspenning på 230 V og en frekvens på 50 Hz.
- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sansesevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
- Dette apparatet må bare brukes innendørs (fig. 4).

Viktig

- Apparatet må ikke falle ned på gulvet eller utsettes for kraftig støt.
- Plasser alltid apparatet på en stabil, jevn og glislikker overflate.
- Apparatet må ikke brukes ved romtemperaturer under 10 °C eller over 35 °C.
- Pass på at luftehullene på toppen og bunnen av apparatet ikke blokkeres under bruk.
- Bruk aldri apparatet når lampekabinettet eller toppdekslet er skadet, ødelagt eller mangler.
- Snakk med legen din før du begynner å bruke apparatet hvis du har hatt eller lider av alvorlig depresjon.
- Ikke bruk dette apparatet som et middel for å redusere antall søvntimer. Formålet med apparatet er å gjøre det enklere for deg å våkne. Det minsker ikke søvnbehovet.
- Apparatet har ingen av/på-bryter. For å koble apparatet fra strømmettet tar du ut støpselet fra stikkontakten.
- Dette apparatet er bare beregnet på husholdningsbruk, inkludert lignende bruk på hoteller.

Generelt

- Med dette apparatet kan du velge lysintensitetsnivået du vil våkne opp til (se avsnittet Bruke lampen, kapitlet Bruke apparatet).
- Hvis du ofte våkner for tidlig eller våkner med hodepine, reduserer du lysnivået.
- Hvis du deler soverom med noen andre, kan det hende at denne personen våkner opp på grunn av lyset fra apparatet, selv om denne personen ligger lenger unna apparatet. Dette skyldes at dere har forskjellig lyssensitivitet.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.

Før bruk

Hvordan brukes de 3 hjulene for funksjonsvalg?

Kontrollpanelet har tre hjul for funksjonsvalg. Du kan stille inn alle funksjonene på apparatet ved hjelp av disse hjulene.

Merk: Hvis du ikke dreier på hjulet i løpet av fem sekunder når du er i menyen (SET), forlater apparatet menyen automatisk, og klokkeslettet vises på nytt.

Hjulene for funksjonsvalg kan brukes slik:

- 1 Trykk på ett av hjulene for funksjonsvalg for å aktivere utvalgsmodusen (fig. 5).
- 2 Drei det samme hjulet for funksjonsvalg opp eller ned for å velge en innstilling (fig. 6).

Merk: Du kan også dreie det øverste hjulet (lysintensitetshjul) og det nederste hjulet (volumhjul) opp og ned for å velge en innstilling uten å trykke på hjulet først.

- 3 Trykk på det samme hjulet for funksjonsvalg på nytt for å bekrefte den valgte innstillingen.

Før første gangs bruk

- 1 Plasser apparatet 40–50 cm fra hodet ditt, for eksempel på nattbordet (fig. 7).
- 2 Sett støpselet inn i stikkkontakten.
 - Indikatoren for timer begynner å blinke på skjermen for å angi at du må stille inn klokkeslettet (fig. 8).

Stille klokken

- 1 Drei hjulet for midterste valg (SET) opp og/eller ned for å velge time.

Merk: Dette kan du bare gjøre hvis du befinner deg i menyen Still klokke, og hvis indikatoren for timer blinker. Hvis dette ikke er tilfelle, trykker du to ganger på hjulet for midterste valg (SET). Nå befinner du deg i menyen for å stille klokke.

- 2 Trykk på hjulet for midterste valg (SET) for å bekrefte.
 - Indikatoren for minutter begynner å blinke (fig. 9).
- 3 Drei hjulet for midterste valg (SET) opp og/eller ned for å velge minutter.
- 4 Trykk på hjulet for midterste valg (SET) for å bekrefte.
 - Apparatet forlater menyen, og klokkeslettet som er stilt inn, vises på skjermen. Apparatet er nå klart til bruk.

Merk: Hver gang støpselet fjernes fra stikkkontakten i mer enn 15 minutter, må du stille inn klokkeslettet på nytt, slik det er beskrevet ovenfor. Hvis du ønsker å endre det angitte klokkeslettet mens støpselet fortsatt sitter i stikkkontakten, går du til delen Menyfunksjoner for hjul for midterste valg (SET) i avsnittet Bruke apparatet.

Bruke apparatet

Bruke lampen

Du kan bruke apparatet som en nattbordlampe.

- 1 Trykk på hjulet for øverste valg (1) for å slå på lampen. Drei på hjulet for å velge det lysintensitetsnivået du ønsker (2). (fig. 10)
- Du kan velge lysintensitet mellom 1 og 20.

Merk: Det tar ca. 1 sekund før lampen slås på. Det er normalt, siden lampen må varmes opp.

Merk: Lysintensiteten som er valgt, er automatisk angitt som lysintensitetsnivået for alarmen.

Tips: Sett lysintensiteten til 20 når du bruker apparatet for første gang. Kontroller hvilket lysintensitetsnivå apparatet har nådd ved å dreie lett på hjulet for øverste valg når du våkner. Når du gjør dette, vises alarmlysintensitetsnivået på skjermen. Still inn alarmlysintensiteten for neste dag på dette nivået.

- 2** Trykk på hjulet for funksjonsvalg for å slå av lampen.

Menyfunksjoner for hjul for midterste valg(SET)

Nedenfor finner du en beskrivelse av alle funksjonene som kan angis i menyen. Disse funksjonene vises i menyen i følgende rekkefølge:

- Klokkeslett
- Alarmtid
- Alarmlyd
- Sleep timer *Du kan bruke sleep timeren hvis du ønsker at radioen og/eller lampen skal være slått på en angitt tidsperiode (15 minutter til 2 timer) før du legger deg. Du kan slå av sleep timeren hvis du stiller sleep timer-perioden på 00:00 eller slår av radioen og/eller lampen.*
- Vise lysstyrke *Du kan velge lysstyrke mellom 1 og 4.*

Hjulene for funksjonsvalg kan brukes slik:

- 1** Trykk på hjulet for midterste valg (SET) for å angi menyen.
- 2** Drei på hjulet for midterste valg (SET) for å velge en funksjon.
- 3** Trykk på hjulet for midterste valg (SET) for å angi denne funksjonen.
- 4** Drei på hjulet for midterste valg (SET) for å velge en innstilling.
- 5** Trykk på hjulet for midterste valg (SET) for å bekrefte.

Radio/volum

- 1** Trykk på hjulet for nederste valg for å slå på radioen. (fig. 11)
- 2** Drei på hjulet for midterste valg (SET) for å velge radiofrekvens (fig. 12).

Tips: Hvis radiofrekvensene skal søkes automatisk, trykker du på hjulet for midterste valg (SET) og holder det nede i ca. 2 sekunder.

- 3** Trykk på hjulet for nederste valg for å slå av radioen.

Volum

- 1** Drei på hjulet for nederste valg for å stille inn volum, slik at du kan velge det volumnivået du ønsker.

Du kan velge volumnivå mellom 1 og 20.

Merk: Volumnivået som er valgt, er automatisk angitt som volumnivået for alarmen.

Stille inn alarmen

Når du skal stille inn alarmen, velger du en alarmtid og en lydtype som du ønsker å våkne til. Alarmen stilles inn hvis alarmsymbolet vises på skjermen. Lysintensiteten øker gradvis til det valgte nivået i løpet av de siste 30 minuttene før den angitte alarmtiden. Lyden øker gradvis i 90 sekunder til det valgte nivået etter det angitte alarmklokkeslettet.

Merk: Du kan angi lysintensitet eller alarmvolum hvis du dreier på hjulet for øverste eller nederste valg. Hvis du ikke ønsker å våkne opp til lampen eller lyden, velger du en lysintensitet eller et volumnivå på 0. Se avsnittet Bruke lampen og Radio/volum.

- 1** Trykk kontrollspaken ned til midtstilling for å slå på alarmen. (fig. 13)
- Indikatoren for timer blinker (fig. 14).
- Følg trinnene 2 til 5 for å justere tiden. Hvis alarmtiden er riktig, venter du noen sekunder.

- 2** Drei på hjulet for det midterste valget (SET) for å stille inn timer.

Merk: Du kan bare gjøre dette hvis indikatoren for timer blinker. Hvis den ikke blinker, trykker du kontrollspaken først opp og deretter ned for å angi alarmtidsmodus. Du kan også angi alarmtiden i menyen (se avsnittet Menyfunksjoner for hjulet for midterste valg (SET) ovenfor.

- 3** Trykk på hjulet for midterste valg (SET) for å bekrefte.

► Indikatoren for minutter begynner å blinke (fig. 15).

- 4** Drei på hjulet for midterste valg (SET) for å stille inn minutter.

- 5** Trykk på hjulet for midterste valg (SET) for å bekrefte, eller vent noen sekunder.

► Apparatet går ut av menyen, og den angitte klokketiden vises på skjermen.

Nå er alarmen stilt inn.

Slå av alarmen

Hvis du vil slå av alarmfunksjonen, trykker du kontrollspaken opp til øverste posisjon.

Stille inn alarmlyden

Se avsnittet Menyfunksjoner for hjul for midterste valg (SET) ovenfor.

Du kan velge blant én av følgende lyder:

- Radio (fig. 16)
- Fugler (fig. 17)
- Pip (fig. 18)
- Afrikansk jungel (fig. 19)
- Klokkespill (fig. 20)

Slumring

- 1** Trykk kontrollspaken til nederste posisjon når alarmen går. (fig. 21)

► Lampen fortsetter å lyse på valgt intensitetsnivå, men alarmlyden stopper. Etter 9 minutter spilles vekkelyden automatisk på nytt.

Merk: Slumretiden på 9-minutter er fast. Tiden kan ikke justeres.

Merk: Hvis kontrollspaken trykkes ned for hardt, kan den gå tilbake til av-posisjon.

Alarmdemonstrasjon

Apparatet utfører en økende vekkeprosedyre under alarmdemonstrasjonen. Du ser en rask økning av lysintensiteten til valgte nivå, og du hører at lyden gradvis økes til det valgte nivået.

- 1** Trykk kontrollspaken ned til nederste posisjon noen sekunder til TEST vises på skjermen (fig. 22).

- 2** Trykk ned kontrollspaken på nytt for å stoppe demonstrasjonen.

Merk: Apparatet fortsetter å kjøre alarmdemonstrasjonen til du trykker ned kontrollspaken på nytt. Testen stopper automatisk etter 9 timer.

Rengjøring og vedlikehold

Bruk aldri skurebørster, skuremidler eller væsker som bensin eller aceton, til å rengjøre apparatet.

Støv på utsiden av apparatet må fjernes regelmessig med en tørr klut.

- 1** Trekk ut støpselet før du rengjør apparatet.

- 2** Rengjør utsiden av apparatet med en tørr klut.

Ikke la det komme vann inn i apparatet eller søl vann på apparatet (fig. 3).

Miljø

- Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det inn til en gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette bidrar du til å ta vare på miljøet (fig. 23).

Garanti og service

Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til nettsidene til Philips på www.philips.com. Du kan også ta kontakt med Philips' forbrukertjeneste der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din lokale Philips-forhandler.

Begrensninger i garantien

Av sikkerhetsmessige årsaker kan ikke lampen i apparatet byttes. Hvis apparatet eller lampen ikke fungerer, bør du gå til Philips' webområde på www.philips.com eller ta kontakt med din lokale Philips-forhandler (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen forbrukerstøtte i nærheten, bør du kontakte din lokale Philips-forhandler.

Feilsøking

I dette kapitlet oppsummeres de vanligste problemene som kan oppstå med apparatet. Hvis du ikke klarer å løse problemet med informasjonen nedenfor, bør du ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte der du bor.

Problem	Løsning
Apparatet virker ikke i det hele tatt.	Kanskje støpslet ikke er ordentlig festet i stikkontakten. Sett støpslet ordentlig inn i stikkontakten.
	Kanskje det er strømbrytning. Kontroller strømtilførselen ved å koble til et annet apparat.
Apparatet fungerer slik det skal, men lampen virker ikke lenger.	Lampen har en forventet levetid på over 7 år. Levetiden påvirkes av apparatets bruk. Hvis det brukes veldig mye, er det ikke sikkert at lampen varer i 7 år. Lampen kan ikke byttes. Ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte hvis lampen slutter å virke.
Apparatet blir varmt ved bruk.	Dette er normalt fordi apparatet varmes opp av varmen fra lampen.
Apparatet reagerer ikke når jeg prøver å stille inn forskjellige funksjoner.	Ta støpslet ut av stikkontakten og sett det inn på nytt. Hvis du setter inn støpslet i løpet av 15 minutter, registrerer apparatet alarminnstillingene som ble angitt. Hvis du venter enda lenger før du setter inn støpslet, tilbakestilles apparatet til standard fabrikkinnstillingene.
Lampen slås ikke på når alarmen går.	Lydintensitetsnivået kan være stilt inn for lavt. Øk lydintensitetsnivået.
	Kanskje du slo av alarmfunksjonen ved å stille inn kontrollspaken på øverste posisjon. Hvis du vil slå på alarmfunksjonen, stiller du kontrollspaken på midterste posisjon.
	Apparatet kan være defekt. Ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte der du bor.
Lampen lyser ikke umiddelbart når jeg slår den på.	Det tar ca. 1 sekund før lampen slås på. Det er normalt, siden lampen må varmes opp.

Problem	Løsning
Jeg hører ingen alarmlyd når alarmen går.	Kanskje du stilte inn lydnivået for lavt. Se avsnittet Radio/volum for å stille inn et høyere lydnivå. Kanskje du slo av alarmfunksjonen ved å stille inn kontrollspaken på øverste posisjon.
	Hvis du valgte radioen som alarmlyd, kan radioen være defekt. Trykk på radioknappen etter at du har slått av alarmen for å kontrollere om radioen virker. Hvis den ikke virker, kontakter du nærmeste forbrukerstøtte fra Philips.
Radioen virker ikke.	Radioen kan være defekt. Ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte der du bor.
Radioen lager en sprakelyd.	Kanskje kringkastingssignalet er svakt. Vri på hjulet for midterste valg (SET) for å justere frekvensen og/eller endre antennens posisjon.
Alarmen gikk av i går. Hvorfor gikk den ikke av i dag?	Kanskje du slo av alarmfunksjonen ved å stille kontrollspaken på øverste posisjon. Kanskje du har stilt inn lydnivået og/eller lysintensitetsnivået for lavt. Still inn et høyere lyd- og/eller lysintensitetsnivå.
	Det kan skyldes et strømbrydd som varte i over 15 minutter. Hvis det er tilfelle, tilbakestilles apparatet til standard fabrikkinnstillinger. Kontroller alarminnstillingene (se avsnittet Bruke apparatet).
Lyset vekker meg for tidlig / for sent.	Kanskje lysintensitetsnivået du har stilt inn, ikke er riktig for deg. Prøv et lavere lysintensitetsnivå hvis du våkner for tidlig, eller et høyere lysintensitetsnivå hvis du våkner for sent. Hvis lysintensitetsnivå 20 er for lavt, bør apparatet flyttes nærmere sengen. Kanskje du våknet for sent fordi apparatet er plassert lavere enn hodet ditt. Forsikre deg om at apparatet er plassert i en slik høyde at lyset ikke blokkeres av sengen, dynen eller puten. Pass på at apparatet ikke er plassert for langt vekk.
Lampen blinker.	Kanskje det har vært et strømbrydd. Lampen blinker ofte etter et strømbrydd. Kanskje apparatet ikke er beregnet for spenningen det er koblet til. Kontroller at spenningen som er angitt på apparatet, tilsvarer den lokale nettspenningen.

Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo(a) à Philips! Para poder beneficiar de todas as vantagens da assistência Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

O Wake-up Light Philips ajuda-o a acordar de forma mais agradável. A intensidade da luz aumenta gradualmente até atingir o nível predefinido nos 30 minutos que antecedem a hora definida para o despertar. A luz aumenta a produção de hormonas da energia e prepara o seu corpo para despertar de uma maneira muito natural. Fá-lo igualmente sentir-se mais enérgico. Para fazer do despertar uma experiência ainda mais agradável, pode acordar ao som da natureza ou de rádio FM. O temporizador permite-lhe ler ou ouvir música antes de dormir e desliga a luz ou o rádio decorrido o tempo definido.

A luz e o relógio biológico

A exposição à luz regula o relógio biológico que controla o ritmo dormir/acordar do corpo. O nível da hormona melatonina aumenta à noite, preparando o corpo para dormir. A luz da manhã estimula a produção da hormona cortisol, que nos mantém acordados e alerta. Idealmente, o ritmo dormir/acordar está sincronizado com o ritmo do nosso dia-a-dia. Todavia, é frequente isto não acontecer nos tempos que correm, uma vez que temos muitas vezes de acordar quando ainda está escuro.

Os efeitos do Wake-up Light

O Wake-up Light Philips prepara delicadamente o seu corpo para o despertar durante a última meia hora de sono. Ao início da manhã, os nossos olhos estão mais sensíveis à luz do que quando estamos acordados. A luz de baixa intensidade de um nascer do Sol simulado aumenta o nível de cortisol pouco depois do despertar. Os utilizadores do Wake-up Light acordam com mais facilidade, estão geralmente mais bem dispostos durante a manhã e sentem-se mais enérgicos. Começar o dia com o Wake-up Light pode reflectir-se positivamente na sua produtividade e concentração. Como a sensibilidade à luz varia de pessoa para pessoa, pode definir a intensidade da luz do seu Wake-up Light para um nível adequado à sua sensibilidade, começando o dia da melhor maneira. Para saber mais sobre o Wake-up Light, visite www.philips.com.

Descrição geral (fig. 1)

- A** Orifícios de ventilação
- B** Compartimento da lâmpada
- C** Fio de alimentação
- D** Antena
- E** Visor
 - 1 Símbolo da luz
 - 2 Indicador da hora do relógio/alarme
 - 3 Símbolo da hora do relógio
 - 4 Símbolo do alarme
 - 5 Símbolo do rádio
 - 6 Símbolo do som "Pássaros"
 - 7 Símbolo do som "Sinal sonoro"
 - 8 Símbolo do som "Selva africana"
 - 9 Símbolo do som "Sinos"
 - 10 Símbolo do temporizador
 - 11 Símbolo do brilho do visor
 - 12 Indicador dos minutos do relógio/alarme
 - 13 Símbolo do nível do som
- F** Rodas de selecção de função
 - 1 Roda de selecção superior: luz ligada/desligada e intensidade da luz
 - 2 Roda de selecção intermédia (SET): menu e frequência de rádio
 - 3 Roda de selecção inferior: rádio ligado/desligado e volume

G Patilha de controlo com posições “alarme desligado”, “alarme ligado” e “snooze”

Importante

- Leia este manual do utilizador com atenção, antes de utilizar o aparelho e guarde-o para uma eventual consulta futura.
- Este aparelho possui isolamento duplo em conformidade com a Classe II (fig. 2).

Perigo

- A água e a electricidade formam uma combinação perigosa. Não utilize este aparelho em ambientes húmidos (p. ex. na casa de banho ou perto de chuveiros ou piscinas).
- Não deixe entrar água no aparelho, nem derrame água sobre o mesmo (fig. 3).

Aviso

- Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem eléctrica local antes de o ligar.
- O aparelho adequa-se a uma voltagem eléctrica de 230 V e a uma frequência de 50 Hz.
- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a não ser que lhes tenha sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho.
- Este aparelho é exclusivamente para utilização no interior (fig. 4).

Atenção

- Não deixe cair o aparelho nem o exponha a choques intensos.
- Coloque o aparelho numa superfície estável, plana e não escorregadia.
- Não utilize o aparelho em temperaturas ambiente inferiores a 10 °C ou superiores a 35 °C.
- Certifique-se de que os ventiladores nas partes superior e inferior do aparelho permanecem abertos durante a utilização.
- Nunca utilize o aparelho se a tampa superior ou o compartimento da lâmpada estiverem danificados, partido ou em falta.
- Consulte o seu médico antes de começar a utilizar o aparelho se sofreu ou sofre de uma depressão grave.
- Não utilize este aparelho como forma de reduzir as suas horas de sono. O objectivo do aparelho é ajudá-lo a acordar com mais facilidade. Não diminui a sua necessidade de sono.
- O aparelho não possui botão de ligar/desligar. Para desligar o aparelho da corrente, retire a ficha da tomada eléctrica.
- Este aparelho destina-se apenas a utilização doméstica, incluindo utilização semelhante em hotéis.

Geral

- Este aparelho permite-lhe escolher o nível de intensidade da luz com que pretende despertar (consulte a secção “Utilizar a lâmpada”, capítulo “Utilizar o aparelho”).
- Se acordar demasiado cedo ou com dor de cabeça, reduza o nível da luz.
- Se partilhar um quarto com outra pessoa, essa pessoa poderá acordar inadvertidamente com a luz do aparelho, mesmo que esteja mais longe do aparelho. Este fenómeno resulta de diferenças na sensibilidade à luz entre as pessoas.

Campos Electromagnéticos — EMF (Electro Magnetic Fields)

Este aparelho Philips cumpre todas as normas relacionadas com campos electromagnéticos (EMF). Se for manuseado correctamente e de acordo com as instruções presentes no manual do utilizador,

o aparelho proporciona uma utilização segura, como demonstrado pelas provas científicas actualmente disponíveis.

Preparação

Como utilizar as rodas de selecção de 3 funções

O painel de controlo apresenta três rodas de selecção de função. Pode definir todas as funções do aparelho com estas rodas.

Nota: Se estiver no menu (SET) e não rodar a roda num período de 5 segundos, o aparelho abandona automaticamente o menu e exhibe novamente a hora do relógio.

Pode utilizar as rodas de selecção de função da seguinte maneira:

- 1** Prima uma das rodas de selecção de função para activar o modo de selecção (fig. 5).
- 2** Rode a roda para cima ou para baixo para seleccionar uma definição (fig. 6).

Nota: Pode igualmente rodar a roda superior (intensidade da luz) e a roda inferior (volume) para cima e para baixo para seleccionar uma definição sem premir a roda primeiro.

- 3** Prima novamente a roda de selecção de função para confirmar a definição seleccionada.

Antes da primeira utilização

- 1** Coloque o aparelho a 40-50 cm da sua cabeça, por exemplo, na mesa-de-cabeceira (fig. 7).
 - 2** Ligue a ficha à tomada eléctrica.
- O indicador da hora apresenta-se intermitente no visor, indicando que deve acertar a hora do relógio (fig. 8).

Programar o relógio

- 1** Rode a roda de selecção intermédia (SET) para cima ou para baixo para seleccionar a hora.

Nota: Esta operação só é possível quando estiver no menu de definição do relógio e quando o indicador de hora se apresentar intermitente. Caso contrário, para aceder ao menu de definição do relógio, prima a roda de selecção intermédia (SET) duas vezes.

- 2** Prima a roda de selecção intermédia (SET) para confirmar.

► O indicador dos minutos apresenta-se intermitente (fig. 9).

- 3** Rode a roda de selecção intermédia (SET) para cima ou para baixo para seleccionar os minutos.

- 4** Prima a roda de selecção intermédia (SET) para confirmar.

► O aparelho sai do menu e o visor mostra a hora de relógio definida.

O aparelho está agora pronto para ser utilizado.

Nota: Sempre que desliga o aparelho da corrente eléctrica por mais de 15 minutos, tem de voltar a definir a hora do relógio seguindo os passos descritos em cima. Para alterar a hora do relógio definida com o aparelho ligado à corrente eléctrica, consulte a secção “Funções de menu da roda de selecção intermédia (SET)”, capítulo “Utilizar o aparelho”.

Utilizar o aparelho

Utilizar a lâmpada

Pode utilizar o aparelho como candeeiro de mesa-de-cabeceira.

- 1** Para ligar a lâmpada, prima a roda de selecção superior (1). Depois, rode-a para seleccionar o seu nível de intensidade da luz preferido (2). (fig. 10)

Pode escolher uma intensidade entre 1 e 20.

Nota: A lâmpada demora aproximadamente um segundo a acender-se. Isto é normal, a lâmpada precisa de aquecer.

Nota: A intensidade da luz que escolheu é automaticamente definida como nível de intensidade da luz do alarme.

Sugestão: Quando utilizar o aparelho pela primeira vez, defina a intensidade da luz para 20. Assim que acordar, verifique qual a intensidade da luz que o aparelho atingiu, rodando suavemente a roda de selecção superior. Ao fazer isto, o nível actual da intensidade da luz do alarme aparece no visor. Defina a intensidade da luz do alarme para esse nível para o dia seguinte.

- 2** Para desligar a lâmpada, prima novamente a roda de selecção.

Funções de menu da roda de selecção intermédia (SET)

Em baixo encontra uma descrição de todas as funções que podem ser definidas no menu. Estas funções aparecem no menu na seguinte ordem:

- Hora do relógio
- Hora do alarme
- Som do alarme
- Temporizador *Pode utilizar o temporizador quando desejar que o rádio e/ou a lâmpada fique ligado durante um período de tempo definido (15 minutos a 2 horas) antes de adormecer. Pode desligar o temporizador definindo o período do temporizador para 00:00 ou desligando o rádio e/ou a lâmpada.*
- Brilho do visor *Pode escolher um brilho do visor entre 1 e 4.*

Pode utilizar as rodas de selecção de função da seguinte maneira:

- 1** Prima a roda de selecção intermédia (SET) para aceder ao menu.
- 2** Rode a roda de selecção intermédia (SET) para seleccionar uma função.
- 3** Prima a roda de selecção intermédia (SET) para aceder a esta função.
- 4** Rode a roda de selecção intermédia (SET) para seleccionar uma definição.
- 5** Prima a roda de selecção intermédia (SET) para confirmar.

Rádio/volume

- 1** Para ligar o rádio, prima a roda de selecção inferior. (fig. 11)
- 2** Para seleccionar a frequência de rádio desejada, rode a roda de selecção intermédia (SET) (fig. 12).

Sugestão: Para procurar automaticamente frequências de rádio, prima e mantenha premida a roda de selecção intermédia (SET) durante cerca de 2 segundos.

- 3** Para desligar o rádio, prima novamente a roda de selecção inferior.

Volume

- 1** Para definir o volume, rode a roda de selecção inferior para seleccionar o seu nível de volume preferido.

Pode escolher um nível do volume entre 1 e 20.

Nota: O nível de volume que escolheu é automaticamente definido como nível de volume do alarme.

Acertar o alarme

Quando programa o alarme, selecciona a hora a que deseja que o alarme seja activado e o tipo de som com que quer despertar. O alarme está programado quando o símbolo do alarme aparece no visor. A intensidade da luz aumenta lentamente até atingir o nível seleccionado ao longo dos 30 minutos que antecedem a hora definida para o alarme disparar. O som aumenta lentamente ao

longo de 90 segundos até atingir o nível seleccionado, passada a hora definida para o alarme disparar.

Nota: Pode definir a intensidade da luz ou o volume do alarme rodando a roda de selecção superior ou inferior, respectivamente. Se não deseja despertar com a luz ou com um som, seleccione uma intensidade da luz ou nível de som de 0. Consulte as secções “Utilizar a lâmpada” e “Rádio/Volume”.

- 1** Coloque a patilha de controlo na posição intermédia para ligar o alarme. (fig. 13)
 - ▶ O indicador das horas apresenta-se intermitente (fig. 14).
 - ▶ Para acertar a hora, siga os passos 2 a 5. Se a hora do alarme estiver correcta, aguarde alguns segundos.

- 2** Rode a roda de selecção intermédia (SET) para seleccionar a hora.

Nota: Só pode efectuar esta operação quando o indicador das horas se apresenta intermitente. Se não for este o caso, empurre a patilha de controlo para cima e para baixo para entrar no modo de hora do alarme. Pode igualmente definir a hora do alarme no menu (consulte a secção “Funções de menu da roda de selecção intermédia (SET)” em cima).

- 3** Prima a roda de selecção intermédia (SET) para confirmar.
 - ▶ O indicador dos minutos apresenta-se intermitente (fig. 15).

- 4** Rode a roda de selecção intermédia (SET) para seleccionar os minutos.

- 5** Prima a roda de selecção intermédia (SET) para confirmar ou aguarde alguns segundos.
 - ▶ O aparelho abandona o menu e o visor mostra a hora do relógio.

A hora do alarme está definida.

Desligar o alarme

Para desligar a função do alarme, empurre a patilha de controlo para cima, até à posição superior.

Programar o som do alarme

Consulte a secção “Funções de menu da roda de selecção intermédia (SET)” em cima.

Pode escolher um dos seguintes sons:

- Rádio (fig. 16)
- Pássaros (fig. 17)
- Sinal sonoro (fig. 18)
- Selva africana (fig. 19)
- Sinos (fig. 20)

Snoozer

- 1** Empurre a patilha de controlo para baixo, até atingir a posição inferior, quando o alarme tocar. (fig. 21)
 - ▶ A luz continua ligada no nível de intensidade seleccionado, mas o som do alarme pára. Passados 9 minutos, o som do alarme recomeça a tocar automaticamente.

Nota: O intervalo de 9 minutos do snooze é fixo e não pode ser ajustado.

Nota: Se empurrar a patilha de controlo para baixo com muita força, ela poderá saltar para a posição de desligado.

Demonstração do alarme

Durante a demonstração do alarme, o aparelho simula um procedimento de despertar acelerado. Isto significa que verá um aumento rápido da intensidade da luz até atingir o nível seleccionado e ouvirá o som seleccionado aumentar rapidamente até atingir o nível seleccionado.

- 1** Empurre a patilha de controlo para a posição inferior durante alguns segundos até aparecer TEST (Teste) no visor (fig. 22).
- 2** Empurre a patilha de controlo novamente para baixo para parar a demonstração.

Nota: O aparelho continua a efectuar a demonstração do alarme até que empurre novamente a patilha de controlo para baixo. O teste pára automaticamente decorridas 9 horas.

Limpeza e manutenção

Nunca utilize esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, tais como petróleo ou acetona, para limpar o aparelho.

Limpe regularmente o pó do exterior do aparelho com um pano seco.

- 1** Desligue sempre o aparelho da corrente antes de o limpar.
- 2** Limpe o exterior do aparelho com um pano seco.

Não deixe entrar água no aparelho, nem derrame água sobre o mesmo (fig. 3).

Ambiente

- Não deite fora o aparelho junto com o lixo doméstico normal no final da sua vida útil; entregue-o num ponto de recolha oficial para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o ambiente (fig. 23).

Garantia e assistência

Se necessitar de reparações, informações ou se tiver problemas, visite o Web site da Philips em www.philips.pt ou contacte o Centro de Assistência ao Consumidor local (pode encontrar o número de telefone no folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Assistência no seu país, visite o seu representante Philips local.

Restrições à garantia

Por razões de segurança, a lâmpada deste aparelho não pode ser substituída. Se o aparelho ou a lâmpada não funcionar, visite o Web site da Philips em www.philips.com ou contacte o Centro de Assistência Philips do seu país (pode encontrar o número de telefone no folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Assistência no seu país, visite o seu representante Philips local.

Resolução de problemas

Este capítulo resume alguns dos problemas mais comuns que pode encontrar no aparelho. Se não conseguir resolver o problema através das indicações dadas a seguir, contacte o Centro de Assistência Philips no seu país.

Problema	Solução
O aparelho não funciona.	Pode não ter introduzido correctamente a ficha na tomada eléctrica. Ligue correctamente a ficha à tomada eléctrica.
	Talvez haja uma falha de energia. Verifique se há corrente ligando outro aparelho.
O aparelho funciona correctamente mas a lâmpada deixou de funcionar.	A lâmpada pode ter chegado ao fim da sua vida útil. O tempo de vida útil da lâmpada é de cerca de 7 anos, dependendo da utilização do aparelho. Em caso de utilização muito frequente, a lâmpada pode durar menos de 7 anos. A lâmpada não é substituível. Se a lâmpada deixar de funcionar, contacte o Centro de Assistência ao Consumidor da Philips do seu país.
O aparelho aquece durante a utilização.	Isto é normal, pois o aparelho é aquecido pela luz da lâmpada.

Problema	Solução
O aparelho não responde quando tento configurar diferentes funções.	Retire a ficha da tomada eléctrica e torne a inseri-la. Se reinserir a ficha no espaço de 15 minutos, o aparelho conserva as definições do alarme. Se reinserir a ficha passados 15 minutos ou mais, o aparelho retoma as configurações originais.
A lâmpada não se acende quando o alarme toca.	Pode ter definido uma intensidade da luz demasiado baixa. Aumente o nível de intensidade da luz.
	Pode ter desligado a função do alarme ao colocar a patilha de controlo na posição superior. Para ligar a função do alarme, coloque a patilha de controlo na posição intermédia.
	O aparelho pode estar danificado. Contacte o Centro de Assistência do seu país.
A lâmpada não se acende imediatamente quando a ligo.	A lâmpada demora aproximadamente um segundo a acender-se. Isto é normal, a lâmpada precisa de aquecer.
Não ouço o som do alarme quando o alarme dispara.	Pode ter definido um nível de som do alarme demasiado baixo. Consulte a secção “Rádio/Volume” para definir um nível de som mais elevado.
	Pode ter desligado a função do alarme ao colocar a patilha de controlo na posição superior.
	Se seleccionou o rádio como som do alarme, o rádio pode estar danificado. Prima o botão do rádio depois de ter desligado o alarme para verificar se o rádio funciona. Se não funcionar, contacte o Centro de Assistência Philips do seu país.
O rádio não funciona.	O rádio pode estar danificado. Contacte o Centro de Assistência Philips do seu país.
O rádio produz um ruído de crepitação.	O sinal de transmissão pode ser fraco. Rode a roda de selecção intermédia (SET) para ajustar a frequência e/ou altere a posição da antena.
O alarme disparou ontem mas não disparou hoje.	Pode ter desligado a função do alarme ao colocar a patilha de controlo na posição superior.
	Pode ter definido um nível do som e/ou de intensidade da luz demasiado baixo. Defina um nível do som e/ou de intensidade da luz mais elevado.
	Pode ter havido uma falha na corrente eléctrica que tenha durado mais de 15 minutos. Neste caso, o aparelho retoma as definições originais. Verifique as definições do alarme (consulte o capítulo “Utilizar o aparelho”).
A luz desperta-me demasiado cedo/tarde.	O nível da intensidade da luz que definiu pode não ser adequado para si. Experimente um nível de intensidade da luz mais baixo se acorda demasiado cedo ou um nível de intensidade da luz mais elevado se acorda demasiado tarde. Se o nível 20 de intensidade da luz não for suficientemente elevado, coloque o aparelho mais perto da cama.

Problema	Solução
	Pode ter acordado demasiado tarde porque o aparelho está colocado a um nível mais baixo do que a sua cabeça. Certifique-se de que o aparelho está colocado a uma altura à qual a luz não seja bloqueada pela cama, pelo edredão ou pela almofada. Certifique-se igualmente de que o aparelho não está colocado demasiado longe.
A lâmpada apresenta-se intermitente.	<p>Pode ter havido uma falha na corrente eléctrica. É normal a lâmpada apresentar-se intermitente após uma falha na corrente eléctrica.</p> <p>Talvez este aparelho não esteja preparado para a voltagem ao qual está a ligá-lo. Certifique-se que a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem do local onde está a utilizá-lo.</p>

Введение

Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте Ваше изделие на www.philips.com/welcome. Будильник Philips Wake-up Light помогает пробудиться более приятным образом. За 30 минут до времени пробуждения яркость светильника постепенно увеличивается до установленного уровня. Разгорающийся свет приводит к плавному повышению выработки гормона, влияющего на бодрствование, и естественному пробуждению человека. Прибор также способствует энергичности пользователя. Чтобы сделать пробуждение максимально приятным, можно установить радио FM на передачу звуков природы, способствующих пробуждению. Можно также установить таймер отключения, который срабатывает в установленное время, позволяя почитать или послушать музыку перед сном.

Свет и биологические часы

Световое излучение влияет на наши биологические часы, регулирующие цикл сон-бодрствование. Вечером уровень гормона мелатонина повышается, подготавливая организм ко сну. Утренний свет стимулирует выработку гормона кортизол, который заставляет нас проснуться. В идеале, цикл сон-бодрствование должен быть синхронизирован с суточным циклом. Как правило, ритм современной жизни не позволяет этого, ведь нам часто приходится вставать, когда еще темно.

Эффекты будильника Wake-up Light

Будильник Philips Wake-up Light за полчаса до пробуждения начинает аккуратно подготавливать Ваш организм. Ранним утром глаза человека более чувствительны к свету, чем во время бодрствования. В это время, даже сравнительно неяркий свет, имитирующий восход солнца стимулирует выработку кортизола сразу после пробуждения. Использование будильника Wake-up Light делает пробуждение более простым, поднимает утреннее настроение и прибавляет энергии. Пробуждение с помощью Wake-Up Light может положительно повлиять на Вашу работоспособность и сосредоточенность. Так как чувствительность к свету у разных людей различается, можно настроить уровень яркости Wake-up Light в соответствии Вашей светочувствительностью для самого лучшего пробуждения.

Дополнительно о будильнике Wake-up Light см. на www.philips.com.

Общее описание (Рис. 1)

- A** Вентиляционные отверстия
- B** Плафон
- C** Сетевой шнур
- D** Антенна
- E** Дисплей
 - 1 Символ света
 - 2 Индикация значения часов времени часов/будильника
 - 3 Символ времени часов
 - 4 Символ будильника
 - 5 Символ радио
 - 6 Символ звукового сигнала "Пение птиц"
 - 7 Символ звукового сигнала "Зуммер"
 - 8 Символ звукового сигнала "Африканские джунгли"
 - 9 Символ звукового сигнала "Музыка ветра"
 - 10 Символ Таймера ночного режима
 - 11 Символ регулировки яркости дисплея
 - 12 Индикация значения минут времени часов/будильника
 - 13 Символ регулировки громкости

F Колесики-регуляторы выбора функций

- 1 Верхнее колесико-регулятор: свет вкл/выкл и регулировка яркости
- 2 Среднее колесико-регулятор (SET): меню и радиочастота
- 3 Нижнее колесико-регулятор: радио вкл/выкл и громкость

G Переключатель с положениями alarm off (Будильник откл.), alarm on (Будильник вкл.) и snooze (Включение функции продления)

Внимание

- До начала эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.
- Двойная изоляция прибора соответствует классу защиты II (Рис. 2).

Опасно

- Вода и электричество — это опасное сочетание! Не пользуйтесь прибором рядом с водой (например, в ванной комнате, рядом с душем или бассейном).
- Избегайте попадания воды в прибор. Не допускайте проливания на прибор воды (Рис. 3).

Предупреждение

- Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нём номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Прибор предназначен для работы от электросети с напряжением 230 В, частотой 50 Гц.
- В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур в торговой организации Philips, в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Прибор предназначен только для домашнего использования (Рис. 4).

Внимание

- Прибор нельзя ронять или подвергать ударам.
- Устанавливайте прибор на ровную, устойчивую, не скользкую поверхность.
- Не пользуйтесь прибором при температуре ниже 10°C или выше 35°C.
- При использовании прибора не блокируйте его вентиляционные отверстия сверху и снизу.
- Запрещается пользоваться прибором, если корпус лампы или верхняя крышка повреждены, разбиты или отсутствуют.
- Если Вы страдаете или страдали тяжелыми формами депрессий перед использованием прибора посоветуйтесь с врачом.
- Не используйте прибор как средство для сокращения продолжительности сна. Прибор предназначен для более мягкого пробуждения. Прибор не сокращает потребность в сне.
- Прибор не оснащен переключателем вкл./выкл. Для выключения прибора отсоедините сетевой шнур от розетки электросети.
- Прибор предназначен только для домашнего использования, в том числе аналогичного домашнему, например, в гостиницах.

Общее описание

- Прибор оснащен регулятором яркости света для пробуждения (см. раздел "Использование светильника", главы "Использование прибора").

- Если Вы часто просыпаетесь слишком рано или с головной болью, уменьшите уровень яркости.
- Если в Вашей спальне спит еще кто-нибудь, этот человек может просыпаться от загорающего света, даже если находится дальше от прибора. Это может происходить благодаря разной светочувствительности.

Электромагнитные поля (ЭМП)

Данный прибор Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, использование прибора безопасно в соответствии с современными научными данными.

Подготовка прибора к работе

Использование 3-х колесиков-регуляторов выбора функций

На панели управления расположены три колесико-регулятора выбора функций. С помощью этих регуляторов производится настройка работы прибора.

Примечание. Имейте в виду что, если не поворачивать колесико-регулятор 5 секунд в меню (SET), прибор автоматически выходит из меню и переходит к нормальному отображению времени.

Колесики-регуляторы выбора функций используются следующим образом:

- 1** Для входа в режим настройки нажмите любое колесико-регулятор выбора функций (Рис. 5).
- 2** Поверните это же колесико-регулятор вверх и/или вниз для выбора параметра (Рис. 6).

Примечание. Верхнее колесико-регулятор (уровень яркости) и нижнее колесико-регулятор (уровень громкости) можно повернуть вверх или вниз для выбора параметра, без предварительного нажатия.

- 3** Снова нажмите на то же колесико-регулятор выбора функций для подтверждения выбора.

Перед первым использованием

- 1** Установите прибор на расстоянии 40-50 см от головы, например, на тумбочке (Рис. 7).
- 2** Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети.
- 3** На дисплее начнет мигать индикация значения часов, показывая необходимость установки времени (Рис. 8).

Установка часов

- 1** Поверните среднее колесико-регулятор (SET) вверх и/или вниз для выбора значения часа.

Примечание. Выбор значения часа возможен только в меню установки часов, когда индикация часов мигает. Если прибор в другом режиме, дважды нажмите среднее колесико-регулятор (SET). Теперь Вы в меню установки часов.

- 2** Нажмите среднее колесико-регулятор (SET) для подтверждения.
- 3** Начнет мигать индикация значения минут (Рис. 9).

- 3** Поверните среднее колесико-регулятор (SET) вверх и/или вниз для выбора значения минут.

- 4** Нажмите среднее колесико-регулятор (SET) для подтверждения.
- 5** Прибор выйдет из меню и на дисплее отобразится установленное время часов.

Теперь прибор готов к эксплуатации.

Примечание. Если вытащить вилку из розетки электросети на срок более 15 минут, необходимо будет выполнить установку часов, как описано выше. Чтобы изменить настройку времени, когда прибор подключен к электросети, см. раздел “Функции меню среднего колесика-регулятора (SET)” главы “Использование прибора”.

Использование прибора

Применение светильника

Прибор можно использовать в качестве настольной лампы.

1 Чтобы включить светильник, нажмите верхнее колесико-регулятор (1). Затем поверните его, чтобы установить необходимый уровень яркости (2). (Рис. 10)

Можно установить значения уровня яркости 1 - 20.

Примечание. Чтобы светильник загорелся требуется около 1 секунды. Это нормально, лампе необходимо нагреться.

Примечание. Выбранный уровень яркости автоматически становится также и уровнем яркости для сигнала пробуждения.

Совет. При первом использовании прибора установите уровень яркости на значение 20. Во время пробуждения, легким поворотом верхнего колесика-регулятора определите уровень яркости светильника. При этом значение текущего уровня яркости отобразится на дисплее. Установите этот же уровень яркости сигнала пробуждения для следующего дня.

2 Чтобы выключить светильник, снова нажмите колесико-регулятор.

Функции меню среднего колесика-регулятора (SET)

Ниже приводится описание всех функций меню. Функции отображаются в меню в следующем порядке:

- Clock time (Время часов)
- Alarm time (Время будильника)
- Alarm sound (Сигнал будильника)
- Таймер отключения *Таймер отключения можно использовать при необходимости оставить радио и/или светильник работать на определенный период времени (от 15 минут до 2 часов) перед сном. Функцию таймера отключения можно деактивировать, установив срок до отключения на 00:00, или выключив радио и/или светильник.*
- Яркость дисплея *Можно установить значение яркости дисплея 1 - 4.*

Колесики-регуляторы выбора функций используются следующим образом:

- 1** Нажмите среднее колесико-регулятор (SET) для входа в меню.
- 2** Поверните среднее колесико-регулятор (SET) для выбора функции.
- 3** Нажмите среднее колесико-регулятор (SET) для ввода этой функции.
- 4** Поверните среднее колесико-регулятор (SET) для выбора параметра.
- 5** Нажмите среднее колесико-регулятор (SET) для подтверждения.

Радио/Громкость

1 Чтобы включить радио, нажмите нижнее колесико-регулятор. (Рис. 11)

2 Для выбора необходимой частоты поворачивайте среднее колесико-регулятор (SET) (Рис. 12).

Совет. Для выполнения автоматического сканирования радиочастот нажмите и удерживайте среднее колесико-регулятор (SET) в течение около 2 секунд.

- 3** Чтобы выключить радио, снова нажмите нижнее колесико-регулятор.

Громкость

- 1** Для установки необходимого уровня громкости поворачивайте нижнее колесико-регулятор.

Можно установить значения уровня громкости 1 - 20.

Примечание. Выбранный уровень громкости автоматически становится также и уровнем громкости для сигнала пробуждения.

Установка будильника

При настройке будильника необходимо установить время срабатывания будильника и тип звукового сигнала. Когда символ будильника отображается на дисплее, будильник установлен. За 30 минут до времени пробуждения яркость светильника постепенно увеличивается до установленного уровня. После срабатывания будильника, в течение 90 секунд громкость сигнала плавно увеличивается до установленного уровня.

Примечание. Яркость светильника и громкость сигнала устанавливаются с помощью верхнего и нижнего колесиков-регуляторов соответственно. Если Вы не хотите пробуждаться от света или от звука, установите уровень яркости или громкости на 0. См. раздел “Использование светильника” и “Радио/Громкость”.

- 1** Для включения будильника опустите переключатель в среднее положение. (Рис. 13)
 ► Начнет мигать индикация значения часов (Рис. 14).
 ► Для установки времени выполните шаги 2 - 5. Если время срабатывания будильника правильно, просто подождите несколько секунд.

- 2** Поверните среднее колесико-регулятор (SET) для выбора значения часа.

Примечание. Выполнение настройки возможно только при мигании индикации значения часов. Если индикация не мигает, переместите переключатель вверх-вниз для входа в режим настройки времени будильника. Время срабатывания будильника можно также установить в меню (см. выше в разделе “Функции меню среднего колесика-регулятора (SET)”).

- 3** Нажмите среднее колесико-регулятор (SET) для подтверждения.

- Начнет мигать значение минуты (Рис. 15)

- 4** Поверните среднее колесико-регулятор (SET) для выбора значения минут.

- 5** Нажмите среднее колесико-регулятор (SET) для подтверждения или подождите несколько секунд.

- Прибор выйдет из меню и на дисплее отобразится установленное время часов.
 Время будильника установлено.

Отключение будильника

Для отключения функции будильника переместите переключатель в верхнее положение.

Установка сигнала будильника

См. выше в разделе “Функции меню среднего колесика-регулятора (SET)”.

Можно выбрать один из следующих звуковых сигналов:

- Радио (Рис. 16)
- Пение птиц (Рис. 17)
- Зуммер (Рис. 18)
- Звуки африканских джунглей (Рис. 19)
- Музыка ветра (Рис. 20)

Функция продления

- 1 Опустите переключатель в крайне нижнее положение для отключения сигнала будильника. (Рис. 21)
- Д Светильник продолжит гореть с установленной яркостью, но сигнал будильника прекращается. Через 9 минут звучание сигнала будильника автоматически возобновится.

Примечание. 9-ти минутный интервал фиксирован. Этот параметр не регулируется.

Примечание. Если надавить на переключатель слишком сильно, он может перескочить вверх, в положение отключения.

Демонстрация сигналов будильника

Демонстрация сигналов будильника производится с преувеличенной скоростью. То есть можно наблюдать стремительное увеличение яркости до выбранного уровня и слышать мгновенное увеличение громкости выбранного звукового сигнала до установленного уровня.

- 1 Опустите переключатель в крайне нижнее положение на несколько секунд, пока на дисплее не отобразится индикация TEST (Тест) (Рис. 22).
- 2 Для остановки демонстрации снова опустите переключатель.

Примечание. Прибор будет продолжать демонстрацию сигналов будильника, пока Вы снова не сдвинете переключатель вниз. Режим демонстрации автоматически прекращается через 9 часов.

Чистка и обслуживание

Запрещается использовать для чистки прибора губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства или растворители типа бензина или ацетона.

Регулярно удаляйте пыль с внешней поверхности прибора при помощи сухой ткани.

- 1 Перед очисткой прибора отсоединяйте его от электросети.
- 2 Протрите наружную поверхность прибора сухой тканью.

Избегайте попадания воды в прибор. Не допускайте проливания на прибор воды (Рис. 3).

Защита окружающей среды

- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду (Рис. 23).

Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем зайдите на веб-сайт www.philips.com или обратитесь в Центр поддержки потребителей Philips в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в местную торговую организацию Philips.

Ограничение действия гарантии

В целях безопасности лампа светильника не подлежит замене. Если прибор или светильник не работают, зайдите на веб-сайт Philips www.philips.com или обратитесь в Центр поддержки потребителей Philips в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в местную торговую организацию Philips.

Поиск и устранение неисправностей

Данная глава посвящена наиболее распространенным проблемам, возникающим при использовании прибора. Если самостоятельно справиться с возникшими проблемами не удастся, обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране.

Проблема	Способы решения
Прибор не включается.	Возможно неправильно вставлен штекер в розетку электросети. Правильно вставьте штекер в розетку электросети.
	Возможна неисправность в сети питания. Проверьте исправность сети питания, подключив какой-нибудь другой электроприбор.
Прибор работает правильно, но светильник не горит.	Возможно, лампа выработала свой ресурс. Ожидаемый срок службы лампы более семи лет. Срок службы зависит от характера использования прибора. В случае интенсивного использования, срок службы лампы может составить менее 7 лет. Лампа не подлежит замене. Если лампа разбилась, обратитесь в центр поддержки потребителей Philips вашей страны.
Во время использования прибор нагревается.	Это нормально, прибор нагревается от тепла, выделяемого лампой.
Прибор не реагирует на попытки изменения настроек функций.	Отсоедините вилку от розетки электросети и снова вставьте. Если вставить вилку до истечения 15 минут, прибор сохранит в памяти выполненные настройки. Если подключить прибор к электросети спустя более длительное время, прибор перейдет к заводским настройкам по умолчанию.
При срабатывании будильника лампа не загорается.	Возможно был установлен слишком низкий уровень яркости. Увеличьте уровень яркости.
	Возможно функция будильника была отключена при установке переключателя в максимально верхнее положение. Для включения функции будильника установите переключатель в среднее положение
	Возможно прибор неисправен. Обратитесь в центр поддержки потребителей Philips вашей страны.
Светильник не загорается сразу после включения.	Чтобы светильник загорелся требуется около 1 секунды. Это нормально, лампе необходимо нагреться.
Я не слышу сигнала будильника при его срабатывании.	Возможно был установлен слишком низкий уровень громкости. См. раздел "Радио/Громкость" для установки более высокого уровня громкости.
	Возможно функция будильника была отключена при установке переключателя в максимально верхнее положение.
	Возможно, в качестве сигнала будильника установлено радио, и радиоприемник может быть неисправен. Включите радио после выключения будильника для проверки его работы. Если радио не работает, обратитесь в центр поддержки потребителей Philips вашей страны.

Проблема	Способы решения
Радио не работает.	Радиоприемник может быть неисправен. Обратитесь в центр поддержки потребителей Philips вашей страны.
Радио звучит с потрескивающим звуком.	Возможно радиосигнал слабый. Поверните среднее колесико-регулятор (SET) для настройки на частоту и/или измените положение антенны.
Будильник сработал вчера, а сегодня не срабатывает.	Возможно функция будильника была отключена при установке переключателя в максимально верхнее положение.
	Возможно был установлен слишком низкий уровень громкости и/или уровень яркости. Установите более высокий уровень громкости и/или яркости.
	Возможно, на срок более 15 минут прекратилась подача напряжения электросети. В этом случае прибор переходит к заводским настройкам по умолчанию. Проверьте настройки будильника (см. главу "Использование прибора").
Свет будит меня слишком поздно/рано.	Возможно установленный уровень яркости Вам не подходит. Попробуйте уменьшить уровень яркости, если Вы просыпаетесь слишком рано, или увеличить его, если просыпаетесь слишком поздно. Если уровень 20 недостаточно яркий, передвиньте прибор ближе к кровати.
	Возможно Вы просыпаетесь слишком поздно, так как прибор установлен ниже уровня расположения головы. Прибор необходимо установить на высоте, при которой свет не заслонен кроватью, одеялом или подушкой. Расстояние до прибора не должно быть слишком большим.
Светильник мигает.	Возможно произошел сбой электропитания. При сбое электропитания мигание светильника нормально.
	Возможно, напряжение в сети не подходит для прибора. Проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе, напряжению в сети.

Introduktion

Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Philips Wake-up Light hjälper dig att vakna på ett behagligare sätt. Lampans ljusintensitet ökar gradvis till den inställda nivån under 30 minuter före den inställda väckningstiden. Ljuset ökar produktionen av energihormoner och förbereder kroppen på att vakna på ett naturligt sätt. Det gör också att du känner dig piggare. Du kan göra det ännu behagligare att vakna genom att använda naturliga väckningsljud eller FM-radion. Med insomningstimern kan du läsa eller lyssna på musik innan du somnar. Lampan eller radion stängs av vid en inställd tid.

Ljus och den biologiska klockan

Exponering för ljus reglerar den biologiska klocka som styr kroppens dygnsrytm. Melatoninnivån stiger på kvällen, vilket förbereder kroppen för sömn. Morgonljuset stimulerar produktionen av hormonet kortisol, som gör oss vakna och pigga. I bästa fall är dygnsrytmen synkroniserad med när vi sover och vaknar. Så är det dock ofta inte i dagens samhälle eftersom vi ofta måste gå upp medan det fortfarande är mörkt.

Wake-up Lights effekter

Wake-up Light från Philips förbereder varsamt din kropp på att vakna under den sista halvtimmen sömn. Tidigt på morgonen är våra ögon mer känsliga för ljus än när vi är vakna. Under den tiden höjer de relativt låga ljusnivåer som en simulerad soluppgång ger kortisolnivån kort efter att vi vaknat. Personer som använder Wake-up Light vaknar lättare, har bättre morgonhumör och känner sig piggare. Användning av Wake-Up Light kan ha en positiv effekt på din produktivitet och koncentration. Eftersom ljuskänsligheten varierar mellan olika personer kan du ställa in ljusintensiteten för Wake-up Light på en nivå som passar din ljuskänslighet för att börja dagen på bästa sätt.

Mer information om Wake-up Light finns på www.philips.com.

Allmän beskrivning (Bild 1)

- A** Ventilationshål
- B** Lamphölje
- C** Nätsladd
- D** Antenn
- E** Teckenfönster
 - 1 Ljussymbol
 - 2 Timangivelse för klocktid/larmtid
 - 3 Klocksymbol
 - 4 Larmsymbol
 - 5 Radiosymbol
 - 6 Symbol för fågelljud
 - 7 Symbol för pipljud
 - 8 Symbol för afrikanskt djungelljud
 - 9 Symbol för vindspelsljud
 - 10 Symbol för insomningstimer
 - 11 Symbol för teckenfönstrets ljusstyrka
 - 12 Minutangivelse för klock-/larmtid
 - 13 Ljudnivåsymbol
- F** Rattar för funktionsval
 - 1 Övre valratt: ljus på/av och ljusintensitet
 - 2 Valratt i mitten (SET): meny och radiofrekvens
 - 3 Nedre valratt: radio på/av och volym
- G** Kontrollreglage med lägen för larm av, larm på och snooze

Viktigt

- Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.
- Apparaten är dubbelisolerad i enlighet med klass II (Bild 2).

Fara

- Vatten och elektricitet är en farlig kombination. Använd inte apparaten i våta miljöer (t.ex. i badrummet eller i närheten av en dusch eller simbassäng).
- Låt inte vatten komma in i apparaten och spill inte vatten på den (Bild 3).

Varning

- Kontrollera att den spänning som anges på apparaten överensstämmer med den lokala nätspänningen innan du ansluter apparaten.
- Apparaten passar för en nätspänning på 230 V och en frekvens på 50 Hz.
- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
- Apparaten ska endast användas inomhus (Bild 4).

Var försiktig

- Tappa inte apparaten och utsätt den inte för kraftiga stötar.
- Placera apparaten på en stabil, plan och halkfri yta.
- Använd inte apparaten vid rumstemperaturer under 10 °C eller över 35 °C.
- Se till att ventilationshålen längst upp och längst ned på apparaten är öppna under användning.
- Använd aldrig apparaten om lamphöljet eller det övre höljet är skadat, trasigt eller saknas.
- Rådfråga läkare innan du börjar använda apparaten om du har lidit eller lider av en allvarlig depression.
- Använd inte apparaten som ett sätt att minska antalet timmar du sover: Syftet med apparaten är att hjälpa dig vakna lättare. Den minskar inte ditt sömnbehov.
- Apparaten har ingen på/av-knapp. Om du vill koppla ur apparaten drar du ut nätsladden ur vägguttaget.
- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk, samt liknande användning, t.ex. på hotell.

Allmänt

- Du kan använda den ljusintensitetsnivå som du vill vakna till (mer information finns i avsnittet Använda lampan, kapitlet Använda apparaten).
- Om du ofta vaknar för tidigt eller med huvudvärk sänker du ljusnivån.
- Om du delar sovrum med någon kanske den personen oavsiktligt vaknar av ljuset från apparaten, trots att personen befinner sig längre ifrån apparaten. Det beror på skillnader i ljuskänslighet mellan olika personer.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.

Förberedelser inför användning

Så här använder du de tre rattarna för funktionsval

På kontrollpanelen finns tre rattar för funktionsval. Med dem kan du ställa in alla funktioner för apparaten.

Obs! Observera att om du inte vrider på rattan under 5 sekunder när meny (SET) är öppen stängs meny automatiskt och klocktiden visas igen.

Du kan använda rattarna för funktionsval på följande sätt:

- 1** Tryck på en av rattarna för funktionsval så aktiveras valläget (Bild 5).
- 2** Vrid samma funktionsvals ratt uppåt och/eller nedåt för att välja en inställning (Bild 6).

Obs! Du kan också vrida det övre hjulet (ljusintensitetshjulet) och det nedre hjulet (volymhjulet) uppåt och nedåt för att välja en inställning utan att trycka på hjulet först.

- 3** Tryck på samma funktionsvals ratt igen för att bekräfta den valda inställningen.

Före första användningen

- 1** Placera apparaten 40–50 cm från huvudet, t.ex. på nattduksbordet (Bild 7).
- 2** Sätt i stickkontakten i vägguttaget.
- Timangivelsen i teckenfönstret börjar blinka för att visa att du har ställt in klocktiden (Bild 8).

Ställa klockan

- 1** Välj timtid genom att vrida valratten i mitten (SET) uppåt och/eller nedåt.

Obs! Du kan endast göra detta när klockinställningsmenyn är öppen och när timangivelsen blinkar. Om så inte är fallet trycker du på valratten i mitten (SET) två gånger. Klockinställningsmenyn är nu öppen.

- 2** Bekräfta genom att trycka på valratten i mitten (SET).
- Minutangivelsen börjar blinka (Bild 9).
- 3** Välj minuttid genom att vrida valratten i mitten (SET) uppåt och/eller nedåt.
- 4** Bekräfta genom att trycka på valratten i mitten (SET).
- Menyn stängs och i teckenfönstret visas den inställda klocktiden.

Apparaten är nu klar att använda.

Obs! Varje gång du tar ut kontakten ur vägguttaget i mer än 15 minuter måste du ställa in klocktiden igen på det sätt som beskrivs ovan. Om du vill ändra den inställda klocktiden när kontakten fortfarande sitter i vägguttaget läser du avsnittet Menyfunktioner för valratten i mitten (SET) i kapitlet Använda apparaten.

Använda apparaten

Använda lampan

Du kan använda apparaten som sänglampa.

- 1** Slå på lampan genom att trycka på den övre valratten (1). Välj sedan den ljusintensitetsnivå du föredrar genom att vrida på rattan (2). (Bild 10)

Du kan välja en ljusintensitet mellan 1 och 20.

Obs! Det tar ca 1 sekund för lampan att slås på. Det är normalt, lampan måste värmas upp.

Obs! Ljusintensiteten som du har valt är automatiskt inställd som ljusintensitetsnivå även för larmet.

Tips: När du använder apparaten första gången ställer du in ljusintensiteten på 20. När du vaknar kontrollerar du vilken ljusintensitet apparaten har uppnått genom att vrida lite på den övre valratten. När du gör det visas den aktuella ljusintensitetsnivån för larmet i teckenfönstret. Ställ in ljusintensiteten för larmet på den nivån för nästa dag.

- 2** När du vill stänga av lampan trycker du på valratten igen.

Menyfunktioner för valratten i mitten (SET)

Nedan finns en beskrivning av alla funktioner som kan ställas in på menyn. Funktionerna visas på menyn i följande ordning:

- Klocktid
- Larmtid
- Larmljud
- Insomningstimer *Du kan använda insomningstimern när du vill att radion och/eller lampan ska vara påslagna under en viss tidsperiod (15 minuter till 2 timmar) innan du somnar. Du kan stänga av insomningstimern igen genom att ställa in tiden för insomningstimern på 00:00 eller genom att stänga av radion och/eller lampan.*
- Ljusstyrka för teckenfönstret *Du kan välja en ljusstyrka för teckenfönstret mellan 1 och 4.*

Du kan använda rattarna för funktionsval på följande sätt:

- 1** Öppna menyn genom att trycka på valratten i mitten (SET).
- 2** Välj en funktion genom att vrida på valratten i mitten (SET).
- 3** Använd funktionen genom att trycka på valratten i mitten (SET).
- 4** Välj en inställning genom att vrida på valratten i mitten (SET).
- 5** Bekräfta genom att trycka på valratten i mitten (SET).

Radio/volym

- 1** Slå på radion genom att trycka på den nedre valratten. (Bild 11)
- 2** Välj önskad radiofrekvens genom att vrida på valratten i mitten (SET) (Bild 12).

Tips: Sök efter radiofrekvenser automatiskt genom att trycka in valratten i mitten (SET) i ca 2 sekunder.

- 3** Stäng av radion genom att trycka på den nedre valratten igen.

Volym

- 1** Ställ in volymnivån genom att vrida på den nedre valratten.
Du kan välja en volymnivå mellan 1 och 20.

Obs! Volymnivån som du har valt är automatiskt inställd som volymnivå även för larmet.

Ställa in larmet

När du ställer in larmet väljer du en larmtid och den ljudtyp du vill vakna till. Larmet är inställt när larmsymbolen visas i teckenfönstret. Ljusintensiteten ökar långsamt till den valda nivån under de sista 30 minuterna före den inställda larmtiden. Ljudet ökar långsamt under 90 sekunder till den valda nivån efter den inställda larmtiden.

Obs! Du kan ställa in ljusintensiteten eller larmvolymen genom att vrida på den övre eller nedre valratten. Om du inte vill vakna till lampan eller ett ljud ställer du in ljusintensiteten eller volymnivån på 0. Se avsnittet Använda lampan och Radio/volym.

- 1** Tryck ned kontrollreglaget till det mellersta läget när du vill slå på larmet. (Bild 13)
- ▶ Timangivelsen blinkar (Bild 14).
- ▶ Om du vill justera tiden följer du steg 2 till 5. Om larmtiden stämmer väntar du i några sekunder.

- 2** Välj timtiden genom att vrida på valratten i mitten (SET).

Obs! Du kan endast göra detta när timangivelsen blinkar. Om så inte är fallet trycker du kontrollreglaget uppåt och nedåt igen så att larmtidsläget öppnas. Du kan även ställa in larmtiden på menyn (se avsnittet Menyfunktioner för valratten i mitten (SET) ovan).

- 3** Bekräfta genom att trycka på valratten i mitten (SET).
 ▶ Minutangivelsen börjar blinka (Bild 15).
- 4** Välj minuttiden genom att vrida på valratten i mitten (SET).
- 5** Bekräfta genom att trycka på valratten i mitten (SET) eller vänta i några sekunder.
 ▶ Menyn stängs och i teckenfönstret visas klocktiden.
 Larmtiden ställs nu in.

Stänga av larmet

Om du vill stänga av larmfunktionen trycker du upp kontrollreglaget till det övre läget.

Ställa in larmljudet

Se avsnittet Menyfunktioner för valratten i mitten (SET) ovan.

Du kan välja ett av följande ljud:

- Radio (Bild 16)
- Fåglar (Bild 17)
- Pipljud (Bild 18)
- Afrikansk djungel (Bild 19)
- Vindspel (Bild 20)

Snooze

- 1** Tryck ned kontrollreglaget till det nedre läget när larmet startar. (Bild 21)
 ▶ Lampan fortsätter att lysa med den inställda intensitetsnivån men larmljudet stoppas. Efter 9 minuter spelar larmljudet automatiskt upp igen.

Obs! Snooze-tiden på 9 minuter är fast inställd. Den kan inte justeras.

Obs! Om du trycker ned kontrollreglaget för hårt kan det hoppa tillbaka till av-läget.

Larmdemonstration

Under larmdemonstrationen utför apparaten en snabb väckningsprocedur. Det innebär att du ser en snabb ökning av ljusintensiteten till den valda nivån och att du hör det valda ljudet öka snabbt till den valda nivån.

- 1** Tryck ned kontrollreglaget till det nedre läget i några sekunder tills TEST visas i teckenfönstret (Bild 22).
- 2** Tryck ned kontrollreglaget igen när du vill avsluta demonstrationen.

Obs! Larmdemonstrationen fortsätter att köras tills du trycker ned kontrollreglaget igen. Testet stoppas automatiskt efter 9 timmar.

Rengöring och underhåll

Använd aldrig skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som bensin eller aceton till att rengöra enheten.

Torka regelbundet bort damm från apparatens utsida med en torr trasa.

- 1** Dra ur nätsladden innan du rengör apparaten.
- 2** Rengör apparatens utsida med en torr trasa.

Låt inte vatten komma in i apparaten och spill inte vatten på den (Bild 3).

Miljön

- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön (Bild 23).

Garanti och service

Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philips-återförsäljare.

Garantibegränsningar

Av säkerhetsskäl kan apparatens lampor inte bytas ut. Om apparaten eller lampan inte fungerar kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (telefonnumret finns i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philips-återförsäljare.

Felsökning

I det här kapitlet finns en översikt över de vanligaste problemen som kan uppstå med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av nedanstående information kontaktar du kundtjänst i ditt land.

Problem	Lösning
Apparaten fungerar inte alls.	Kontakten kanske inte har satts i ordentligt i vägguttaget. Sätt i kontakten ordentligt i vägguttaget.
	Det kan vara strömvavbrott. Kontrollera att strömförsörjningen fungerar genom att ansluta en annan apparat.
Apparaten fungerar som den ska men lampan fungerar inte längre.	Lampan kanske är uttjänt. Lampan har en förväntad livslängd på mer än 7 år. Livslängden beror på hur apparaten används. Om apparaten används mycket kan det hända att lampan håller kortare tid än 7 år. Lampan kan inte bytas ut. Om lampan går sönder kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land.
Apparaten blir varm under användning.	Det är normalt eftersom apparaten värms upp av lamplyuset.
Apparaten reagerar inte när jag försöker ställa in olika funktioner.	Ta ut kontakten ur vägguttaget och sätt tillbaka den. Om du sätter tillbaka kontakten inom 15 minuter kommer apparaten ihåg de larminställningar du har gjort. Om du sätter tillbaka kontakten efter en längre tid återgår apparaten till fabriksinställningarna.
Lampan tänds inte när larmet startar.	Du kanske har ställt in ljusintensiteten på en för låg nivå. Öka ljusintensitetsnivån. Du kanske har stängt av larmfunktionen genom att ställa in kontrollreglaget i det övre läget. Om du vill slå på larmfunktionen ställer du in kontrollreglaget i det mellersta läget.
	Apparaten kanske är trasig. Kontakta Philips kundtjänst i ditt land.
Lampan tänds inte direkt när jag slår på den.	Det tar ca 1 sekund för lampan att slås på. Det är normalt, lampan måste värmas upp.
Jag hör inte larmlyudet när larmet startar.	Du kanske har ställt in ljudet på en för låg nivå. Mer information om att ställa in en högre ljudnivå finns i avsnittet Radio/volym. Du kanske har stängt av larmfunktionen genom att ställa in kontrollreglaget i det övre läget.

Problem	Lösning
	Om du har valt radion som larmljud kan det hända att radion är trasig. Tryck på radioknappen efter att du har stängt av larmet för att kontrollera om radion fungerar. Om den inte gör det kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land.
Radion fungerar inte.	Radion kanske är trasig. Kontakta Philips kundtjänst i ditt land.
Det sprakar i radion.	Sändningssignalen kanske är svag. Vrid på valratten i minnet (SET) för att justera frekvensen och/eller ändra antennens läge.
Larmet gick igång igår, men inte idag.	Du kanske har stängt av larmfunktionen genom att ställa in kontrollreglaget i det övre läget. Du kanske har ställt in en för låg ljud- och/eller ljusintensitetsnivå. Ställ in en högre ljud- och/eller ljusintensitetsnivå. Det kanske har varit ett strömbavbrott som varade i mer än 15 minuter. I så fall återställs apparaten till fabriksinställningarna. Kontrollera larminställningarna (se kapitlet Använda apparaten).
Jag blir väckt för tidigt/ för sent av ljuset.	Den ljusintensitetsnivå du har ställt in kanske inte är lämplig för dig. Prova med en lägre ljusintensitetsnivå om du vaknar för tidigt eller en högre ljusintensitetsnivå om du vaknar för sent. Om ljusintensitetsnivå 20 inte är tillräckligt hög flyttar du apparaten närmare sängen. Du kanske vaknade för sent p.g.a. att apparaten är placerad på en lägre nivå än ditt huvud. Se till att apparaten står så att ljuset inte blockeras av sängen, täcket eller kudden. Se också till att apparaten inte står för långt borta.
Lampan blinkar.	Det kanske har varit strömbavbrott. Det är normalt att lampan blinkar efter ett strömbavbrott. Apparaten kanske inte är avsedd för den spänning den anslutits till. Kontrollera att den spänning som anges på apparaten överensstämmer med nätspänningen där du bor.

Giriş

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından sunulan destekten tam faydalanmak için lütfen ürününüzü şu adreste kaydettirin: www.philips.com/welcome. Philips Uyandırma Işığı, daha keyifli uyanmanıza yardımcı olur. Lambanın ışık yoğunluğu ayarlanan uyanma zamanından 30 dakika önce artmaya başlar. Işık, enerji hormonlarının üretimini artırır ve vücudunuzu doğal bir biçimde uyanmaya hazırlar. Aynı zamanda kendinizi daha enerjik hissetmenizi sağlar. Uyanmayı daha da keyifli hale getirmek için doğal uyanma sesleri ya da FM radyoyu kullanabilirsiniz. Uyku zamanlayıcısı, uyumadan önce kitap okuyabilmenizi ya da müzik dinleyebilmenizi sağlar ve ayarlanan bir süre sonunda radyoyu ya da ışığı kapatır.

Işık ve biyolojik saat

Işığa maruz kalınması biyolojik saati ve vücudun uyuma-uyanma ritmini düzenler. Melatonin hormonunun seviyesi akşamları artarak vücudu uykuya hazırlar. Sabah ışığı kortizol hormonunun üretimini uyarak bizi uyanık hale getirir. Optimum koşullarda uyuma-uyanma ritmi günlük hayatımızın ritmiyle uyumludur. Modern hayatta, bazen hava hala karanlıkken uyanmak zorunda olduğumuz için durum her zaman böyle değildir.

Uyandırma Işığının etkileri

Philips Uyandırma Işığı, uykunuzun son yarım saatinde vücudunuzu yavaşça uyanmaya hazırlar. Sabahın erken saatlerinde gözlerimiz ışığa uyanık olduğumuz zamankinden daha hassastır. Bu sırada doğal gün ışığına benzer, görece düşük seviye ışık uyandıktan kısa bir süre sonra kortizol seviyesini yükseltir. Uyandırma Işığı kullanan insanlar daha kolay uyanır; sabahları daha iyi bir ruh halinde olur ve daha enerjik hissederek. Güne Uyandırma Işığı ile başlamak üretkenlik ve konsantrasyonunuza olumlu bir etkiye bulunabilir. Işığa hassasiyet insandan insana değiştiği için, Uyandırma Işığı'nın seviyesini güne en iyi biçimde başlamak için sizin hassasiyetinize uyan bir seviyeye ayarlayabilirsiniz. Uyandırma Işığı hakkında daha fazla bilgi için bkz. www.philips.com.

Genel açıklamalar (Şek. 1)

- A** Havalandırma delikleri
- B** Lamba muhafazası
- C** Elektrik kablosu
- D** Anten
- E** Ekran
 - 1 Işık simgesi
 - 2 Saat/alarm için saat göstergesi
 - 3 Saat simgesi
 - 4 Alarm simgesi
 - 5 Radyo simgesi
 - 6 'Kuşlar' simgesi
 - 7 'Bip' sesi simgesi
 - 8 'Afrika ormanı' sesi simgesi
 - 9 'Rüzgar çanı' sesi simgesi
 - 10 Uyku zamanlayıcısı simgesi
 - 11 Ekran parlaklığı simgesi
 - 12 Saat/alarm için dakika göstergesi
 - 13 Ses seviyesi simgesi
- F** Fonksiyon seçim düğmesi
 - 1 Üst seçim düğmesi: ışık açık/kapalı ve ışık yoğunluğu
 - 2 Orta seçim düğmesi (SET): Menü ve radyo frekansı
 - 3 Alt seçim düğmesi: radyo açık/kapalı ve ses seviyesi
- G** 'Alarm açık', 'alarm kapalı' ve 'erteleme' konumlarıyla kontrol kolu

Önemli

- Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de başvurmak üzere saklayın.
- Bu cihaz Sınıf II'ye uygun biçimde çift izolasyonludur (Şek. 2).

Tehlike

- Su ve elektrik tehlikeli bir birleşimdir. Bu nedenle cihazı kesinlikle ıslak mekanlarda (örneğin banyoda, duş veya havuz yakınında) kullanmayın.
- Cihazın içine su girmemesini veya su damlamamasını sağlayın (Şek. 3).

Uyarı

- Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı olup olmadığını kontrol edin.
- Bu cihaz 230V şebeke gerilimine 50Hz şebeke frekansına uygundur.
- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips'in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkili kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatları dışında, fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
- Bu cihaz yalnızca kapalı mekanlarda kullanım içindir (Şek. 4).

Dikkat

- Cihazı düşürmeyin veya ağır darbelere maruz bırakmayın.
- Cihazı her zaman sabit, kaygan olmayan ve yatay bir zemine yerleştirin.
- Cihazı kesinlikle 10°C'nin altındaki veya 35°C'nin üstündeki oda sıcaklıklarında kullanmayın.
- Cihazın üstündeki ve altındaki havalandırma deliklerinin kullanım sırasında açık olduğundan emin olun.
- Lamba yuvası veya üst kapak hasar görmüş, kınlanmış veya kaybolmuşsa cihazı asla kullanmayın.
- Ciddi bir depresyon yaşıyorsanız veya yaşıyorsanız cihazı kullanmaya başlamadan önce doktorunuza danışın.
- Bu cihazı uyku sürenizi kısaltmak amacıyla kullanmayın. Bu cihazın amacı daha kolay uyanmanıza yardımcı olmaktır. Uyku ihtiyacınızı azaltmaz.
- Cihazın açma/kapama düğmesi yoktur. Cihazı şebeke elektriğinden ayırmak için fişini prizden çekin.
- Bu cihaz yalnızca evde ve otel gibi mekanlarda kullanım içindir.

Genel

- Bu cihaz uyanmak istediğiniz ışık yoğunluğu seviyesini ayarlayabilmenizi sağlar (bkz. 'Cihazın Kullanımı' bölümündeki, 'Lambanın kullanımı' kısmı).
- Sıklıkla çok erken veya baş ağrısıyla uyanıyorsanız, ışık seviyesini düşürün.
- Yatak odanızı bir başkasıyla paylaşıyorsanız bu kişi cihazdan uzakta olsa bile cihazın ışığından dolayı uyanabilir. Bu durum insanlar arasındaki ışığa duyarlılık farkının doğal bir sonucudur.

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlarla uyumludur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.

Cihazın kullanıma hazırlanması**3 fonksiyon seçim düğmesinin kullanımı**

Kontrol panelinde üç adet fonksiyon seçim düğmesi vardır. Bu düğmelerle cihazın tüm fonksiyonlarını ayarlayabilirsiniz.

Not: Menüdeyken (SET) düğmeyi 5 saniye boyunca çevirmezseniz cihazın menüden otomatik olarak çıkacağını ve saati göstermeye devam edeceğini unutmayın.

Fonksiyon seçim düğmelerini aşağıdaki şekilde kullanabilirsiniz.

- 1 Seçim modunu etkinleştirmek için fonksiyon seçim düğmelerinden birine basın (Şek. 5).
- 2 Bir ayar seçmek için aynı fonksiyon seçim düğmesini yukarı/aşağı çevirin (Şek. 6).

Not: Bir ayar seçmek için, üstteki (ışık yoğunluğu düğmesi) ve alttaki (ses düğmesi) düğmeleri, basmadan aşağı ve yukarı da çevirebilirsiniz.

- 3 Seçilen ayarı onaylamak için aynı seçim düğmesine tekrar basın.

İlk kullanımdan önce

- 1 Cihazı başınızdan 40-50 cm uzağa, örneğin bir komodine koyun (Şek. 7).
- 2 Fişi prize takın.
- Ekrandaki saat göstergesi, saati ayarlamanız gerektiğini göstermek için yanıp söner (Şek. 8).

Saatin ayarlanması

- 1 Saati seçmek için ortadaki seçim düğmesini (SET) yukarı/aşağı çevirin.

Not: Bunu yalnızca saati ayarlama menüsündeyken ve saat göstergesi yanıp sönerken yapabilirsiniz. Öyle değilse ortadaki seçim tuşuna (SET) iki defa basın. Şimdi saat menüsündesiniz.

- 2 Onaylamak için ortadaki seçim tuşuna (SET) basın.
- Dakika göstergesi yanıp sönmeye başlar (Şek. 9).
- 3 Dakikayı seçmek için ortadaki seçim düğmesini (SET) yukarı/aşağı çevirin.
- 4 Onaylamak için ortadaki seçim tuşuna (SET) basın.
- Cihaz menüden çıkar ve ekran ayarlanan saati gösterir.

Cihaz, artık kullanıma hazırdır.

Not: Fişi prizden çekip 15 dakikadan fazla beklettiğinizde saati yukarıda açıklandığı gibi tekrar ayarlamanız gerekir. Saati cihaz prize takılıken değiştirmek için bkz. 'Cihazın kullanımı' bölümünde 'Ortakdaki seçim düğmesinin (SET) menü fonksiyonları'.

Cihazın kullanımı

Lambanın kullanımı

Cihazı başucu lambası olarak kullanabilirsiniz.

- 1 Lambayı açmak için üstteki seçim düğmesine basın (1). Daha sonra tercih ettiğiniz ışık yoğunluğunu ayarlamak için bunu çevirin (2). (Şek. 10)

1 ile 20 arasında bir ışık yoğunluğu seçebilirsiniz.

Not: Lambanın açılması yaklaşık 1 saniye sürer. Bu normaldir, lambanın ısınması gerekir.

Not: Seçtiğiniz ışık yoğunluğu otomatik olarak alarmın ışık yoğunluğu olarak ayarlanır.

İpucu: Cihazı ilk defa kullanırken ışık yoğunluğunu 20'ye ayarlayın. Uyandığınız anda üstteki seçim düğmesini hafifçe çevirerek hangi ışık yoğunluğu seviyesinde uyandığınızı kontrol edin. Bunu yaptığınızda o anki alarm ışığı seviyesi ekranda görüntülenir. Ertesi gün için alarm ışığı seviyesini bu değere ayarlayın.

- 2 Lambayı kapatmak için seçim düğmesine tekrar basın.

Ortakdaki seçim düğmesinin (SET) menü fonksiyonları

Aşağıda, menüde ayarlanabilecek tüm fonksiyonların bir listesini bulacaksınız. Bu fonksiyonlar menüde aşağıdaki sırayla görünürler:

- Saat
 - Alarm saati
 - alarm sesi
 - Uyku zamanlayıcısı *Radyonun ve/veya lambanın uyumadan önce ayarladığınız süre (15 dakikadan 2 saate kadar) boyunca çalışır olarak kalmasını istediğinizde uyku zamanlayıcısını kullanabilirsiniz. Uyku zamanlayıcısını kapatmak için süre ayarını 00:00 olarak ayarlayabilir ya da radyo ve/veya lambayı kapatabilirsiniz.*
 - Ekran parlaklığı *1 ile 4 arasında bir ekran parlaklığı seçebilirsiniz.*
- Fonksiyon seçim düğmelerini aşağıdaki şekilde kullanabilirsiniz.

- 1** Menüye girmek için ortadaki seçim düğmesine basın.
- 2** Bir fonksiyon seçmek için ortadaki seçim düğmesini çevirin.
- 3** Bu fonksiyona girmek için ortadaki seçim düğmesine basın.
- 4** Bir ayar seçmek için ortadaki seçim düğmesini çevirin.
- 5** Onaylamak için ortadaki seçim tuşuna (SET) basın.

Radyo/ses seviyesi

- 1** Radyoyu açmak için alttaki seçim düğmesine basın. (Şek. 11)
 - 2** İsteddiğiniz radyo frekansını ayarlamak için ortadaki seçim düğmesini (SET) çevirin (Şek. 12).
- İpucu: Radyo frekanslarını otomatik olarak taramak için ortadaki seçim düğmesini (SET) yaklaşık 2 saniye boyunca basılı tutun.*
- 3** Radyoyu kapatmak için alttaki seçim düğmesine tekrar basın.

Ses seviyesi

- 1** Ses yüksekliğini ayarlamak için alttaki seçim düğmesini tercih ettiğiniz ses seviyesine çevirin. 1 ile 20 arasında bir ses seviyesi seçebilirsiniz.

Not: Seçtiğiniz ses seviyesi otomatik olarak alarmin ses seviyesine ayarlanır.

Alarmin ayarlanması

Alarmı ayarladığınızda, bir alarm zamanı ve uyanırken çalışmasını istediğiniz ses türünü seçersiniz. Alarm, ekranda alarm düğmesi görünürken ayarlanabilir. Işık yoğunluğu, ayarlanan alarm zamanından önceki 30 dakika boyunca yavaşça seçilen seviyeye gelir. Ses seviyesi ayarlanan alarm zamanından sonraki 90 saniye boyunca yavaşça seçilen seviyeye gelir.

Not: Işık yoğunluğu veya ses seviyelerini üstteki veya alttaki seçim düğmelerini çevirerek ayarlayabilirsiniz. Lambayla veya bir sesle uyanmak istemiyorsanız, ışık yoğunluğu veya ses seviyesini 0 olarak ayarlayın. Bkz. 'Lambanın kullanımı' ve 'Radyo sesi'.

- 1** Alarmı açmak için kontrol kolunu orta konuma getirin. (Şek. 13)
 - ▶ Saat göstergesi yanıp söner (Şek. 14).
 - ▶ Zamanı ayarlamak için 2'den 5'e kadar olan adımları takip edin. Alarm zamanı doğruysa birkaç saniye bekleyin.
- 2** Saati seçmek için ortadaki seçim düğmesini çevirin.

Not: Bunu yalnızca ses göstergesi yanıp sönerken yapabilirsiniz. Yanıp sönmüyorsa alarm zamanı moduna girmek için kontrol kolunu yukarı itin ve tekrar aşağı itin. Alarmı menüden de ayarlayabilirsiniz (bkz. yukarıdaki 'Ortadaki seçim düğmesinin (SET) menü fonksiyonları').

- 3** Onaylamak için ortadaki seçim tuşuna (SET) basın.
 - ▶ Dakika göstergesi yanıp sönmeye başlar (Şek. 15).

4 Dakikayı seçmek için ortadaki seçim düğmesini çevirin.

5 Onaylamak için ortadaki seçim düğmesine (SET) basın ya da birkaç saniye bekleyin.

► Cihaz menüden çıkar ve ekran saati gösterir.

Alarm ayarlanmıştır.

Alarmın kapatılması

Alarmı kapatmak için kontrol kolunu en üst konuma itin.

Alarmın sesinin ayarlanması

Bkz. Yukarıda bulunan 'Ortadaki seçim düğmesinin (SET) menü fonksiyonları' bölümü.

Aşağıdaki seslerden birisini seçebilirsiniz:

- Radyo (Şek. 16)
- Kuşlar (Şek. 17)
- Bip (Şek. 18)
- Afrika ormanı (Şek. 19)
- Rüzgar çanı (Şek. 20)

Erteleme

1 Alarm çaldığında kontrol kolunu en alt konuma itin. (Şek. 21)

► Lamba seçilen yoğunluk seviyesinde kalmaya devam eder ama alarm sesi durur. 9 dakika sonra uyandırma sesi otomatik olarak tekrar çalınır.

Not: 9 dakikalık erteleme zamanı sabittir. Bu süre ayarlanamaz.

Not: Kontrol kolunu çok fazla kuvvet uygulayarak aşağı iterseniz kapalı konumuna geri atılabilir.

Alarm özizleme

Alarm özizleme sırasında cihaz hızlı bir uyandırma prosedürü gerçekleştirir. Bu, ışık yoğunluğu seviyesinin seçilen seviyeye hızla yükseldiğini göreceğiniz ve sesin hızla seçilen seviyeye yükseldiğini duyacağınız anlamına gelir.

1 Kontrol kolunu en alt konuma itin ve ekranda TEST yazısı belirene kadar birkaç saniye basılı tutun (Şek. 22).

2 Özizlemeyi durdurmak için kontrol kolunu tekrar aşağı bastırın.

Not: Siz kolu tekrar aşağı bastırana kadar cihaz alarm özizlemesini çalıştırmaya devam eder. Test, 9 saat sonra otomatik olarak durur.

Temizlik ve bakım

Cihazı temizlemek için ovalama bezleri, benzin veya aseton gibi aşındırıcı temizlik ürünleri veya zarar verici sıvılar kullanmayın.

Cihazın dışındaki tozu düzenli olarak kuru bir bezle silin.

1 Temizlemeye başlamadan önce, cihazın fişini prizden çekin.

2 Cihazın dış tarafını kuru bir bezle temizleyin.

Cihazın içine su girmesine veya üzerine su damlamasına engel olun (Şek. 3).

Çevre

- Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal ev atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalarına teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz (Şek. 23).

Garanti ve servis

Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla karşılaşırsanız, www.philips.com.tr adresindeki Philips Internet sitesini ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Merkezi ile iletişim kurun (telefon numarasını dünya çapında geçerli garanti belgesinde bulabilirsiniz). Ülkenizde bir Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips bayiine başvurun.

Garanti sınırlamaları




















Güvenlik nedenlerinden dolayı cihazın lambası değiştirilemez. Cihaz ya da lamba çalışmazsa lütfen www.philips.com adresinde Philips web sitesini ziyaret edin veya ülkenizdeki Philips Müşteri Destek Merkezi'ne başvurun (telefon numarasını garanti kitapçığında bulabilirsiniz). Ülkenizde Müşteri Destek Merkezi yoksa, yerel satıcınıza başvurun.



Sorun giderme

Bu bölüm, cihazda en sık karşılaşılabileceğiniz sorunları özetlemektedir. Sorunu aşağıdaki bilgilerle çözemiyorsanız, bulunduğunuz ülkedeki Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişim kurun.

Sorun	Çözüm
Cihaz çalışmıyor.	Fiş prize doğru takılmamış olabilir. Fişi prize doğru takın. Elektrik anzası olabilir. Elektrikçi çalışıp çalışmadığını, başka bir cihaz bağlayarak kontrol edin.
Cihaz düzgün çalışıyor ama lamba artık çalışmıyor.	Lambanın ömrü tükenmiş olabilir. Lambanın beklenen kullanım ömrü 7 yıldan fazladır. Kullanım ömrü, cihazın kullanımına bağlıdır. Aşırı kullanım durumunda lamba 7 yıldan az dayanabilir. Lamba değiştirilemez. Lamba bozulursa ülkenizdeki Philips Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.
Cihaz kullanım sırasında ısınır.	Cihaz lambanın ışığıyla ısındığı için bu durum normaldir.
Farklı fonksiyonları ayarlamaya çalışırken cihaz yanıt vermiyor.	Fişi prizden çıkarıp tekrar takın. Fişi 15 dakika içinde takarsanız, cihaz ayarladığınız alarm ayarını hatırlar. Fişi daha uzun bir süre sonra takarsanız cihaz fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlanır.
Alarm çaldığında lamba yanmıyor.	Işık yoğunluğu seviyesini çok düşük bir ayarda getirmiş olabilirsiniz. Işık yoğunluğu seviyesini artırın. Kontrol kolunu yukarı iterek alarm fonksiyonunu kapatmış olabilirsiniz. Alarm fonksiyonunu açmak için kontrol kolunu orta konuma getirin. Cihaz anızalı olabilir. Ülkenizdeki Philips Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.
Lamba, ben onu açar açmaz yanmıyor.	Lambanın açılması yaklaşık 1 saniye sürer. Bu normaldir; lambanın ısınması gerekir.
Alarm çaldığında alarm sesini duymuyorum.	Ses seviyesini çok düşük bir ayarda getirmiş olabilirsiniz. Daha yüksek bir ses seviyesi ayarı için bkz. 'Radyo/Ses seviyesi'. Kontrol kolunu yukarı itip alarm fonksiyonunu kapatmış olabilirsiniz. Alarm sesi olarak radyoyu seçtiyseniz radyo anızalı olabilir. Radyonun çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için alarmı kapadıktan sonra radyo düğmesini açın. Çalışmazsa, ülkenizdeki Philips Müşteri Hizmetleri Merkeziyle iletişim kurun.


Sorun	Çözüm
Radyo çalışmıyor.	Radyo anızalı olabilir. Ülkenizdeki Philips Müşteri Hizmetleri Merkeziyle iletişim kurun.
Radyodan cızırtı geliyor.	Yayın sinyali zayıf olabilir. Frekansı ayarlamak için ortadaki düğmeyi (SET) çevirin ve/veya anten konumunu değiştirin.
Alarm dün çaldı fakat bugün çalmadı.	Kontrol kolunu üst konuma itip alarm fonksiyonunu kapatmış olabilirsiniz. Ses ve/veya ışık yoğunluğu seviyesini çok düşük bir ayara getirmiş olabilirsiniz. Daha yüksek bir ses ve/veya ışık yoğunluğu seviyesi seçin.
	15 dakikadan uzun süren bir elektrik kesintisi olmuş olabilir. Bu durumda cihaz fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlanmış olabilir. Alarm ayarlarını kontrol edin (bkz. 'Cihazın kullanımı').
Işık beni çok erken/çok geç uyandırıyor.	Ayarladığınız ışık yoğunluğu seviyesi sizin için uygun olmayabilir. Çok erken kalkıyorsanız daha düşük, çok geç kalkıyorsanız daha yüksek bir ışık yoğunluğu seviyesi ayarlamayı deneyin. Işık yoğunluğu seviyesi 20 sizin için yeterince yüksek değilse cihazı yatağa yaklaştırın.
	Cihaz başınızın seviyesinden daha aşağıda durduğu için çok geç uyanmış olabilirsiniz. Cihazın yüksekliğinin, ışığın yatak, yorgan veya yastık tarafından engellenmeyeceği bir seviyede olduğundan emin olun. Ayrıca cihazın çok uzakta olmadığından emin olun.
Lamba yanıp sönüyor.	Bir elektrik kesintisi olmuş olabilir. Elektrik kesintisinden sonra lambanın yanıp sönmesi normaldir.
	Cihaz takıldığı prize gerilimine uygun olmayabilir. Cihaz üzerinde belirtilen gerilimin yerel şebeke gerilimine uygun olduğundan emin olun.







www.philips.com



4222.002.7080.1